



Opel Corsa-B, ab Baujahr 1993
Tigra, ab Baujahr 1995
Astra-F, ab Baujahr 1992
Vectra-B, ab Baujahr 1996
Calibra, ab Baujahr 1990
Omega-B, ab Baujahr 1994

Blinkerschalter kehrt nicht automatisch in die Nullstellung zurück.

Springt der Blinkerschalter nach dem Blinkvorgang nicht automatisch in die Nullstellung zurück obwohl der Schalter in Ordnung ist, kann eine Ursache sein:

Der Blinkerschalter ist nicht richtig oder nur einseitig in die Lenksäule eingerastet.

Zur Fehlerbehebung Lenksäulenverkleidung demontieren und den Blinkerschalter richtig einrasten. Ein neuer Schalter ist in diesem Fall nicht erforderlich.

