



VW Lupo

Fernlicht lässt sich nicht ausschalten.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass sich das Fernlicht nicht ausschalten lässt, ist eine mögliche Ursache der Blinkerschalter. Durch zu große Betätigungskräfte kommt es zu einer Beschädigung der Fernlichtkontakte im Blinkerschalter. Diese verbiegen sich und das Fernlicht lässt sich nicht mehr ausschalten.

Im Beanstandungsfall muss der Blinkerschalter erneuert werden.

Bei Fahrzeugen ab Baujahr September 1999 wurden geänderte Blinkerschalter in der Produktion eingesetzt.

Blitz-Info

