



BMW Serie 5 (E39)

Todos los modelos con transmisión automática

El vehículo no arranca en las posiciones P o N de la palanca de cambios.

Si en este modelo se observa que el vehículo no arranca cuando la palanca de cambios está en posición P o N, puede que la causa radique en un fallo del conmutador de posición de la palanca de cambios. Para establecer el diagnóstico se deberá proceder de la siguiente forma:

- Consultar la memoria de averías de la unidad de control de la transmisión (si fuera posible).
- Comprobar el ajuste del cable de accionamiento del cambio.

Si el ajuste del cable de accionamiento del cambio es correcto, debe sustituirse el conmutador de posición de la palanca de cambios.



Conmutador de posición de la palanca de cambios

Cable de accionamiento del cambio