



## Opel Astra H Todos los modelos

### El vehículo no arranca.

Si en estos vehículos se observa que las lámparas de control en la posición de la llave 2 no se encienden y que el vehículo no arranca, puede que la causa radique en un interruptor de contacto del encendido defectuoso. Para subsanar este fallo es preciso sustituir las cerraduras de encendido y antirrobo completas. Para ello se debe proceder de la manera siguiente:

- Anotar el código de la radio y desembornar la batería.
- Desmontar el airbag y el volante (**atención:** tener en cuenta las medidas de seguridad al trabajar en el airbag).
- Desmontar el revestimiento de la columna de dirección.
- Aflojar los tornillos del interruptor del intermitente y del limpiaparabrisas y desconectar las conexiones eléctricas. Extraer el interruptor de la columna de dirección.
- Girar la llave de encendido hacia la posición 1. Aflojar la conexión a masa en la cerradura de encendido y antirrobo. Extraer el tornillo de sujeción y soltar el clip en el lado inferior. Extraer la cerradura de encendido y antirrobo.
- Montar una nueva cerradura de encendido y antirrobo.
- Montar de nuevo todas las demás piezas en el orden inverso al desmontaje.
- Embornar la batería, introducir el código de radio y comprobar la cerradura de encendido y antirrobo, así como todas las funciones de conmutación.