



## **Peugeot 206**

### **Todos los modelos con llave del vehículo sin mando a distancia**

#### **El vehículo no arranca.**

Si se observa que estos vehículos no arrancan, puede que la causa radique en un inmovilizador no desactivado. En este caso, el motor de arranque gira, pero el motor no arranca. Este fallo se debe a la pérdida de un chip del respondedor necesario para desactivar el inmovilizador. Este chip se encuentra en la carcasa de plástico de la llave del vehículo. Puede ocurrir que el adhesivo que une las dos mitades de la llave se afloje y que el chip del respondedor se caiga y se pierda. Para diagnosticar el fallo, deberá abrirse con cuidado la carcasa de plástico de la llave del vehículo y comprobar si el chip sigue ahí. Si no está, deberá sustituirse la llave del vehículo por una nueva.

Durante la producción en serie se ha reforzado el adhesivo de la carcasa de plástico y, además, se ha pegado el chip del respondedor.