



Peugeot 206 Todos los modelos

El testigo de control del airbag parpadea o permanece encendido.

Si el testigo de control del airbag de estos vehículos parpadea o permanece encendido después de accionar el conmutador del airbag del acompañante, puede deberse a una de estas dos causas:

1. El testigo de control del airbag permanece encendido: se desactivó el airbag del acompañante con el conmutador.
2. El testigo de control del airbag parpadea: avería del conmutador.

En este último caso, no se almacena ninguna avería en la memoria de averías. Para corregir este fallo, debe sustituirse el conmutador del airbag del acompañante.

Nota:

A partir del número de fabricación (últimas cifras del número de bastidor) 8215XX, se introdujo en la fabricación en serie un conmutador modificado para el airbag del acompañante.