



BMW X3 (E83) 2.0L Diésel

Cambio de las lámparas

El cambio de las lámparas se realiza como sigue:

Copiloto:

Luz de cruce, luz de carretera y luz de posición:

- Desconectar el encendido.
- Desatornillar el tornillo (10 SW) del depósito del agua de lavado (vs. fig. 1).
- Extraer el depósito del agua de lavado hacia arriba y depositarlo a un lado a cierta distancia.
- En la carcasa trasera de los faros hay 2 cubiertas. La externa es para la luz de cruce, la interna para la luz de carretera y la luz de posición.
- Mover hacia arriba la "lengüeta de bloqueo" de la cubierta correspondiente usando un destornillador y tirar de la cubierta hacia atrás (vs. fig. 3).
- Extraer hacia atrás la bombilla del reflector con la conexión (vs. fig. 4).
- Separar la bombilla de la conexión y cambiarla.

Luz intermitente:

- Aquí también hay que extraer el depósito del agua de lavado.
- Presionar la "lengüeta de bloqueo" de la cubierta y tirar de la cubierta hacia atrás.
- Girar hacia la izquierda el casquillo de bayoneta y extraerlo del reflector.



- Cambiar la bombilla.

Conductor:

Luz de cruce, luz de carretera luz intermitente y luz de posición:

- El cambio es idéntico, excepto en que no es necesario desmontar el depósito de agua.

Volver a montar todas las piezas en el orden concreto.
Comprobar que las luces funcionan correctamente.
Comprobar el ajuste de los faros; en caso necesario, ajustarlos.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4