



Opel Corsa C, Corsa C Combo Todos los modelos y motores

La luz de aparcamiento no funciona.

Si en estos vehículos se detecta que la luz de aparcamiento no se enciende al accionar la palanca del intermitente, esto no significa que haya una avería.

La luz de aparcamiento no se puede encender accionando la palanca del intermitente hacia arriba o hacia abajo, si no está conectada la llave de contacto. Sin embargo, si la palanca del intermitente se encuentra en la posición superior o inferior, al abrir la puerta del vehículo suena el pitido de advertencia. No es posible realizar cambios en el programa con objeto de poder desconectar el zumbador de advertencia o conectar la función de luz de aparcamiento.