



FORD Transit jusqu'au 04/2000 avec moteur diesel 2,4 l

Les feux clignotants clignent trop vite ou présentent un dysfonctionnement.

Si les clignotants présentent un dysfonctionnement ou s'ils clignent trop vite, ce défaut peut avoir les causes suivantes: une lampe de clignotant défectueuse, grillée ou non conforme, ou bien encore une mauvaise programmation de la centrale clignotante. Pour y remédier, procéder comme suit :

- Vérifier la présence des lampes à l'intérieur des clignotants. Vérifier la puissance des lampes : si des lampes de 28 Watts ont été montées par erreur, remplacer ces dernières par des lampes de 21 Watts.
- Vérifier que les lampes sont correctement montées.
- Vérifier le fonctionnement du clignotant. S'il est incorrect, la centrale clignotante devra être reprogrammée.

Programmation de la centrale clignotante :

- Dans la boîte à fusibles (située dans le compartiment moteur), retirer le fusible n° 27 (rouge, 50 A).
- Attendre au moins 30 secondes avant de remettre ce fusible en place.
- Mettre le contact.
- Enclencher le feu clignotant gauche et le laisser s'allumer au moins trois fois.
- Enclencher le feu clignotant droit et le laisser s'allumer au moins trois fois.
- La programmation est terminée.
- Vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble.