



OPEL Sintra depuis 1999 **L'éclairage intérieur ne s'éteint pas**

L'éclairage intérieur ne s'éteint pas automatiquement une fois la portière fermée ; il ne s'éteint que manuellement.

Sur les modèles mentionnés ci-dessus, ce problème peut avoir plusieurs causes.

- Le variateur d'éclairage du tableau de bord a été tourné au-delà du cran.
 - Le commutateur de contact fixé contre les portières coulissantes (pas de liaison électrique).
 - Le faisceau de fils est coincé sous le siège du passager avant.
-
- Vérifier que le variateur fonctionne parfaitement. Le remplacer le cas échéant.
 - Déposer et démonter le commutateur de contact des portes coulissantes (en appuyant sur les deux saillies d'encrage pour les faire reculer). Retirer la graisse et les salissures présentes sur les contacts ; le cas échéant, les incurver légèrement afin d'obtenir un contact optimal. Vérifier la présence éventuelle de corrosion sur le raccord électrique.
 - Si le faisceau de fils est endommagé, le réparer.

