



## **PEUGEOT 406 avec moteur HDI de 1998 à 2004**

### **Le moteur ne démarre pas**

#### **Problème :**

Le moteur ne se met pas en route.

#### **Cause :**

Un fusible fondu peut être en cause. Une défaillance technique n'en est pas à l'origine mais un trop faible dimensionnement du fusible. Ici, il s'agit du fusible n° 25 de la pompe à carburant qui se trouve dans la boîte à fusibles située dans le compartiment moteur.

#### **Résolution du problème :**

Remplacer le fusible 10 A par un fusible 15 A