



RENAULT

Tous les véhicules jusqu'au 12/96

Le moteur ne démarre pas Le démarreur ne fonctionne pas

Ce défaut peut provenir d'un connecteur enfichable défectueux, situé sur le contacteur électromagnétique du démarreur (voir photo). Avec le temps, ce connecteur enfichable peut s'élargir et provoquer des faux contacts. Le défaut peut être intermittent ou constant.

Pour diagnostiquer le problème, mesurer la tension au niveau de ce connecteur pendant le démarrage. La tension doit être de 12 V. Si la tension est correcte, remplacer néanmoins le connecteur avant de déposer le démarreur, afin d'assurer un contact parfait.

