



Citroën C1 Peugeot 107 Tous moteurs

Remplacement de l'ampoule

Le remplacement des lampes s'effectue de la façon suivante :

Feu arrière :

Feu de position, de stop, clignotant, anti-brouillard et de recul :

- Couper le contact.
- Dévisser les boulons de fixation en haut et en bas au niveau du feu arrière (clé de 10, cf. ill. 1).
- Le feu est fixé à la carrosserie en deux points différents avec des éléments à tête sphérique (cf. ill. 2).
- Enfoncer une cale en caoutchouc avec précaution entre la carrosserie et le feu jusqu'à ce que les éléments à tête sphérique se détachent des supports (cf. ill. 3). Attention ! Ne pas utiliser dans ce cas de tournevis. Si la surface d'appui ou de pression est trop faible, les pièces risquent de s'enlever du feu.
- Déverrouiller la fiche de contact et la retirer.
- Déverrouiller le mécanisme de blocage du cache de protection et enlever le cache du feu (cf. ill. 4).
- Remplacer la lampe correspondante dans le support de lampe.

Remonter toutes les pièces démontées dans l'ordre logique.
Contrôler le fonctionnement du dispositif d'éclairage.



Info Véhicule



III. 1



III. 2



III. 3



III. 4