



FORD Transit du 01/02/2000 au 30/04/2002

Panne de l'éclairage extérieur

Problème :

L'éclairage extérieur tombe en panne.

Cause :

Un faisceau de câble défectueux ainsi que des fusibles fondus (fusibles 3, 7, 9, 23, 24 dans la boîte à fusibles/compartiment moteur ou fusibles 49 et 51 dans la boîte à fusibles/habitacle) peuvent être en cause.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Démontez le projecteur côté conducteur
- Débranchez le connecteur du projecteur
- Contrôlez le gainage du faisceau de câbles si celui-ci a été endommagé mécaniquement (traces d'abrasion, câble nu)
- Si le câble est endommagé, le réisolez ou le réparez à l'aide de joints bout à bout
- Ensuite, gainez le faisceau de câbles moyennant un ruban adhésif autosoudant (réf. Hella 9MJ 735 430-001) ou un tube ondulé.
- Remontez les pièces dans le sens inverse de leur démontage
- Vérifiez les fusibles cités ci-dessus et les remplacez le cas échéant
- Contrôlez le bon fonctionnement du dispositif d'éclairage