



Alfa 156 **Tutti i modelli**

Il coperchio della scatola portafusibili si allenta.

Se su questi veicoli viene segnalato che il coperchio della scatola portafusibili si allenta, una possibile causa sono le graffette di fissaggio non serrate con forza.

Per eliminare il problema, montare un coperchio modificato con una vite di fermo (figura 1).

A tal fine procedere come segue:

- Rimuovere il coperchio vecchio.
- Rimuovere la rondella di plastica dalla vite di fermo del coperchio nuovo ed estrarre la vite (figura 2).
- Montare il coperchio e fare un contrassegno sul cruscotto attraverso il foro della vite di fermo.
- Togliere nuovamente il coperchio e praticare un foro da 8 mm nel cruscotto all'altezza del contrassegno.
- Applicare la graffetta in metallo con filetto sul foro (figura 3).
- Inserire nuovamente la vite di fermo e la rondella in plastica nel coperchio e montare il coperchio.
- Serrare la vite di fermo.



Fig. 1



Vite con rondella in
plastica

Fig. 2



Graffetta in metallo con
filetto

Fig. 3