



BMW E 36 / 318 tds (M41)

La spia del carica batteria non si spegne dopo l'avvio del motore.

Se la spia del carica batteria non si spegne o si attenua appena, dopo l'avvio del motore, la causa può essere un difetto dei minirelè causato dal distacco dell'alternatore all'avvio del motore.

Per l'eliminazione dei guasti procedere come segue:

- Aprire la scatola porta-fusibili posizionata all'interno del vano motore.
- Rimuovere la copertura supplementare del relè tirandola verso l'alto.
- Sostituire i due relè grigi piccoli.
- Montare nuovamente le coperture.
- Controllare la regolare funzionalità.