



## **BMW E31, E36, E38, E39**

### **Il blocchetto d'accensione gira liberamente senza resistenza.**

Se su questi veicoli viene segnalato che il blocchetto d'accensione gira liberamente con la chiave originale inserita o con qualsiasi altra chiave senza avviare il motore, la causa potrebbe essere la nervatura rotta nel blocchetto d'accensione.

La nervatura nel blocchetto di accensione è un punto in cui la rottura è prevista solo sotto forzatura da furto facendo conseguentemente girare a vuoto il cilindretto della serratura.

Trattasi di una semplice sicurezza contro il furto della vettura.

In questo caso il veicolo può essere avviato solo inserendo fino a battuta la chiave originale nel blocchetto d'accensione.

Il blocchetto d'accensione danneggiato deve essere comunque sostituito con uno nuovo.