



Ford Mondeo, dai modelli 2001

Accensione continua o guasto delle luci di arresto.

Se l'interruttore delle luci di arresto non è montato correttamente, possono verificarsi dei danni all'involucro esterno. Questo provoca l'accensione permanente o il guasto totale delle luci di arresto. Se questo è il problema, è necessario sostituire l'interruttore delle luci di arresto. Se le luci di arresto restano accese deve essere effettuata una regolazione di base tra la spina di contatto dell'interruttore luci di arresto e la battuta sul pedale del freno. A tal fine procedere come segue:

Regolazione di base

- Azionare manualmente il pedale del freno.
- Estrarre completamente la spina di contatto dell'interruttore luci di arresto dal dispositivo di aggancio.
- Lasciare libero il pedale del freno
- Controllare le luci di arresto azionando più volte il pedale del freno.

Sostituire l'interruttore luci di arresto

- Estrarre il connettore dell'interruttore luci di arresto.
- Estrarre la graffetta di fermo.
- Girare l'interruttore luci di arresto in senso orario ed estrarlo.
- Inserire nuovamente la graffetta di fermo.
- Inserire il nuovo interruttore luci di arresto ed effettuare la regolazione di base come descritto sopra.
- Azionare manualmente il pedale del freno e girare l'interruttore luci di arresto in senso antiorario.
- Lasciare libero il pedale del freno.
- Inserire il connettore.
- Controllo funzionalità.