



## **Mercedes**

### **Modello: 124**

**Data di costruzione: fino a novembre 1992**

**Con motore: 104.942 / 104.992 / 111.960**

### **Le spie ABS/ASR rimangono accese o si accendono e spengono sporadicamente**

A causa di un contatto difettoso nel relè di protezione da sovratensione è possibile che la spia ABS o ABS/ASR non si spenga dopo aver avviato il motore o che si accenda sporadicamente durante la marcia.

In questo caso controllare il fusibile dell'alimentazione elettrica del relè di protezione da sovratensione.

Muovendo avanti e indietro il fusibile tentare con motore acceso di eliminare o di riprodurre il guasto.

Se si riesce nell'intento sostituire il relè.