



Fiat Bravo / Brava

Attivazione anticipata del sensore di crash

Nei suddetti veicoli il sensore dell'interruttore inerziale è eccessivamente sensibile al punto che "smottamenti" troppo forti possono provocarne l'attivazione senza giusta causa (talvolta è addirittura sufficiente una chiusura delle portiere troppo forte).

Naturalmente l'attivazione di detto interruttore inerziale comporta l'interruzione del flusso di carburante al motore.

Per ripristinare la situazione è sufficiente premere il tasto collocato sotto il sedile del lato guida.

Per poterlo raggiungere più facilmente, spingere indietro il sedile fino a fine corsa.

