



## **Mercedes-Benz Modello 170 (SLK) 202 (Classe C) 208 (CLK) 210 (Classe E) con cambio automatico**

### **La leva selettrice è bloccata.**

Se su questi veicoli viene segnalato che non si riesce a spostare la leva selettrice dalla posizione Park (nonostante pedale del freno premuto), una possibile causa è l'interruttore luci di arresto. In questo caso il modulo della leva selettrice non riceve alcun segnale dall'interruttore luci di arresto.

All'interno della memoria guasti del modulo leva selettrice non viene memorizzato alcun guasto. Per eliminare il guasto, è necessario sostituire l'interruttore luci di arresto. A tal fine procedere come segue:

- Smontare il rivestimento al di sotto del volante.
- Estrarre il connettore dall'interruttore luci di arresto.
- Girare l'interruttore luci di arresto ed estrarlo.

#### Montaggio

- Estrarre completamente il perno di azionamento (1) dell'interruttore luci di arresto.
- Premere il pedale del freno.
- Inserire l'interruttore luci di arresto nel supporto e girarlo fino allo scatto del dispositivo di bloccaggio (2).
- Rilasciare il pedale del freno. Il perno di azionamento si posiziona automaticamente.

