



Saab 9-3

Fino al n. telaio: X2030478 o X7024091

Il lampeggio di emergenza si attiva da solo.

Se su questi veicoli viene segnalato che il lampeggio di emergenza si attiva da solo, il guasto può essere causato dalla centralina DICE (DICE = **D**ashboard **I**ntegrated **C**entral **E**lectronics).

In questo caso si guasta uno dei condensatori nella centralina, e questo fa sì che il lampeggio di emergenza si attivi da solo.

Per l'eliminazione del guasto sostituire la centralina.

La centralina va montata a sinistra del cruscotto al di sotto del quadro degli strumenti (vedi disegno).

