



## Mercedes Benz Classe C (W203)

### I proiettori si accendono sporadicamente per breve tempo

Se viene segnalato questo problema, la causa può essere un'anomalia funzionale nella centralina del modulo di rilevazione segnali e comando (SAM).

Per eliminare il guasto, procedere come segue:

**Eseguire innanzitutto un reset della centralina (N10/2).**

- Smontare la scatola del filtro antipolvere, situata sotto il cofano motore anteriore destro
- Staccare le chiusure a scatto (v. fig. 1 punto 1) e rimuovere la scatola del filtro antipolvere (v. fig. 1 punto 2).
- Scollegare il morsetto di massa dalla batteria e lasciarlo scollegato per 15 minuti (v. fig. 2).
- Quindi fissare nuovamente il morsetto al polo di massa.
- Verificare la funzionalità dei proiettori. A questo scopo effettuare un giro di prova al buio.



Fig. 1



Fig. 2

Se l'inconveniente persiste, eseguire una programmazione di base del modulo di rilevazione segnali e comando. Se anche con questo provvedimento non si riesce a rimuovere il problema, sostituire il modulo. La centralina si trova sul lato sinistro del bagagliaio.