



Mercedes Benz Classe C (W 203)

Guasto degli indicatori di direzione anteriori.

Se su questi veicoli viene segnalato che gli indicatori di direzione anteriore destro o sinistro non funzionano, la causa potrebbe essere un contatto fuso all'interno dell'alloggiamento dell'indicatore di direzione.

Per eliminare il guasto montare un alloggiamento dell'indicatore di direzione comprensivo di fascio cavi. A tal fine procedere come segue:

- Smontare l'alloggiamento dell'indicatore di direzione dall'involucro del proiettore.
- Estrarre il connettore dal proiettore.
- Estrarre dal connettore il cavo di collegamento lato veicolo per l'indicatore di direzione (lato destro - spinotto 1 cavo verde/nero, lato sinistro - spinotto 1 cavo bianco/nero). Chiudere l'apertura nel connettore con un tappo cieco.
- Inserire il cavo di collegamento nel connettore di riparazione per l'indicatore di direzione. Collegare il cavo di massa al punto di massa (figura) lato veicolo.
- Montare il fascio cavi nuovo dell'alloggiamento dell'indicatore di direzione e bloccarlo con le fascette serracavi.
- Inserire l'indicatore di direzione nell'involucro del proiettore.
- Controllare il funzionamento.



Punto di massa destro



Punto di massa sinistro