



VW Golf IV Variant Alle modellen

Achterklep sluit niet

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een defecte servomotor. Als de bestuurder de achterklep probeert te sluiten, blijft de vergrendeling open. Bij een defecte servomotor keert de bedieningscilinder niet terug in de uitgangspositie. Ga in dit geval als volgt te werk:

- Demonteer de bekleding van de achterklep.
- Maak de stangen van de servomotor los (zie afb., punt 1 en 2).
- Draai de bevestigingsmoeren (zie pijlen in afb.) los en verwijder de bevestigingsplaat met de servomotor van de steunbout.
- Schroef de servomotor los van de plaat en monteer een nieuwe servomotor.
- Controleer de werking van de achterklepvergrendeling.
- Monteer alle gedemonteerde onderdelen terug op hun plaats.

