



Opel Sintra Alle modellen

Interieurverlichting schakelt niet zelfstandig uit.

Wanneer de interieurverlichting bij deze voertuigen na het sluiten van de portieren niet automatisch uitschakelt, zijn de volgende oorzaken mogelijk:

1. Contactproblemen bij de deurcontactschakelaar van de schuifportieren.
2. Beschadigde kabelbundel onder de bijrijdersstoel.
3. De dimschakelaar van de dashboardverlichting is te ver doorgedraaid.
4. Beschadigde kabelbundel in de dakhemel bij de uitsparing voor het bagagenet.

Om dit probleem op te lossen, dient u de dimschakelaar en de kabelbundel te controleren en indien nodig te repareren/vervangen. De contactproblemen bij de deurcontactschakelaars van de schuifportieren zijn op te lossen door de pennen te reinigen en bij te buigen.