



## **BMW 5 (E39), wszystkie samochody**

### **Centralny zamek zamyka się wzgl. otwiera samoczynnie przy wstrząsach.**

Przyczyną wyżej określonej usterki może być źle zamontowany wyłącznik uderzeniowy lub uszkodzony wyłącznik centralnego zamka. Przy przejeżdżaniu połałdowanej albo dziurawej nawierzchni, mocnym zatraskiwaniu drzwi, otwieraniu porywy silnika albo nagłym puszczaniu klamki drzwi zamyka się ew. otwiera centralny zamek. Dodatkowo włączają się światła awaryjne i oświetlenie wewnętrzne.

W takim przypadku należy sprawdzić położenie wyłącznika uderzeniowego oraz działanie wyłącznika centralnego zamka, ewentualnie skorygować błędy albo wymienić.

Sposób postępowania:

- Zdjąć osłonę słupka A z lewej strony.
- Wyjąć materiał głuszący z wnętrza słupka A.
- Sprawdzić położenie wyłącznika ⇒ strzałki muszą wskazywać w górę, przyłączenie kabli musi być skierowane w dół.
- W razie potrzeby odkręcić mocowanie, obrócić wyłącznik o 180° i ponownie umocować.
- Zamontować części ponownie, w odwrotnej kolejności.
- Wymontować wyłącznik centralnego zamka z konsoli środkowej. Jeśli cokolwiek wyłącznika jest skrzywiony, należy wymienić wyłącznik.