



## **Opel Sintra od 99** **Oświetlenie wnętrza się nie wyłącza**

### **Oświetlenie wnętrza nie wyłącza się automatycznie po zamknięciu drzwi, i daje się wyłączyć tylko ręcznie.**

Jeśli zgłaszany jest wymieniona usterka, to jej przyczyną może być:

- Ściemniacz oświetlenia tablicy przyrządów został przekręcony poza zakres regulacji.
- Awaria wyłącznika drzwiowego w drzwiach przesuwnych (brak połączenia elektrycznego).
- Zakleszczona wiązka kabli pod siedzeniem pasażera.



Sprawdzić działanie ściemniacza, ewentualnie wymienić.

Wymontować i rozłożyć wyłączniki drzwiowe (przez ściśnięcie obu zaczepek) obu drzwi. Oczyszczyć styki ze smaru i zanieczyszczeń, ewentualnie lekko dogiąć, w celu zagwarantowania optymalnego kontaktu. Sprawdzić, czy połączenie elektryczne nie jest skorodowane.

W razie uszkodzenia wiązki kabli należy ją naprawić.