



Peugeot 206

Wszystkie modele z kluczykiem pojazdu bez obsługi zdalnej

Pojazd nie daje się uruchomić.

Jeśli reklamacja w przypadku powyższych pojazdów dotyczy tego, że pojazd nie daje się uruchomić, możliwą przyczyną jest unieruchomiona blokada jazdy. W tym przypadku rozrusznik obraca się, ale silnik nie zaskakuje. Błąd jest powodowany przez utracony chip nadajnika/odbiornika służącego dezaktywacji blokady. Znajduje się on w plastikowej obudowie kluczyka pojazdu, która otwiera się wskutek złego sklejenia, przez co chip może wypaść. W celu diagnozy błędu należy ostrożnie otworzyć obudowę plastikową kluczyka i sprawdzić, czy chip tam się znajduje. W razie braku chipa należy wymienić kluczyk.

W trakcie produkcji seryjnej klejenie obudowy kluczyka zostało wzmocnione a chip nadajnika/odbiornika dodatkowo przyklejony.

Krótkie informacje