



Peugeot 406 z silnikiem HDI, rok produkcji 1998 – 2004

Silnik się nie uruchamia

Jeśli w pojazdach tych silnik się nie uruchamia, możliwą przyczyną problemu jest przepalony bezpiecznik. W większości przypadków chodzi tu o bezpiecznik nr 25, pompy paliwowej, znajdujący się w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Przyczyną przepalania się bezpiecznika nie jest uszkodzenie techniczne lecz błąd w projekcie – bezpiecznik nie odpowiada obciążeniu prądowemu pompy paliwa.

W celu usunięcia usterki należy zastąpić przepalony bezpiecznik 10 A bezpiecznikiem 15 A.