



Citroen C3

Wszystkie modele z silnikiem benzynowym

Silnik szarpie i gaśnie.

W razie, gdy reklamacja dotyczy tego, że silnik szarpie i/lub gaśnie, możliwą przyczyną jest przerwa w złączu wtykowym między czujnikiem obrotów wału korbowego i przewodem przyłączeniowym. Ze względu na wadliwą blokadę wtyku dochodzi do przerwania złącza wtykowego i wyżej wymienionych błędów. Aby usunąć błąd, należy zainstalować dodatkową klamrę na złączu wtykowym dla uniknięcia ponownego poluzowania.

Dodatkowo wymaganą klamrę można sprowadzić poprzez handel kontraktowy.