



Ford Transit od 08.95 do 12.97

Chwilowe lub całkowite gaśnięcie światel pozycyjnych albo oświetlenia tablicy rozdzielczej.

Rozwiązanie problemu:

Wymienić wtyczkę przy wyłączniku światel.

1. Odłączyć akumulator.
2. Zdjąć osłonę kolumny kierownicy.
3. Odłączyć wtyczkę od wyłącznika światel, usunąć izolację z wiązki na odcinku ok. 12 cm.
4. Rozdzielić kabel w odległości ok. 4 cm od wtyczki.
5. Końce kabli przyciąć odpowiednio do nowej wtyczki i odizolować.
6. Połączyć nową wtyczkę przez lutowanie albo zaciski, zamknąć końce zacisków, zaizolować miejsca połączeń.
7. Założyć wtyczkę na wyłącznik światel.
8. Zamontować osłonę kolumny kierownicy, przyłączyć akumulator.

