



BMW da série 5(E39) - Todos

Sistema de fecho centralizado bloqueia ou desloqueia autonomamente com trepitação

Se surgirem reclamações do tipo acima mencionado, a causa poderá ser uma montagem incorrecta do comutador de choque e/ou um interruptor do fecho centralizado avariado.

A condução em terreno acidentado, em estradas que se encontram em mau estado, ao fechar as portas com força excessiva, ao abrir/fechar o capot, ou ao libertar o manípulo da porta repentinamente, o fecho centralizado é bloqueado ou desbloqueado. Além disso, as luzes de emergência e a luz interior ligam-se.

Neste caso, é necessário verificar a posição de montagem do comutador de choque, bem como o funcionamento correcto do comutador do fecho centralizado e eventualmente proceder à sua correcção/reparação ou substituição.

Proceda do seguinte modo:

- Remova o revestimento da coluna A à esquerda.
- Remova o material de isolamento do compartimento da coluna A.
- Verifique a posição de montagem do interruptor ⇒ as setas terão que indicar para cima e a ligação do cabo estar direcccionada para baixo.
- Se for necessário, solte a fixação e volte a fixar o interruptor, depois de o rodar 180°.
- Monte de novo as peças na ordem inversa.
- Desmonte o interruptor do fecho centralizado na consola central. Se a base do interruptor estiver deformada, é necessário substituir o interruptor.

Boletim Informativo



Boletim Informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

25. Oktober 2004

2-2

