



Mercedes

Tipo: 124

Ano de construção: até Novembro de 1992

Com motor: 104.942 / 104.992 / 111.960

As luzes de controlo ABS/ASR ficam ligadas ou ligam e desligam esporadicamente

Devido a um mau contacto no relé de sobretensão pode acontecer que a luz de controlo ABS/ASR, após o arranque do motor, não desligue ou ligue esporadicamente. Neste caso, deve ser controlado o fusível da alimentação da tensão do relé de sobretensão. Tente eliminar ou reproduzir a avaria movimentando o fusível com o motor em funcionamento. Se a avaria for eliminada ou reproduzida por este método, deve proceder à substituição do relé.