



Peugeot 406 Com motor HDI Ano de construção 1998 - 2004

O motor não arranca.

Se, nestes veículos, for relatado que o motor não arranca, uma causa possível é um fusível queimado. Neste caso o fusível queimado é o fusível nº 25, responsável pela bomba de alimentação de combustível situada na caixa de fusíveis no compartimento do motor. O motivo para o fusível queimado não reside num defeito técnico, mas num subdimensionamento do fusível. Para eliminar a avaria deverá substituir o fusível de 10 amperes por um fusível de 15 amperes.

Boletim Informativo

