



## **Renault Megane I** **Todos os modelos com motor a** **gasolina** **Ano de construção a partir de 1996**

### **O motor não arranca, luz de controlo do airbag acende.**

Se, nestes veículos, for relatado que o motor não arranca e que a luz de controlo do airbag brilha, uma possível causa é um fusível queimado. Devido ao fusível queimado é provocada a avaria do aparelho de comando do motor (sistema de injeção / sistema de ignição) e a falha no sistema de airbag. A leitura da memória de avarias a partir do aparelho de comando do motor e do airbag também não é possível. Para reparar a avaria é necessário controlar e, eventualmente, substituir os fusíveis na caixa de fusíveis no compartimento do motor. A caixa de fusíveis pode variar consoante o ano modelo da viatura. Regra geral é afectado um fusível de 7,5 A para a regulação do motor e o sistema de airbag.

Para mais informações sobre a disposição dos fusíveis consulte o manual de instruções.