



Klemmebetegnelser DIN 72552

Komponent	Klemme	Betydning
-----------	--------	-----------

Tændingsanlæg	1	Tændspole, strømfordeler, lavspænding
	1a, 1b	Strømfordeler med 2 separate strømkredse
	2	Tændingskontakt, tændingsmagnet, (kortslutningledning)
	4	Tændspole, strømfordeler, højspænding
	4a, 4b	Strømfordeler med 2 separate strømkredse, højspænding
	7	Klemme til basismodstande til/fra strømfordeler
	15	tilsluttet plus til batteri
	15a	Udgang på formodstand til tændspole og starter

Glødeanlæg	15	Indgang glødestartkontakt
	17	Start (glødestartkontakt, stilling start)
	19	Forglødning (glødestartkontakt, stilling gløde)
	50	Starterstyring

Batteri	15	Batteri plus via kontakt, tændingslås, sikring
	30	Indgang fra batteri plus direkte
	30a	Batteri omskifterelæ 12/24V, indgang fra batteri 2 plus
	31	Køretøjstel, batteri minus
	31a	Returledning til 2. batteri minus, omskifterelæ 12/24V
	31b	Returledning til batteri minus eller til stel via kontakt
	31c	Returledning til 1. batteri minus, omskifterelæ 12/24V

Elektromotorer	32	Returledning
	33	Hovedtilslutning (ombytning af 32 og 33 mulig)
	33a	Stutafbrydelse
	33b	Shuntfelt
	33f	2. lavere omdrejningstaltrin
	33 g	3. lavere omdrejningstaltrin
	33h	4. lavere omdrejningstaltrin
	33L	Drejeretning venstre
	33R	Drejeretning højre
		86



Retningsviser	49	Blinkrelæ indgang
	49a	Blinkrelæ udgang, indgang (centerkontakt) blinkkontakt
	49b	Blinkrelæ udgang 2. blinkkreds
	49c	Blinkrelæ udgang 3. blinkkreds
	C	1. Blinkkontrollampe
	C0	Hovedtilslutning delt kontrollampe
	C2,C3	2. og 3. blinkkontrollampe
	L	Blinklygter venstre
	R	Blinklygter højre
	L54	Udgang for kombineret blink/bremselygter på sættevognstrækkere og anhængere, venstre
	R54	Udgang for kombineret blink/bremselygter på sættevognstrækkere og anhængere, højre

Starter	45	Separat startrelæ, udgang, starter: indgang (hovedstrøm)
	45a	2-starter-paralleldrif, startrelæ til koblingsstrøm, udgang starter 1
	45b	2-starter-paralleldrif, startrelæ til koblingsstrøm, udgang starter 2
	48	Klemme på starter og på startgentagelsesrelæ
	50	Starter, startstyring direkte
	50a	Batteriomskipperrelæ, udgang til starterstyring
	50b	Starterstyring, paralleldrif af 2 startere med følgestyring
	50c	Indgang i startrelæ til starter 1
	50d	Indgang i startrelæ til starter 2
	50e	Startspærrerelæ indgang
	50f	Startspærrerelæ udgang
	50 g	Startgentagelsesrelæ indgang

Vekselstrømsgenerator	51	Jævnstrøm på ensretter
	51e	som 51, dog med drosselspole til dagskørsel
	59	Vekselstrøm udgang, indgang ensretter, lyskontakt
	59a	Ladeanker udgang
	59b	Baglygteanker udgang
	59c	Stoplygteanker udgang
	63	Regulatorklemme til ændring af regulator spænding
	63a	Regulatorklemme til ændring af strømbegrænsning
	64	Generator styringsledning

Generator, Generatorregulatorer	61	Ladekontrol fra generator
	B+	Batteri plus
	B-	Batteri minus
	D+	Dynamo plus
	D-	Dynamo minus
	DF	Dynamo felt
	DF1	Dynamo felt 1
	DF2	Dynamo felt 2
	U, V, W	Drejestrømsklemmer



Sprinkleranlæg	53	Indgang viskermotor plus
	53a	Slutafbrydelse plus
	53b	Shuntvikling
	53c	Elektrisk viske - vaskepumpe
	53e	Bremsevikling
	53i	Viskermotor med permanent magnet, tredje børste til højere Hastighed

Belysning	54	Bremselys ved lygtekombination og på anhængerstikanordning
	55	Tågeforlygter
	56	Lygtelys
	56a	Fjernlys og kontrollampe
	56b	Nærlys
	56d	Overhalingsblink
	57	Parkeringslys motorcykel
	57a	Parkeringslys
	57L	Venstre parkeringslys
	57R	Højre parkeringslys
	58	Markerings-, nummerplade-, instrument-, baglygter
	58L	Lyskontaktklemme til venstre markerings- og baglygter, hvis separat aktiverbar
	58R	Lyskontaktklemme til højre markerings- og baglygter, hvis separat aktiverbar
	58b	Baglygteomskiftning på tohjulet havetraktor
58c	Anhængerstikanordning, entråds trukket og i anhængerens afsikret baglygte	
58d	Regulerbar instrumentbelysning	

Akustisk advarselsanlæg	71	Indgang flertonehorn
	71a	Udgang til horn 1 og 2 dyb
	71b	Udgang til horn 1 og 2 høj
	72	Alarmkontakt advarselsblinklygte
	85c	Alarmkontakt signallyd tændt

Kontakt åbner og veksler	81	Åbner, veksler indgang
	81a	1. udgang
	81b	2. udgang

Lukker	82	Lukker indgang
	82a	1. udgang
	82b	2. udgang
	82z	1. indgang
	82y	2. indgang

Flerstillingskontakt	83	Flerstillingskontakt, indgang
	83a	Udgang stilling 1
	83b	Udgang stilling 2



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	27. Oktober 2009	4-4
-------------------------------------	------------------	-----

Strømrelæ	84	Indgang motor og relækontakt (viklingsomfang)
	84a	Udgang motor (viklingsende)
	84b	Udgang relækontakt

Koblingsrelæ	85	Udgang motor (viklingsende, minus)
	86	Indgang motor (viklingsstart)
	86a	Indgang 1. vikling
	86b	Indgang 2. vikling

Denne opstilling er ikke nødvendigvis fuldstændig. Angivelser uden garanti.