



Diagnóstico Motorcycle

Desenvolvimentos e alterações da versão 65 do software

Funções segundo os fabricantes

A presente lista é apenas uma apresentação geral aproximada, no âmbito dos desenvolvimentos dos nossos dados. Uma listagem completa de todos os desenvolvimentos para os modelos de todos os fabricantes seria muito extensa.

Fabricantes visados pelos desenvolvimentos e pelas revisões

AJP

- | **Código de erro** (Adventure, PR7 650 E4), (Enduro, PR5 250)
- | **Parâmetros** (Adventure, PR7 650 E4), (Enduro, PR5 250)
- | **Atuador**
- | **Configuração básica**
- | **Codificação**
- | **Reposição do intervalo de manutenção**

Aprilia

- | **Código de erro** (RS, RS 125 E5), (Shiver, Shiver SL 900 Navi), (SXR, SXR 160 E5), (SXR, SXR 50 E5)
- | **Parâmetros** (Dorsoduro, Dorsoduro 900), (RS, RS 125 E5), (RSV, RSV 4 1100 Factory), (Shiver, Shiver SL 900 Navi), (SXR, SXR 160 E5), (SXR, SXR 50 E5)
- | **Atuador** (RS, RS 125 E5), (SXR, SXR 160 E5), (SXR, SXR 50 E5)
- | **Configuração básica**
Programar o trem de rodagem ((RSV, RSV 4 1100 Factory), (Tuono, Tuono 1100 Factory))
Programar a válvula de borboleta ((RS, RS 125 E5))
Repor todos os valores programados do motor ((SXR, SXR 50 E5), (SXR, SXR 160 E5), (RS, RS 125 E5))
Programar UCE do motor ((RS, RS 125 E5))
- | **Codificação**
- | **Reposição do intervalo de manutenção** (Tuono, Tuono V4 1100)



Diagnóstico Motorcycle

Benelli

Código de erro	(BN, BN125), (BN, BN251), (BN, BN302), (BN, BN302 R), (BN, BN600 GT), (BN, BN600 R), (BN, BN600i), (Classic, Imperiale 400), (Leoncino, Leoncino 250), (Leoncino, Leoncino 500), (Naked, 502 C), (Naked, 752 S), (TNT, TNT 125), (Tornado, Tornado Naked T125), (Touring, TRK 251), (Touring, TRK 502), (Touring, TRK 502 X)
Parâmetros	(BN, BN125), (BN, BN251), (BN, BN302), (BN, BN302 R), (BN, BN600 GT), (BN, BN600 R), (BN, BN600i), (Classic, Imperiale 400), (Leoncino, Leoncino 250), (Leoncino, Leoncino 500), (Naked, 502 C), (Naked, 752 S), (TNT, TNT 125), (Tornado, Tornado Naked T125), (Touring, TRK 251), (Touring, TRK 502), (Touring, TRK 502 X)
Atuador	(BN, BN251), (BN, BN302), (BN, BN302 R), (Classic, Imperiale 400), (Leoncino, Leoncino 250), (Leoncino, Leoncino 500), (Naked, 502 C), (Naked, 752 S), (Touring, TRK 251), (Touring, TRK 502), (Touring, TRK 502 X)
Configuração básica	Purgar sistema dos travões ((BN, BN251), (BN, BN302), (BN, BN302 R), (Leoncino, Leoncino 250), (Leoncino, Leoncino 500), (Naked, 752 S), (Naked, 502 C), (Touring, TRK 251), (Touring, TRK 502), (Touring, TRK 502 X), (Classic, Imperiale 400))
Codificação	
Reposição do intervalo de manutenção	

BMW

Código de erro	(C 650, C 650 Sport), (F 700, F 700 GS), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 R), (G, G 310 GS), (G, G 310 R), (G, G 650 GS Sertao), (HP 2, HP 2 Enduro), (K 1, K 1 - 4V), (K 100, K 100 RS 4V), (K 1100, K 1100 LT), (K 1100, K 1100 RS), (K 1200, K 1200 GT), (K 1200, K 1200 R), (K 1200, K 1200 RS), (K 1200, K 1200 S), (K 1600, K 1600 B), (K 1600, K 1600 GT), (K 1600, K 1600 GTL), (nineT, R nineT), (R 1100, R 1100 S), (R 1150, R 1150 GS), (R 1150, R 1150 GS Adventure), (R 1150, R 1150 R), (R 1150, R 1150 R Rockster), (R 1150, R 1150 RS), (R 1150, R 1150 RT), (R 1200, R 1200 C), (R 1200, R 1200 CL), (R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 R), (R 1200, R 1200 RS), (R 1200, R 1200 RT), (R 1200, R 1200 S), (R 1200, R 1200 ST), (R 1250, R 1250 GS), (R 1250, R 1250 GS Adventure), (R 1250, R 1250 RT), (R 850, R 850 R), (R 850, R 850 RT), (S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR), (S 1000, S 1000 XR)
Parâmetros	(C 650, C 650 Sport), (F 700, F 700 GS), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 R), (G, G 310 GS), (G, G 310 R), (G, G 650 GS Sertao), (HP 2, HP 2 Enduro), (K 1200, K 1200 GT), (K 1200, K 1200 R), (K 1200, K 1200 RS), (K 1200, K 1200 S), (K 1600, K 1600 B), (K 1600, K 1600 GT), (K 1600, K 1600 GTL), (nineT, R nineT), (R 1100, R 1100 S), (R 1150, R 1150 GS), (R 1150, R 1150 GS Adventure), (R 1150, R 1150 R), (R 1150, R 1150 R Rockster), (R 1150, R 1150 RS), (R 1150, R 1150 RT), (R 1200, R 1200 C), (R 1200, R 1200 CL), (R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 R), (R 1200, R 1200 RS), (R 1200, R 1200 RT), (R 1200, R 1200 S), (R 1200, R 1200 ST), (R 1250, R 1250 GS), (R 1250, R 1250 GS Adventure), (R 1250, R 1250 RT), (R 850, R 850 R), (R 850, R 850 RT), (S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR), (S 1000, S 1000 XR)
Atuador	(C 650, C 650 Sport), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 R), (G, G 310 GS), (G, G 310 R), (G, G 650 GS Sertao), (nineT, R nineT), (R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 R), (R 1200, R 1200 RS), (R 1200, R 1200 RT), (S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR)



Diagnóstico Motorcycle

Configuração básica

ABS - Purgar modulador Tras. ((F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 700, F 700 GS), (G, G 310 R), (S 1000, S 1000 RR), (S 1000, S 1000 R), (F 800, F 800 R), (S 1000, S 1000 XR), (nineT, R nineT), (K 1600, K 1600 GT), (G, G 310 GS), (C 650, C 650 GT), (G, G 650 GS Sertao), (K 1600, K 1600 GTL), (K 1600, K 1600 B))

Ativar o bus CAN ((F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure))

Adaptação correção Ralenti ((F 800, F 800 S), (F 800, F 800 ST), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 R), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 650, F 650 GS))

Programar controlo dinâmico do trem de rodagem ((R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure))

Programar para-brisas ((R 1200, R 1200 RT))

Repor valores programados da válvula de borboleta ((R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 R), (R 1200, R 1200 RS))

Adaptar sensor da borboleta ((R 1100, R 1100 S), (R 1150, R 1150 GS), (R 1150, R 1150 GS Adventure), (K 1200, K 1200 RS), (R 1200, R 1200 C), (K 1, K 1 - 4V), (K 100, K 100 RS 4V), (K 1100, K 1100 LT), (K 1100, K 1100 RS))

Programar a válvula de borboleta ((C 650, C 650 Sport))

ABS - Purgar modulador Frt. ((F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 700, F 700 GS), (G, G 310 R), (S 1000, S 1000 RR), (S 1000, S 1000 R), (F 800, F 800 R), (S 1000, S 1000 XR), (nineT, R nineT), (K 1600, K 1600 GT), (G, G 310 GS), (G, G 650 GS Sertao), (K 1600, K 1600 GTL), (K 1600, K 1600 B))

Reset dos valores adaptativos ((F 700, F 700 GS), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 800, F 800 R))

Programar sensor de nível do veículo do controlo dinâmico do trem de rodagem ((R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure))

RDC - Adaptar sensores ((R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 RT), (F 800, F 800 R), (F 700, F 700 GS), (F 800, F 800 GS))

Codificação

Reposição do intervalo de manutenção

(C 600, C 600 Sport), (C 650, C 650 GT), (C evolution, C evolution), (F 650, F 650 GS), (F 700, F 700 GS), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 R), (F 800, F 800 S), (F 800, F 800 ST), (G, G 650 Xmoto), (HP 2, HP 2 Enduro), (HP 2, HP 2 Megamoto), (HP 2, HP 2 Sport), (K 1200, K 1200 GT), (K 1200, K 1200 R), (K 1200, K 1200 RS), (K 1200, K 1200 S), (K 1300, K 1300 GT), (K 1300, K 1300 R), (K 1300, K 1300 S), (K 1600, K 1600 GT), (K 1600, K 1600 GTL), (nineT, R nineT), (R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 R), (R 1200, R 1200 RS), (R 1200, R 1200 RT), (R 1200, R 1200 S), (R 1200, R 1200 ST), (S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR), (S 1000, S 1000 RR HP4), (S 1000, S 1000 XR)

Brixton

Código de erro

(BX, BX 125), (BX, BX 125 Haycroft), (Cromwell, Cromwell 125), (Cromwell, Cromwell 250), (Crossfire, Crossfire 125 XS), (Crossfire, Crossfire 500), (Felsberg, Felsberg 125), (Felsberg, Felsberg 125 XC), (Felsberg, Felsberg 250), (Rayburn, Rayburn 125), (Sunray, Sunray 125)

Parâmetros

(BX, BX 125), (BX, BX 125 Haycroft), (Cromwell, Cromwell 125), (Cromwell, Cromwell 250), (Crossfire, Crossfire 125 XS), (Crossfire, Crossfire 500), (Felsberg, Felsberg 125), (Felsberg, Felsberg 125 XC), (Felsberg, Felsberg 250), (Rayburn, Rayburn 125), (Sunray, Sunray 125)



Diagnóstico Motorcycle

Atuador	(Cromwell, Cromwell 125), (Cromwell, Cromwell 250), (Crossfire, Crossfire 500), (Felsberg, Felsberg 125), (Felsberg, Felsberg 125 XC), (Felsberg, Felsberg 250), (Sunray, Sunray 125)
Configuração básica	Purgar sistema dos travões ((Felsberg, Felsberg 125 XC), (Felsberg, Felsberg 125), (Felsberg, Felsberg 250), (Crossfire, Crossfire 500), (Sunray, Sunray 125), (Cromwell, Cromwell 125), (Cromwell, Cromwell 250))
Codificação	
Reposição do intervalo de manutenção	

CFMOTO

Código de erro	(250, 250 NK), (400, 400 NK), (650, 650 MT)
Parâmetros	(250, 250 NK), (400, 400 NK), (650, 650 MT)
Atuador	(250, 250 NK), (400, 400 NK), (650, 650 MT)
Configuração básica	
Codificação	
Reposição do intervalo de manutenção	

Ducati

Código de erro	
Parâmetros	
Atuador	
Configuração básica	
Codificação	Desativar/ativar o sistema automático de comutação ((Superbike, Panigale V2)) Desativar/ativar sistema de alarme antirroubo ((Superbike, Panigale V2), (Scrambler, Scrambler 1100)) Faróis diurnos Activar/Desactivar ((Superbike, Panigale V2), (Scrambler, Scrambler 1100)) Desativar/ativar punhos aquecidos ((Superbike, Panigale V2), (Scrambler, Scrambler 1100))
Reposição do intervalo de manutenção	(Hypermotard, 950 Hypermotard SP), (Monster, M 1000 DS), (Monster, M 1000 S4 R), (Monster, M 800), (Monster, M S4), (Multistrada, MTS 1000), (Sport Touring, ST 4), (Sport Touring, ST 4 S), (Sport Touring, ST 4 S ABS), (Super Sport, 1000 SS DS), (Superbike, 1199 Panigale), (Superbike, 1199 Panigale R), (Superbike, 1199 Panigale S)



Diagnóstico Motorcycle

F.B Mondial

Código de erro	(125, HPS 125), (125, HPS 125 E5), (125, SMT 125), (125, SMX 125 Enduro), (125, SMX 125 Motard), (125, Sport Classic 125), (125, Sport Classic 125 ABS), (300, HPS 300), (300, Sport Classic 300)
Parâmetros	(125, HPS 125), (125, HPS 125 E5), (125, SMT 125), (125, SMX 125 Enduro), (125, SMX 125 Motard), (125, Sport Classic 125), (125, Sport Classic 125 ABS), (300, HPS 300), (300, Sport Classic 300)
Atuador	(125, HPS 125), (125, HPS 125 E5), (125, SMT 125), (125, SMX 125 Enduro), (125, SMX 125 Motard), (125, Sport Classic 125), (125, Sport Classic 125 ABS), (300, HPS 300), (300, Sport Classic 300)
Configuração básica	Purgar sistema dos travões ((300, HPS 300), (300, Sport Classic 300)) Programar a válvula de borboleta ((125, HPS 125), (125, SMT 125), (125, SMX 125 Enduro), (125, SMX 125 Motard), (125, Sport Classic 125), (125, Sport Classic 125 ABS)) ABS - Purgar modulador ((125, HPS 125 E5), (125, Sport Classic 125 ABS))
Codificação	
Reposição do intervalo de manutenção	

Fantic

Código de erro	(Caballero, Flat Track 125), (Caballero, Scrambler 125)
Parâmetros	(Caballero, Flat Track 125), (Caballero, Scrambler 125)
Atuador	(Caballero, Flat Track 125), (Caballero, Scrambler 125)
Configuração básica	
Codificação	
Reposição do intervalo de manutenção	

Generic

Código de erro	(125, TR 125 Enduro), (125, TR 125 Supermoto)
Parâmetros	(125, TR 125 Enduro), (125, TR 125 Supermoto)
Atuador	
Configuração básica	



Diagnóstico Motorcycle

Codificação

Reposição do intervalo de manutenção

Harley-Davidson

Código de erro

(CVO, Twin Cam 110), (Dyna, Twin Cam 103), (Dyna, Twin Cam 88), (Dyna, Twin Cam 96), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Twin Cam 88), (Softail, Twin Cam 96), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 88), (Touring, Twin Cam 96), (Trike, 1745)

Parâmetros

(CVO, Twin Cam 110), (Dyna, Twin Cam 103), (Dyna, Twin Cam 88), (Dyna, Twin Cam 96), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Twin Cam 88), (Softail, Twin Cam 96), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 88), (Touring, Twin Cam 96)

Atuador

(CVO, Twin Cam 110), (Dyna, Twin Cam 103), (Dyna, Twin Cam 88), (Dyna, Twin Cam 96), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Twin Cam 88), (Softail, Twin Cam 96), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 88), (Touring, Twin Cam 96)

Configuração básica

Repor valores programados da sonda lambda (VRSC, 1250), (Sportster, 883), (Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

ABS - Purgar modulador Tras. ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

Repor todos os valores programados do motor ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

ABS - Purgar modulador Frt. ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))



Diagnóstico Motorcycle

Codificação

Codificar rotações da marcha em vazio ((Softail, Twin Cam 88), (Dyna, Twin Cam 88), (Touring, Twin Cam 88))

Desativar a válvula dos gases de escape ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

Cruise Control - Activar ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

Cruise Control - Desactivar ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

Ativar a válvula dos gases de escape ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

Reposição do intervalo de manutenção

Hisun Quad

Código de erro

(ATV, Tactic 550)

Parâmetros

(ATV, Tactic 550)

Atuador

Configuração básica

Codificação

Reposição do intervalo de manutenção

Hyosung

Código de erro

(GT, GT 650i /iR), (ST, ST 700i)

Parâmetros

(GT, GT 650i /iR), (ST, ST 700i)

Atuador

Configuração básica



Diagnóstico Motorcycle

- | Codificação
- | Reposição do intervalo de manutenção

Kawasaki

- | Código de erro (ER, ER-6f), (ER, ER-6n), (GTR, GTR-1400), (Ninja, Ninja 1000 SX), (Versys, Versys-1000), (Versys, Versys-650), (Z, Z-1000), (Z, Z-1000 SX), (Z, Z-750), (Z, Z-750 R), (Z, Z-800), (ZX, ZX-10 R), (ZZR, ZZR-1400)
- | Parâmetros (ER, ER-6f), (ER, ER-6n), (Ninja, Ninja 1000 SX), (Versys, Versys-1000), (Z, Z-1000), (Z, Z-750), (ZX, ZX-10 R)
- | Atuador (ER, ER-6f), (ER, ER-6n), (Ninja, Ninja 1000 SX), (Versys, Versys-1000), (ZX, ZX-10 R)
- | Configuração básica ABS - Purgar modulador Tras. ((Ninja, Ninja 1000 SX), (Versys, Versys-1000))
ABS - Purgar modulador Frt. ((Ninja, Ninja 1000 SX), (Versys, Versys-1000))
- | Codificação
- | Reposição do intervalo de manutenção (H2, H2R), (H2, Ninja H2 SX), (H2, ZH2), (H2, ZH2 SE), (Ninja, Ninja 1000 SX), (Ninja, Ninja 650), (Versys, Versys-1000), (Versys, Versys-650), (Z, Z-400), (Z, Z-650), (Z, Z-900)

Keeway

- | Código de erro (125, Cityblade 125), (125, K-Light 125), (125, Logik 125), (125, RKF 125), (125, RKR 125), (125, RKS 125), (125, RKS 125 Sport), (125, RKV 125), (125, Superlight 125), (125, TX 125 Motard), (125, Vieste 125), (125, Zahara 125), (300, Vieste 300), (50, F-ACT Evo 50), (600, KR6 600)
- | Parâmetros (125, Cityblade 125), (125, K-Light 125), (125, Logik 125), (125, RKF 125), (125, RKR 125), (125, RKS 125), (125, RKS 125 Sport), (125, RKV 125), (125, Superlight 125), (125, TX 125 Motard), (125, Vieste 125), (125, Zahara 125), (300, Vieste 300), (50, F-ACT Evo 50), (600, KR6 600)
- | Atuador (300, Vieste 300)
- | Configuração básica Purgar sistema dos travões ((300, Vieste 300))
- | Codificação
- | Reposição do intervalo de manutenção



Diagnóstico Motorcycle

KSR Motors

- | **Código de erro** (125, GRS 125), (125, TR 125)
- | **Parâmetros** (125, TR 125)
- | **Atuador**
- | **Configuração básica**
- | **Codificação**
- | **Reposição do intervalo de manutenção**

KTM

- | **Código de erro** (1190, 1190 RC8), (250, 250 EXC), (300, 300 EXC), (390, 390 Adventure), (890, 890 Duke R)
- | **Parâmetros** (250, 250 EXC), (300, 300 EXC), (390, 390 Adventure), (890, 890 Duke R)
- | **Atuador** (250, 250 EXC), (300, 300 EXC), (390, 390 Adventure), (890, 890 Duke R)
- | **Configuração básica**
 - Colocar o atuador das mudanças de velocidade da caixa de velocidades na posição neutra ((1290, 1290 Super Duke GT))
 - Reset dos valores adaptativos do motor ((1290, 1290 Super Duke GT), (300, 300 EXC), (250, 250 EXC))
 - Purgar a bomba de óleo ((300, 300 EXC), (250, 250 EXC))
 - Purgar sistema dos travões ((390, 390 Adventure), (890, 890 Duke R))
 - ABS - Purgar modulador ((990, 990 Supermoto))
 - Programar sensor de inclinação ((390, 390 Adventure), (890, 890 Duke R))
- | **Codificação**
- | **Reposição do intervalo de manutenção**



Diagnóstico Motorcycle

Kymco

- Código de erro** (Agility, Agility 125 +16), (Agility, Agility 125 RS), (Agility, Agility Carry 125), (Agility, Agility Carry 50), (Agility, Agility R12 125), (Agility, Agility R16 125), (Agility, Agility R16 Plus 125), (Agility, Agility R16 Plus 150), (Agility, Agility R16 Plus 200), (Agility, Agility R16 Plus 300), (Agility, Agility R16 Plus 50), (AK, AK 550i ABS), (Downtown, Downtown 350i), (DT, DT X360), (Like, Like 125), (Like, Like 125 Sport), (Like, Like 150), (Like, Like 50), (People, People GTI 125), (People, People GTI 300), (People, People One 125i), (People, People One 150i), (People, People S 125), (People, People S 150), (People, People S 200), (People, People S 300), (People, People S 50), (Super 8, Super 8 50), (Visar, Visar 125), (X-Town, X-Town 300), (X-Town, X-Town 300 City)
- Parâmetros** (Agility, Agility 125 +16), (Agility, Agility 125 RS), (Agility, Agility Carry 125), (Agility, Agility Carry 50), (Agility, Agility R12 125), (Agility, Agility R16 125), (Agility, Agility R16 Plus 125), (Agility, Agility R16 Plus 150), (Agility, Agility R16 Plus 200), (Agility, Agility R16 Plus 300), (Agility, Agility R16 Plus 50), (AK, AK 550i ABS), (Downtown, Downtown 350i), (DT, DT X360), (Like, Like 125), (Like, Like 125 Sport), (Like, Like 150), (Like, Like 50), (People, People GTI 125), (People, People GTI 300), (People, People One 125i), (People, People One 150i), (People, People S 125), (People, People S 150), (People, People S 200), (People, People S 300), (People, People S 50), (Super 8, Super 8 50), (Visar, Visar 125), (X-Town, X-Town 300), (X-Town, X-Town 300 City)
- Atuador**
- Configuração básica** Repor valores programados do regulador da marcha em vazio ((Agility, Agility 125 +16), (Agility, Agility 125 RS), (Agility, Agility Carry 125), (Agility, Agility R12 125), (Agility, Agility R16 125), (Agility, Agility R16 Plus 125), (Agility, Agility R16 Plus 150), (Agility, Agility R16 Plus 200), (Agility, Agility R16 Plus 50), (Agility, Agility Carry 50), (Like, Like 125), (Like, Like 125 Sport), (Like, Like 150), (Like, Like 50), (People, People GTI 125), (People, People GTI 300), (People, People One 150i), (People, People S 125), (People, People S 150), (People, People S 50))
ABS - Purgar modulador Tras. ((Downtown, Downtown 350i), (Agility, Agility R16 Plus 150), (Agility, Agility R16 Plus 200), (Agility, Agility R16 Plus 300), (AK, AK 550i ABS), (DT, DT X360), (Like, Like 150), (People, People GTI 300), (People, People One 125i), (People, People One 150i), (People, People S 125), (People, People S 150), (People, People S 200), (People, People S 300), (X-Town, X-Town 300), (X-Town, X-Town 300 City))
ABS - Purgar modulador Frt. ((Downtown, Downtown 350i), (Agility, Agility R16 Plus 150), (Agility, Agility R16 Plus 200), (Agility, Agility R16 Plus 300), (AK, AK 550i ABS), (DT, DT X360), (Like, Like 150), (People, People GTI 300), (People, People One 125i), (People, People One 150i), (People, People S 125), (People, People S 150), (People, People S 200), (People, People S 300), (X-Town, X-Town 300), (X-Town, X-Town 300 City))
- Codificação**
- Reposição do intervalo de manutenção**

Mash

- Código de erro** (125, Black Seven), (250, Two Fifty), (400, Five Hundred)
- Parâmetros** (125, Black Seven), (250, Two Fifty), (400, Five Hundred)



Diagnóstico Motorcycle

- | **Atuador**
- | **Configuração básica**
- | **Codificação**
- | **Reposição do intervalo de manutenção**

MH

- | **Código de erro** (125, Bogga 125), (125, Bogga Rocker 125), (125, MHX 125), (125, NKR 125), (125, Revenge Bravo Edition 125), (125, Revenge Classic 125), (125, RYX125), (125, Vince 125)
- | **Parâmetros** (125, Bogga 125), (125, Bogga Rocker 125), (125, MHX 125), (125, RYX125), (125, Vince 125)
- | **Atuador**
- | **Configuração básica**
- | **Codificação**
- | **Reposição do intervalo de manutenção**

Moto Guzzi

- | **Código de erro**
- | **Parâmetros**
- | **Atuador**
- | **Configuração básica**
- | **Codificação**
- | **Reposição do intervalo de manutenção** (V85, V85 850), (V85, V85 850 Enduro E5)



Diagnóstico Motorcycle

MV Agusta

Código de erro

(Brutale, Brutale 1090), (Brutale, Brutale 1090 R), (Brutale, Brutale 1090 RR), (Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 RC SCS), (Brutale, Brutale 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 SCS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (F3, F3 675), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800), (F3, F3 800 RC), (F3, F3 800 RR), (F4, F4 1000 R), (Rivale, Rivale 800), (Stradale, Stradale Superverloce 800), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 RC SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso)

Parâmetros

(Brutale, Brutale 1090), (Brutale, Brutale 1090 R), (Brutale, Brutale 1090 RR), (Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 RC SCS), (Brutale, Brutale 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 SCS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (F3, F3 675), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800), (F3, F3 800 RC), (F3, F3 800 RR), (F4, F4 1000 R), (Rivale, Rivale 800), (Stradale, Stradale Superverloce 800), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 RC SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso)

Atuador

(Brutale, Brutale 1090), (Brutale, Brutale 1090 R), (Brutale, Brutale 1090 RR), (Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 RC SCS), (Brutale, Brutale 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 SCS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (F3, F3 675), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800), (F3, F3 800 RC), (F3, F3 800 RR), (F4, F4 1000 R), (Rivale, Rivale 800), (Stradale, Stradale Superverloce 800), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 RC SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso)

Configuração básica

Repor valores programados da válvula de borboleta ((F3, F3 675), (F3, F3 800), (F4, F4 1000 R), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800 RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso), (Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 RC SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 SCS), (Stradale, Stradale Superverloce 800), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 RC SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso))

Programar válvula dos gases de escape ((F3, F3 675), (F3, F3 800), (F4, F4 1000 R), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800 RC), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 SCS), (Stradale, Stradale Superverloce 800))

Reset dos valores adaptativos do motor ((F3, F3 800), (Rivale, Rivale 800), (F3, F3 675), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800 RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso), (Stradale, Stradale Superverloce 800), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 RC SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso))



Diagnóstico Motorcycle

Repor todos os valores programados do motor ((F3, F3 675), (F4, F4 1000 R), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 RC SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 SCS))

Programar a válvula de borboleta ((Rivale, Rivale 800))

| Codificação

| Reposição do intervalo de manutenção

(Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso)

Piaggio

| Código de erro

(MP 3, MP 3 300 HPE E4), (MP 3, MP 3 400 E5), (Zip, Zip 50 E5)

| Parâmetros

(MP 3, MP 3 300 HPE E4), (MP 3, MP 3 400 E5), (Zip, Zip 50 E5)

| Atuador

(MP 3, MP 3 300 HPE E4), (MP 3, MP 3 400 E5), (Zip, Zip 50 E5)

| Configuração básica

ABS - Purgar modulador Tras. ((MP 3, MP 3 400 E5))

ABS - Purgar modulador Frt. ((MP 3, MP 3 400 E5))

Repor todos os valores programados do motor ((MP 3, MP 3 400 E5), (Zip, Zip 50 E5))

Repor parâmetros do trem de rodagem ((MP 3, MP 3 300 HPE E4))

| Codificação

| Reposição do intervalo de manutenção

Quadro

| Código de erro

(Qooder, Qooder), (Quadro, Quadro 3), (Quadro, Quadro 350 S), (Quadro, Quadro 4), (Quadro, Quadro S), (QV, QV3)

| Parâmetros

(Qooder, Qooder), (Quadro, Quadro 3), (Quadro, Quadro 350 S), (Quadro, Quadro 4), (Quadro, Quadro S), (QV, QV3)

| Atuador

| Configuração básica



Diagnóstico Motorcycle

- | Codificação
- | Reposição do intervalo de manutenção

Shineray

- | Código de erro (XY, XY 400)
- | Parâmetros (XY, XY 400)
- | Atuador
- | Configuração básica
- | Codificação
- | Reposição do intervalo de manutenção

Stels

- | Código de erro (Trigger, Trigger 125)
- | Parâmetros (Trigger, Trigger 125)
- | Atuador
- | Configuração básica
- | Codificação
- | Reposição do intervalo de manutenção

Suzuki

- | Código de erro (DL, DL-1050), (GSX, GSX-1300 Hayabusa)
- | Parâmetros (DL, DL-1050), (GSX, GSX-1300 Hayabusa)
- | Atuador (GSX, GSX-1300 Hayabusa)
- | Configuração básica Repor valores programados do regulador da marcha em vazio ((GSX, GSX-1300 Hayabusa))
Repor valores programados da válvula de borboleta ((GSX, GSX-1300 Hayabusa))
ABS - Purgar modulador Tras. ((DL, DL-1050))



Diagnóstico Motorcycle

Repor UCE ((GSX, GSX-1300 Hayabusa))

ABS - Purgar modulador Frt. ((DL, DL-1050))

| Codificação

| Reposição do intervalo
de manutenção

SWM

| Código de erro (Ace of Spades, Ace of Spades 125), (Ace of Spades, Ace of Spades 440), (Outlaw, Outlaw 125), (Outlaw, Outlaw 440), (RS, RS 125 R), (RS, RS 300 R), (RS, RS 500 R), (SMR, SMR 125 R), (Superdual, Superdual 650)

| Parâmetros (Ace of Spades, Ace of Spades 125), (Ace of Spades, Ace of Spades 440), (Outlaw, Outlaw 125), (Outlaw, Outlaw 440), (RS, RS 125 R), (RS, RS 300 R), (RS, RS 500 R), (SMR, SMR 125 R), (Superdual, Superdual 650)

| Atuador

| Configuração básica

| Codificação

| Reposição do intervalo
de manutenção

Triumph

| Código de erro (ab 2016, 1. Motor digital)

| Parâmetros (ab 2016, 1. Motor digital)

| Atuador

| Configuração básica

| Codificação

| Reposição do intervalo
de manutenção

Verve Moto

| Código de erro (Classic, Classic S 125), (Classic, Classic S 250), (Tracker, Tracker 250)

| Parâmetros (Classic, Classic S 125), (Classic, Classic S 250), (Tracker, Tracker 250)



Diagnóstico Motorcycle

- | Atuator
- | Configuração básica
- | Codificação
- | Reposição do intervalo de manutenção

Vespa

- | Código de erro (946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTS, GTS 300 ie), (GTV, GTV 300 E4)
- | Parâmetros (946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTS, GTS 300 ie), (GTV, GTV 300 E4)
- | Atuator (946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTV, GTV 300 E4)
- | Configuração básica
 - Programar a válvula de borboleta ((946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTV, GTV 300 E4))
 - ABS - Purgar modulador Frt. ((GTV, GTV 300 E4))
 - Repor todos os valores programados do motor ((946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTV, GTV 300 E4))
 - ABS - Purgar modulador Tras. ((GTV, GTV 300 E4))
 - Programar UCE do motor ((946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTV, GTV 300 E4))
- | Codificação
- | Reposição do intervalo de manutenção

Wottan

- | Código de erro (Storm, Storm 125)
- | Parâmetros (Storm, Storm 125)
- | Atuator
- | Configuração básica
- | Codificação
- | Reposição do intervalo de manutenção



Diagnóstico Motorcycle

Yamaha

- | **Código de erro** (MT, MT 03), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (MT, MT-10), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (YZF, YZF-R3)
- | **Parâmetros** (MT, MT 03), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (MT, MT-10), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (YZF, YZF-R3)
- | **Atuador** (MT, MT 03), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (MT, MT-10), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (YZF, YZF-R3)
- | **Configuração básica**

Repor valores programados do regulador da marcha em vazio ((YZF, YZF-R1), (Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (YZF, YZF-R3), (MT, MT 03), (MT, MT-10))

Reset dos valores adaptativos do motor ((Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (YZF, YZF-R3), (MT, MT 03), (MT, MT-10))

ABS - Purgar modulador ((Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (YZF, YZF-R3), (MT, MT 03))
- | **Codificação**
- | **Reposição do intervalo de manutenção**