



Diagnosis de motocicletas

Ampliaciones y modificaciones de la versión de software 65

Funciones según los fabricantes

Esta lista representa sólo una visión general de las ampliaciones de datos. Una lista completa de todas las ampliaciones de modelos de cada fabricante sería demasiado extensa en este documento.

Fabricantes ampliados y revisados

AJP

Código de avería	(Adventure, PR7 650 E4), (Enduro, PR5 250)
Parámetros	(Adventure, PR7 650 E4), (Enduro, PR5 250)
Actuador	
Ajustes básicos	
Codificación	
Puesta cero servicio	

Aprilia

Código de avería	(RS, RS 125 E5), (Shiver, Shiver SL 900 Navi), (SXR, SXR 160 E5), (SXR, SXR 50 E5)
Parámetros	(Dorsoduro, Dorsoduro 900), (RS, RS 125 E5), (RSV, RSV 4 1100 Factory), (Shiver, Shiver SL 900 Navi), (SXR, SXR 160 E5), (SXR, SXR 50 E5)
Actuador	(RS, RS 125 E5), (SXR, SXR 160 E5), (SXR, SXR 50 E5)
Ajustes básicos	Inicializar el chasis ((RSV, RSV 4 1100 Factory), (Tuono, Tuono 1100 Factory)) Inicializar mariposa ((RS, RS 125 E5)) Restablecer todos los valores de adaptación del motor ((SXR, SXR 50 E5), (SXR, SXR 160 E5), (RS, RS 125 E5)) Inicializar la centralita motor ((RS, RS 125 E5))
Codificación	
Puesta cero servicio	(Tuono, Tuono V4 1100)



Diagnosis de motocicletas

Benelli

Código de avería	(BN, BN125), (BN, BN251), (BN, BN302), (BN, BN302 R), (BN, BN600 GT), (BN, BN600 R), (BN, BN600i), (Classic, Imperiale 400), (Leoncino, Leoncino 250), (Leoncino, Leoncino 500), (Naked, 502 C), (Naked, 752 S), (TNT, TNT 125), (Tornado, Tornado Naked T125), (Touring, TRK 251), (Touring, TRK 502), (Touring, TRK 502 X)
Parámetros	(BN, BN125), (BN, BN251), (BN, BN302), (BN, BN302 R), (BN, BN600 GT), (BN, BN600 R), (BN, BN600i), (Classic, Imperiale 400), (Leoncino, Leoncino 250), (Leoncino, Leoncino 500), (Naked, 502 C), (Naked, 752 S), (TNT, TNT 125), (Tornado, Tornado Naked T125), (Touring, TRK 251), (Touring, TRK 502), (Touring, TRK 502 X)
Actuador	(BN, BN251), (BN, BN302), (BN, BN302 R), (Classic, Imperiale 400), (Leoncino, Leoncino 250), (Leoncino, Leoncino 500), (Naked, 502 C), (Naked, 752 S), (Touring, TRK 251), (Touring, TRK 502), (Touring, TRK 502 X)
Ajustes básicos	Purgar el sistema de frenado ((BN, BN251), (BN, BN302), (BN, BN302 R), (Leoncino, Leoncino 250), (Leoncino, Leoncino 500), (Naked, 752 S), (Naked, 502 C), (Touring, TRK 251), (Touring, TRK 502), (Touring, TRK 502 X), (Classic, Imperiale 400))
Codificación	
Puesta cero servicio	

BMW

Código de avería	(C 650, C 650 Sport), (F 700, F 700 GS), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 R), (G, G 310 GS), (G, G 310 R), (G, G 650 GS Sertao), (HP 2, HP 2 Enduro), (K 1, K 1 - 4V), (K 100, K 100 RS 4V), (K 1100, K 1100 LT), (K 1100, K 1100 RS), (K 1200, K 1200 GT), (K 1200, K 1200 R), (K 1200, K 1200 RS), (K 1200, K 1200 S), (K 1600, K 1600 B), (K 1600, K 1600 GT), (K 1600, K 1600 GTL), (nineT, R nineT), (R 1100, R 1100 S), (R 1150, R 1150 GS), (R 1150, R 1150 GS Adventure), (R 1150, R 1150 R), (R 1150, R 1150 R Rockster), (R 1150, R 1150 RS), (R 1150, R 1150 RT), (R 1200, R 1200 C), (R 1200, R 1200 CL), (R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 R), (R 1200, R 1200 RS), (R 1200, R 1200 RT), (R 1200, R 1200 S), (R 1200, R 1200 ST), (R 1250, R 1250 GS), (R 1250, R 1250 GS Adventure), (R 1250, R 1250 RT), (R 850, R 850 R), (R 850, R 850 RT), (S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR), (S 1000, S 1000 XR)
Parámetros	(C 650, C 650 Sport), (F 700, F 700 GS), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 R), (G, G 310 GS), (G, G 310 R), (G, G 650 GS Sertao), (HP 2, HP 2 Enduro), (K 1200, K 1200 GT), (K 1200, K 1200 R), (K 1200, K 1200 RS), (K 1200, K 1200 S), (K 1600, K 1600 B), (K 1600, K 1600 GT), (K 1600, K 1600 GTL), (nineT, R nineT), (R 1100, R 1100 S), (R 1150, R 1150 GS), (R 1150, R 1150 GS Adventure), (R 1150, R 1150 R), (R 1150, R 1150 R Rockster), (R 1150, R 1150 RS), (R 1150, R 1150 RT), (R 1200, R 1200 C), (R 1200, R 1200 CL), (R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 R), (R 1200, R 1200 RS), (R 1200, R 1200 RT), (R 1200, R 1200 S), (R 1200, R 1200 ST), (R 1250, R 1250 GS), (R 1250, R 1250 GS Adventure), (R 1250, R 1250 RT), (R 850, R 850 R), (R 850, R 850 RT), (S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR), (S 1000, S 1000 XR)
Actuador	(C 650, C 650 Sport), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 R), (G, G 310 GS), (G, G 310 R), (G, G 650 GS Sertao), (nineT, R nineT), (R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 R), (R 1200, R 1200 RS), (R 1200, R 1200 RT), (S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR)



Diagnosis de motocicletas

Ajustes básicos

Purgar modulador ABS trasero ((F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 700, F 700 GS), (G, G 310 R), (S 1000, S 1000 RR), (S 1000, S 1000 R), (F 800, F 800 R), (S 1000, S 1000 XR), (nineT, R nineT), (K 1600, K 1600 GT), (G, G 310 GS), (C 650, C 650 GT), (G, G 650 GS Sertao), (K 1600, K 1600 GTL), (K 1600, K 1600 B))

Activar bus CAN ((F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure))

Adaptación regulador ralentí ((F 800, F 800 S), (F 800, F 800 ST), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 R), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 650, F 650 GS))

Inicializar el control de suspensión dinámico ((R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure))

Inicializar la pantalla parabrisas ((R 1200, R 1200 RT))

Restablecer los valores de adaptación de la mariposa ((R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 R), (R 1200, R 1200 RS))

Inicializar el sensor de mariposa ((R 1100, R 1100 S), (R 1150, R 1150 GS), (R 1150, R 1150 GS Adventure), (K 1200, K 1200 RS), (R 1200, R 1200 C), (K 1, K 1 - 4V), (K 100, K 100 RS 4V), (K 1100, K 1100 LT), (K 1100, K 1100 RS))

Inicializar mariposa ((C 650, C 650 Sport))

Purgar la unidad hidráulica ABS delante ((F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 700, F 700 GS), (G, G 310 R), (S 1000, S 1000 RR), (S 1000, S 1000 R), (F 800, F 800 R), (S 1000, S 1000 XR), (nineT, R nineT), (K 1600, K 1600 GT), (G, G 310 GS), (G, G 650 GS Sertao), (K 1600, K 1600 GTL), (K 1600, K 1600 B))

Restablecer valores de adaptación ((F 700, F 700 GS), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 800, F 800 R))

Inicializar el sensor de nivel del control de suspensión dinámico ((R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure))

Inicializar sensores RDC ((R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 RT), (F 800, F 800 R), (F 700, F 700 GS), (F 800, F 800 GS))

Codificación

Puesta cero servicio

(C 600, C 600 Sport), (C 650, C 650 GT), (C evolution, C evolution), (F 650, F 650 GS), (F 700, F 700 GS), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 R), (F 800, F 800 S), (F 800, F 800 ST), (G, G 650 Xmoto), (HP 2, HP 2 Enduro), (HP 2, HP 2 Megamoto), (HP 2, HP 2 Sport), (K 1200, K 1200 GT), (K 1200, K 1200 R), (K 1200, K 1200 RS), (K 1200, K 1200 S), (K 1300, K 1300 GT), (K 1300, K 1300 R), (K 1300, K 1300 S), (K 1600, K 1600 GT), (K 1600, K 1600 GTL), (nineT, R nineT), (R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 R), (R 1200, R 1200 RS), (R 1200, R 1200 RT), (R 1200, R 1200 S), (R 1200, R 1200 ST), (S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR), (S 1000, S 1000 RR HP4), (S 1000, S 1000 XR)

Brixton

Código de avería

(BX, BX 125), (BX, BX 125 Haycroft), (Cromwell, Cromwell 125), (Cromwell, Cromwell 250), (Crossfire, Crossfire 125 XS), (Crossfire, Crossfire 500), (Felsberg, Felsberg 125), (Felsberg, Felsberg 125 XC), (Felsberg, Felsberg 250), (Rayburn, Rayburn 125), (Sunray, Sunray 125)

Parámetros

(BX, BX 125), (BX, BX 125 Haycroft), (Cromwell, Cromwell 125), (Cromwell, Cromwell 250), (Crossfire, Crossfire 125 XS), (Crossfire, Crossfire 500), (Felsberg, Felsberg 125), (Felsberg, Felsberg 125 XC), (Felsberg, Felsberg 250), (Rayburn, Rayburn 125), (Sunray, Sunray 125)



Diagnosis de motocicletas

- | **Actuador** (Cromwell, Cromwell 125), (Cromwell, Cromwell 250), (Crossfire, Crossfire 500), (Felsberg, Felsberg 125), (Felsberg, Felsberg 125 XC), (Felsberg, Felsberg 250), (Sunray, Sunray 125)
- | **Ajustes básicos** Purgar el sistema de frenado ((Felsberg, Felsberg 125 XC), (Felsberg, Felsberg 125), (Felsberg, Felsberg 250), (Crossfire, Crossfire 500), (Sunray, Sunray 125), (Cromwell, Cromwell 125), (Cromwell, Cromwell 250))
- | **Codificación**
- | **Puesta cero servicio**

CFMOTO

- | **Código de avería** (250, 250 NK), (400, 400 NK), (650, 650 MT)
- | **Parámetros** (250, 250 NK), (400, 400 NK), (650, 650 MT)
- | **Actuador** (250, 250 NK), (400, 400 NK), (650, 650 MT)
- | **Ajustes básicos**
- | **Codificación**
- | **Puesta cero servicio**

Ducati

- | **Código de avería**
- | **Parámetros**
- | **Actuador**
- | **Ajustes básicos**
- | **Codificación** Activar/desactivar cambio automático de marchas ((Superbike, Panigale V2))
Activar/desactivar la alarma antirrobo ((Superbike, Panigale V2), (Scrambler, Scrambler 1100))
Des-/Activar luz diurna ((Superbike, Panigale V2), (Scrambler, Scrambler 1100))
Activar/desactivar los puños calefactables ((Superbike, Panigale V2), (Scrambler, Scrambler 1100))
- | **Puesta cero servicio** (Hypermotard, 950 Hypermotard SP), (Monster, M 1000 DS), (Monster, M 1000 S4 R), (Monster, M 800), (Monster, M S4), (Multistrada, MTS 1000), (Sport Touring, ST 4), (Sport Touring, ST 4 S), (Sport Touring, ST 4 S ABS), (Super Sport, 1000 SS DS), (Superbike, 1199 Panigale), (Superbike, 1199 Panigale R), (Superbike, 1199 Panigale S)



Diagnosis de motocicletas

F.B Mondial

Código de avería	(125, HPS 125), (125, HPS 125 E5), (125, SMT 125), (125, SMX 125 Enduro), (125, SMX 125 Motard), (125, Sport Classic 125), (125, Sport Classic 125 ABS), (300, HPS 300), (300, Sport Classic 300)
Parámetros	(125, HPS 125), (125, HPS 125 E5), (125, SMT 125), (125, SMX 125 Enduro), (125, SMX 125 Motard), (125, Sport Classic 125), (125, Sport Classic 125 ABS), (300, HPS 300), (300, Sport Classic 300)
Actuador	(125, HPS 125), (125, HPS 125 E5), (125, SMT 125), (125, SMX 125 Enduro), (125, SMX 125 Motard), (125, Sport Classic 125), (125, Sport Classic 125 ABS), (300, HPS 300), (300, Sport Classic 300)
Ajustes básicos	Purgar el sistema de frenado ((300, HPS 300), (300, Sport Classic 300)) Inicializar mariposa ((125, HPS 125), (125, SMT 125), (125, SMX 125 Enduro), (125, SMX 125 Motard), (125, Sport Classic 125), (125, Sport Classic 125 ABS)) Purgar modulador ABS ((125, HPS 125 E5), (125, Sport Classic 125 ABS))
Codificación	
Puesta cero servicio	

Fantic

Código de avería	(Caballero, Flat Track 125), (Caballero, Scrambler 125)
Parámetros	(Caballero, Flat Track 125), (Caballero, Scrambler 125)
Actuador	(Caballero, Flat Track 125), (Caballero, Scrambler 125)
Ajustes básicos	
Codificación	
Puesta cero servicio	

Generic

Código de avería	(125, TR 125 Enduro), (125, TR 125 Supermoto)
Parámetros	(125, TR 125 Enduro), (125, TR 125 Supermoto)
Actuador	
Ajustes básicos	



Diagnosis de motocicletas

- | Codificación
- | Puesta cero servicio

Harley-Davidson

- | **Código de avería**
(CVO, Twin Cam 110), (Dyna, Twin Cam 103), (Dyna, Twin Cam 88), (Dyna, Twin Cam 96), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Twin Cam 88), (Softail, Twin Cam 96), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 88), (Touring, Twin Cam 96), (Trike, 1745)
- | **Parámetros**
(CVO, Twin Cam 110), (Dyna, Twin Cam 103), (Dyna, Twin Cam 88), (Dyna, Twin Cam 96), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Twin Cam 88), (Softail, Twin Cam 96), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 88), (Touring, Twin Cam 96)
- | **Actuador**
(CVO, Twin Cam 110), (Dyna, Twin Cam 103), (Dyna, Twin Cam 88), (Dyna, Twin Cam 96), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Twin Cam 88), (Softail, Twin Cam 96), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 88), (Touring, Twin Cam 96)
- | **Ajustes básicos**

Resetear los valores de adaptación de la sonda Lambda ((VRSC, 1250), (Sportster, 883), (Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

Purgar modulador ABS trasero ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

Restablecer todos los valores de adaptación del motor ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

Purgar la unidad hidráulica ABS delante ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))



Diagnosis de motocicletas

Codificación

Codificar revoluciones de ralentí ((Softail, Twin Cam 88), (Dyna, Twin Cam 88), (Touring, Twin Cam 88))

Desactivar la trampilla de gases de escape ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

Activar sist.regulación velocidad ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

Desactivar sist.regualción velocidad ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

Activar la trampilla de gases de escape ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

Puesta cero servicio

Hisun Quad

Código de avería

(ATV, Tactic 550)

Parámetros

(ATV, Tactic 550)

Actuador

Ajustes básicos

Codificación

Puesta cero servicio

Hyosung

Código de avería

(GT, GT 650i /iR), (ST, ST 700i)

Parámetros

(GT, GT 650i /iR), (ST, ST 700i)

Actuador

Ajustes básicos

Codificación

Puesta cero servicio



Diagnosis de motocicletas

Kawasaki

Código de avería	(ER, ER-6f), (ER, ER-6n), (GTR, GTR-1400), (Ninja, Ninja 1000 SX), (Versys, Versys-1000), (Versys, Versys-650), (Z, Z-1000), (Z, Z-1000 SX), (Z, Z-750), (Z, Z-750 R), (Z, Z-800), (ZX, ZX-10 R), (ZZR, ZZR-1400)
Parámetros	(ER, ER-6f), (ER, ER-6n), (Ninja, Ninja 1000 SX), (Versys, Versys-1000), (Z, Z-1000), (Z, Z-750), (ZX, ZX-10 R)
Actuador	(ER, ER-6f), (ER, ER-6n), (Ninja, Ninja 1000 SX), (Versys, Versys-1000), (ZX, ZX-10 R)
Ajustes básicos	Purgar modulador ABS trasero ((Ninja, Ninja 1000 SX), (Versys, Versys-1000)) Purgar la unidad hidráulica ABS delante ((Ninja, Ninja 1000 SX), (Versys, Versys-1000))
Codificación	
Puesta cero servicio	(H2, H2R), (H2, Ninja H2 SX), (H2, ZH2), (H2, ZH2 SE), (Ninja, Ninja 1000 SX), (Ninja, Ninja 650), (Versys, Versys-1000), (Versys, Versys-650), (Z, Z-400), (Z, Z-650), (Z, Z-900)

Keeway

Código de avería	(125, Cityblade 125), (125, K-Light 125), (125, Logik 125), (125, RKF 125), (125, RKR 125), (125, RKS 125), (125, RKS 125 Sport), (125, RKV 125), (125, Superlight 125), (125, TX 125 Motard), (125, Vieste 125), (125, Zahara 125), (300, Vieste 300), (50, F-ACT Evo 50), (600, KR6 600)
Parámetros	(125, Cityblade 125), (125, K-Light 125), (125, Logik 125), (125, RKF 125), (125, RKR 125), (125, RKS 125), (125, RKS 125 Sport), (125, RKV 125), (125, Superlight 125), (125, TX 125 Motard), (125, Vieste 125), (125, Zahara 125), (300, Vieste 300), (50, F-ACT Evo 50), (600, KR6 600)
Actuador	(300, Vieste 300)
Ajustes básicos	Purgar el sistema de frenado ((300, Vieste 300))
Codificación	
Puesta cero servicio	

KSR Motors

Código de avería	(125, GRS 125), (125, TR 125)
Parámetros	(125, TR 125)
Actuador	
Ajustes básicos	



Diagnosis de motocicletas

- | Codificación
- | Puesta cero servicio

KTM

- | Código de avería (1190, 1190 RC8), (250, 250 EXC), (300, 300 EXC), (390, 390 Adventure), (890, 890 Duke R)
- | Parámetros (250, 250 EXC), (300, 300 EXC), (390, 390 Adventure), (890, 890 Duke R)
- | Actuador (250, 250 EXC), (300, 300 EXC), (390, 390 Adventure), (890, 890 Duke R)
- | Ajustes básicos
Colocar en la posición neutra el actuador de marcha de la caja de cambios ((1290, 1290 Super Duke GT))
Restablecer valores de adaptación del motor ((1290, 1290 Super Duke GT), (300, 300 EXC), (250, 250 EXC))
Purgar la bomba de aceite ((300, 300 EXC), (250, 250 EXC))
Purgar el sistema de frenado ((390, 390 Adventure), (890, 890 Duke R))
Purgar modulador ABS ((990, 990 Supermoto))
Inicializar el sensor de inclinación ((390, 390 Adventure), (890, 890 Duke R))

- | Codificación
- | Puesta cero servicio

Kymco

- | Código de avería (Agility, Agility 125 +16), (Agility, Agility 125 RS), (Agility, Agility Carry 125), (Agility, Agility Carry 50), (Agility, Agility R12 125), (Agility, Agility R16 125), (Agility, Agility R16 Plus 125), (Agility, Agility R16 Plus 150), (Agility, Agility R16 Plus 200), (Agility, Agility R16 Plus 300), (Agility, Agility R16 Plus 50), (AK, AK 550i ABS), (Downtown, Downtown 350i), (DT, DT X360), (Like, Like 125), (Like, Like 125 Sport), (Like, Like 150), (Like, Like 50), (People, People GTI 125), (People, People GTI 300), (People, People One 125i), (People, People One 150i), (People, People S 125), (People, People S 150), (People, People S 200), (People, People S 300), (People, People S 50), (Super 8, Super 8 50), (Visar, Visar 125), (X-Town, X-Town 300), (X-Town, X-Town 300 City)
- | Parámetros (Agility, Agility 125 +16), (Agility, Agility 125 RS), (Agility, Agility Carry 125), (Agility, Agility Carry 50), (Agility, Agility R12 125), (Agility, Agility R16 125), (Agility, Agility R16 Plus 125), (Agility, Agility R16 Plus 150), (Agility, Agility R16 Plus 200), (Agility, Agility R16 Plus 300), (Agility, Agility R16 Plus 50), (AK, AK 550i ABS), (Downtown, Downtown 350i), (DT, DT X360), (Like, Like 125), (Like, Like 125 Sport), (Like, Like 150), (Like, Like 50), (People, People GTI 125), (People, People GTI 300), (People, People One 125i), (People, People One 150i), (People, People S 125), (People, People S 150), (People, People S 200), (People, People S 300), (People, People S 50), (Super 8, Super 8 50), (Visar, Visar 125), (X-Town, X-Town 300), (X-Town, X-Town 300 City)
- | Actuador



Diagnosis de motocicletas

Ajustes básicos

Restablecer los valores de adaptación del regulador de ralentí ((Agility, Agility 125 +16), (Agility, Agility 125 RS), (Agility, Agility Carry 125), (Agility, Agility R12 125), (Agility, Agility R16 125), (Agility, Agility R16 Plus 125), (Agility, Agility R16 Plus 150), (Agility, Agility R16 Plus 200), (Agility, Agility R16 Plus 50), (Agility, Agility Carry 50), (Like, Like 125), (Like, Like 125 Sport), (Like, Like 150), (Like, Like 50), (People, People GTI 125), (People, People GTI 300), (People, People One 150i), (People, People S 125), (People, People S 150), (People, People S 50))

Purgar modulador ABS trasero ((Downtown, Downtown 350i), (Agility, Agility R16 Plus 150), (Agility, Agility R16 Plus 200), (Agility, Agility R16 Plus 300), (AK, AK 550i ABS), (DT, DT X360), (Like, Like 150), (People, People GTI 300), (People, People One 125i), (People, People One 150i), (People, People S 125), (People, People S 150), (People, People S 200), (People, People S 300), (X-Town, X-Town 300), (X-Town, X-Town 300 City))

Purgar la unidad hidráulica ABS delante ((Downtown, Downtown 350i), (Agility, Agility R16 Plus 150), (Agility, Agility R16 Plus 200), (Agility, Agility R16 Plus 300), (AK, AK 550i ABS), (DT, DT X360), (Like, Like 150), (People, People GTI 300), (People, People One 125i), (People, People One 150i), (People, People S 125), (People, People S 150), (People, People S 200), (People, People S 300), (X-Town, X-Town 300), (X-Town, X-Town 300 City))

Codificación

Puesta cero servicio

Mash

Código de avería

(125, Black Seven), (250, Two Fifty), (400, Five Hundred)

Parámetros

(125, Black Seven), (250, Two Fifty), (400, Five Hundred)

Actuador

Ajustes básicos

Codificación

Puesta cero servicio

MH

Código de avería

(125, Bogga 125), (125, Bogga Rocker 125), (125, MHX 125), (125, NKR 125), (125, Revenge Bravo Edition 125), (125, Revenge Classic 125), (125, RYX125), (125, Vince 125)

Parámetros

(125, Bogga 125), (125, Bogga Rocker 125), (125, MHX 125), (125, RYX125), (125, Vince 125)

Actuador

Ajustes básicos



Diagnosis de motocicletas

- | Codificación
- | Puesta cero servicio

Moto Guzzi

- | Código de avería
- | Parámetros
- | Actuador
- | Ajustes básicos
- | Codificación
- | Puesta cero servicio

(V85, V85 850), (V85, V85 850 Enduro E5)

MV Agusta

- | Código de avería
(Brutale, Brutale 1090), (Brutale, Brutale 1090 R), (Brutale, Brutale 1090 RR), (Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 RC SCS), (Brutale, Brutale 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 SCS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (F3, F3 675), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800), (F3, F3 800 RC), (F3, F3 800 RR), (F4, F4 1000 R), (Rivale, Rivale 800), (Stradale, Stradale Superveloce 800), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 RC SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso)
- | Parámetros
(Brutale, Brutale 1090), (Brutale, Brutale 1090 R), (Brutale, Brutale 1090 RR), (Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 RC SCS), (Brutale, Brutale 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 SCS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (F3, F3 675), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800), (F3, F3 800 RC), (F3, F3 800 RR), (F4, F4 1000 R), (Rivale, Rivale 800), (Stradale, Stradale Superveloce 800), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 RC SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso)
- | Actuador
(Brutale, Brutale 1090), (Brutale, Brutale 1090 R), (Brutale, Brutale 1090 RR), (Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 RC SCS), (Brutale, Brutale 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 SCS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (F3, F3 675), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800), (F3, F3 800 RC), (F3, F3 800 RR), (F4, F4 1000 R), (Rivale, Rivale 800), (Stradale, Stradale



Diagnosis de motocicletas

Superveloce 800), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 RC SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso)

Ajustes básicos

Restablecer los valores de adaptación de la mariposa ((F3, F3 675), (F3, F3 800), (F4, F4 1000 R), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800 RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso), (Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 RC SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 SCS), (Stradale, Stradale Superveloce 800), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 RC SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso))

Inicializar la trampilla de gases de escape ((F3, F3 675), (F3, F3 800), (F4, F4 1000 R), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800 RC), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 SCS), (Stradale, Stradale Superveloce 800))

Restablecer valores de adaptación del motor ((F3, F3 800), (Rivale, Rivale 800), (F3, F3 675), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800 RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso), (Stradale, Stradale Superveloce 800), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 RC SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso))

Restablecer todos los valores de adaptación del motor ((F3, F3 675), (F4, F4 1000 R), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 RC SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 SCS))

Inicializar mariposa ((Rivale, Rivale 800))

Codificación

Puesta cero servicio

(Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso)

Piaggio

Código de avería

(MP 3, MP 3 300 HPE E4), (MP 3, MP 3 400 E5), (Zip, Zip 50 E5)

Parámetros

(MP 3, MP 3 300 HPE E4), (MP 3, MP 3 400 E5), (Zip, Zip 50 E5)

Actuador

(MP 3, MP 3 300 HPE E4), (MP 3, MP 3 400 E5), (Zip, Zip 50 E5)

Ajustes básicos

Purgar modulador ABS trasero ((MP 3, MP 3 400 E5))

Purgar la unidad hidráulica ABS delante ((MP 3, MP 3 400 E5))



Diagnosis de motocicletas

Restablecer todos los valores de adaptación del motor ((MP 3, MP 3 400 E5), (Zip, Zip 50 E5))

Resetear los parámetros de la suspensión ((MP 3, MP 3 300 HPE E4))

| Codificación

| Puesta cero servicio

Quadro

| Código de avería (Qooder, Qooder), (Quadro, Quadro 3), (Quadro, Quadro 350 S), (Quadro, Quadro 4), (Quadro, Quadro S), (QV, QV3)

| Parámetros (Qooder, Qooder), (Quadro, Quadro 3), (Quadro, Quadro 350 S), (Quadro, Quadro 4), (Quadro, Quadro S), (QV, QV3)

| Actuador

| Ajustes básicos

| Codificación

| Puesta cero servicio

Shineray

| Código de avería (XY, XY 400)

| Parámetros (XY, XY 400)

| Actuador

| Ajustes básicos

| Codificación

| Puesta cero servicio

Stels

| Código de avería (Trigger, Trigger 125)

| Parámetros (Trigger, Trigger 125)

| Actuador



Diagnosis de motocicletas

- | Ajustes básicos
- | Codificación
- | Puesta cero servicio

Suzuki

- | Código de avería (DL, DL-1050), (GSX, GSX-1300 Hayabusa)
- | Parámetros (DL, DL-1050), (GSX, GSX-1300 Hayabusa)
- | Actuador (GSX, GSX-1300 Hayabusa)
- | Ajustes básicos Restablecer los valores de adaptación del regulador de ralentí ((GSX, GSX-1300 Hayabusa))
Restablecer los valores de adaptación de la mariposa ((GSX, GSX-1300 Hayabusa))
Purgar modulador ABS trasero ((DL, DL-1050))
Resetear la centralita ((GSX, GSX-1300 Hayabusa))
Purgar la unidad hidráulica ABS delante ((DL, DL-1050))
- | Codificación
- | Puesta cero servicio

SWM

- | Código de avería (Ace of Spades, Ace of Spades 125), (Ace of Spades, Ace of Spades 440), (Outlaw, Outlaw 125), (Outlaw, Outlaw 440), (RS, RS 125 R), (RS, RS 300 R), (RS, RS 500 R), (SMR, SMR 125 R), (Superdual, Superdual 650)
- | Parámetros (Ace of Spades, Ace of Spades 125), (Ace of Spades, Ace of Spades 440), (Outlaw, Outlaw 125), (Outlaw, Outlaw 440), (RS, RS 125 R), (RS, RS 300 R), (RS, RS 500 R), (SMR, SMR 125 R), (Superdual, Superdual 650)
- | Actuador
- | Ajustes básicos
- | Codificación
- | Puesta cero servicio



Diagnosis de motocicletas

Triumph

- | **Código de avería** (ab 2016, 1. Motor digital)
- | **Parámetros** (ab 2016, 1. Motor digital)
- | **Actuador**
- | **Ajustes básicos**
- | **Codificación**
- | **Puesta cero servicio**

Verve Moto

- | **Código de avería** (Classic, Classic S 125), (Classic, Classic S 250), (Tracker, Tracker 250)
- | **Parámetros** (Classic, Classic S 125), (Classic, Classic S 250), (Tracker, Tracker 250)
- | **Actuador**
- | **Ajustes básicos**
- | **Codificación**
- | **Puesta cero servicio**

Vespa

- | **Código de avería** (946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTS, GTS 300 ie), (GTV, GTV 300 E4)
- | **Parámetros** (946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTS, GTS 300 ie), (GTV, GTV 300 E4)
- | **Actuador** (946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTV, GTV 300 E4)
- | **Ajustes básicos**
 - Inicializar mariposa ((946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTV, GTV 300 E4))
 - Purgar la unidad hidráulica ABS delante ((GTV, GTV 300 E4))
 - Restablecer todos los valores de adaptación del motor ((946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTV, GTV 300 E4))
 - Purgar modulador ABS trasero ((GTV, GTV 300 E4))
 - Inicializar la centralita motor ((946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTV, GTV 300 E4))
- | **Codificación**
- | **Puesta cero servicio**



Diagnosis de motocicletas

Wottan

- | **Código de avería** (Storm, Storm 125)
- | **Parámetros** (Storm, Storm 125)
- | **Actuador**
- | **Ajustes básicos**
- | **Codificación**
- | **Puesta cero servicio**

Yamaha

- | **Código de avería** (MT, MT 03), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (MT, MT-10), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (YZF, YZF-R3)
- | **Parámetros** (MT, MT 03), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (MT, MT-10), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (YZF, YZF-R3)
- | **Actuador** (MT, MT 03), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (MT, MT-10), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (YZF, YZF-R3)
- | **Ajustes básicos**

Restablecer los valores de adaptación del regulador de ralentí ((YZF, YZF-R1), (Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (YZF, YZF-R3), (MT, MT 03), (MT, MT-10))

Restablecer valores de adaptación del motor ((Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (YZF, YZF-R3), (MT, MT 03), (MT, MT-10))

Purgar modulador ABS ((Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (YZF, YZF-R3), (MT, MT 03))
- | **Codificación**
- | **Puesta cero servicio**