

Notice de montage du kit de feux arrière Design (Noir/Chromé) Hella pour Volkswagen Tiguan



Avant l'upgrade:

Le Volkswagen Tiguan avec ses feux d'origine avant l'installation du kit de feux arrière Design Noir/chromé.



Etape 1 : Démontez le panneau de protection à l'intérieur du coffre.

Etape 2 : Dévissez les fixations de la partie extérieure du feu d'origine.



Etape 3 : Démontez le feu d'origine.

Etape 4 : Déconnecter la fiche électrique.

Notice de montage du kit de feux arrière Design (Noir/Chromé) Hella pour Volkswagen Tiguan



Etape 5 : Connecter le feu arrière Design.

Etape 6 : Remonter le feu Design sur le véhicule. Une fois le feu Design.

Etape 7 : Fixer le feu Design sur le véhicule.



Etape 8 : Démonter le cache de service qui se situe sur la partie intérieure du hayon. Il laisse apparaître un connecteur.

Etape 9 : Dévisser les 2 vis de fixation et retirer délicatement le feu.

Etape 10 : Déconnecter la fiche électrique du feu.

Notice de montage du kit de feux arrière Design (Noir/Chromé) Hella pour Volkswagen Tiguan



Etape 11: Placer maintenant la partie intérieure du feu Design côté hayon et insérer le masque dans la partie inférieure de celui-ci.



Le Volkswagen Tiguan avec ses feux d'origine après l'installation du kit de feux arrière Design Noir/chromé Hella.



Comparaison entre le feu arrière de série (droite) et la version Design Hella (gauche).