

# **Ford Transit - Scarico dell'acqua di condensa del climatizzatore nel vano piedi / nell'abitacolo | HELLA**

**Ford**

## **Transit con climatizzatore Dalla data di costruzione 08.1994 - 2000**

Scarico dell'acqua di condensa del climatizzatore nel vano piedi / nell'abitacolo

Su alcuni dei suddetti veicoli dotati di climatizzatore è possibile che, con climatizzatore acceso, l'acqua di condensa raggiunga il vano piedi / l'abitacolo, trasportata dal flusso di aria della ventola.

Per eliminare questo problema, Ford offre una vasca di raccolta con scarico che viene montata sotto il riscaldamento.

A questo scopo, smontare la leva del cambio e staccare il rivestimento pavimento nella zona della leva. Posizionare correttamente la vasca di raccolta tra la lamiera del pavimento e la scatola riscaldamento. Quindi, nella lamiera pavimento, effettuare un foro di diametro adatto alla boccola in gomma in corrispondenza di quello nella vasca di raccolta. Applicare sul foro una protezione anticorrosiva, inserire la boccola di gomma e applicare il rivestimento pavimento. Ricavare un foro adatto nel rivestimento pavimento e introdurre il relativo tubo di scarico nel condotto di scarico della vasca di raccolta facendolo passare attraverso la boccola in gomma. Rimontare la leva del cambio.

Nota:

I ricambi necessari come vasca di raccolta, boccola in gomma e tubo di scarico possono essere ordinati presso il concessionario Ford.