

BMW i3 - Tomas de servicio del aire acondicionado | HELLA

BMW

i3

Fabricados a partir de 08/2013

Tomas de servicio del aire acondicionado

A la hora de realizar labores de mantenimiento o de reparación en los vehículos arriba mencionados surge la siguiente pregunta: "¿Dónde están las tomas de servicio?"

Para localizar las tomas de servicio deberá procederse de la siguiente manera:

- Abrir el capó del motor
- Vaciar el cajón de carga (cargador, etc.); imagen 1
- Retirar los 6 tornillos del cajón de carga (imagen 2)
- Retirar la cubierta situada a la derecha del cajón de carga (imágenes 3 y 4)
- Retirar la cubierta situada a la izquierda del cajón de carga
- Retirar el cajón de carga
- Ahora pueden verse las tomas de servicio (imagen 5)

Atención: El aire acondicionado de este vehículo contiene refrigerante R1234yf. Cantidad de relleno: 750 g



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5

Imagen 5

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.