



MCC Smart – Wymiana filtra kabinowego

Karta katalogowa	
Producent	MCC Smart
Model pojazdu	450
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	1997-2007
Objawy	Wymiana filtra kabinowego

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Wymiana filtra kabinowego / filtra przeciwpyłkowego

Wymiana filtra kabinowego w tym pojeździe wymaga nieco wprawy, w przeciwnym razie należy zdemonstować całą przednią maskę. W celu wymiany należy wykonać następujące czynności:

- Zdjąć kratkę nawiewu po prawej stronie pod przednią szybą
- Najpierw przekręcić śrubę w kratce za pomocą odpowiedniego narzędzia, aby zwolnić blokadę.
- Odczepić wlew płynu do spryskiwaczy od obudowy filtra kabinowego i odłożyć go na bok
- Odblokować pokrywę obudowy 2x
- Zdjąć pokrywę obudowy do góry
- Wyjąć filtr kabinowy
- Włożyć nowy filtr, zwracając uwagę na pozycję montażu
- Podczas montażu pokrywę obudowy filtra najpierw założyć ją na dole
- Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności



WSKAZÓWKA

Należy przestrzegać również instrukcji serwisowych i instrukcji napraw producenta pojazdu!







To też może Cię zainteresować

Przedruk, rozpowszechnianie, powielanie, wykorzystywanie w jakiegokolwiek formie i udostępnianie treści niniejszego dokumentu, w tym jego fragmentów, jest dozwolone wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.