

# **Ford Transit - Água de condensação do sistema de ar condicionado no vão dos pés | HELLA**

**Ford**

## **Transit com sistema de ar condicionado a partir do ano de**

Água de condensação do sistema de ar condicionado no vão dos pés / habitáculo

Em alguns dos veículos supracitados pode ocorrer o aparecimento de água condensada do sistema de ar condicionado no vão dos pés/habitáculo, a qual é transportada pela corrente de ar da sofagem.

A Ford disponibiliza para a solução deste problema um recipiente coletor com escoamento, que é montado por baixo do aquecimento.

Para esse efeito é necessário desmontar a alavanca de velocidades e o tapete na zona da alavanca de velocidades. Posicionar o recipiente coletor entre a chapa do chassis e a carcaça do aquecimento. Por fim, estender o furo do recipiente coletor à chapa do chassis e abrir o furo de acordo com a manga de borracha. Aplicar produto de proteção contra corrosão no furo, posicionar a manga de borracha e voltar a montar os tapetes. Cortar um furo adequado nos tapetes e inserir a respetiva mangueira de escoamento na manga de borracha do recipiente coletor. Voltar a montar a alavanca de velocidades.

Aviso:

As peças sobressalentes necessárias como, por exemplo, o recipiente coletor, manga de borracha e mangueira de escoamento podem ser encomendadas junto dos concessionários Ford.