



VW T6 - Fark bas#nç sensörünün de#i#tirilmesi

Veri sayfas#	
Üretici	Volkswagen
Araç modeli	Transporter T6
Motor	2,0 litre Dizel
Motor kodu	CXHA
Model y#l#	2015 - 2019
Belirti	Fark bas#nç sensörü de#i#imi



Fark bas#nç sensörünün de#i#tirilmesi

Yukar#da belirtilen araçlarda fark bas#nç sensörünün de#i#tirilmesi gerekiyorsa, montaj konumunun bilinmesinde fayda vard#r.br/>br/> Sensör, #s#dan koruyucu bir folyoya sar#lm## olarak, ara so#utucu hortumunun arkas#nda bulunur (Resim 1). Sensöre ula#mak için, #arj havas# hortumu veya #arj havas# borusu sök#lmelidir (Resim 2). Bunu yapmak için, alt alanda bulunan 2 viday# ç#kar#n. Üstte, ara so#utucudaki hortum kelepçesi çözülmelidir (Resim 3). #imdi hortum/boru kombinasyonu ç#kar#labilir (Resim 4). Is#dan koruyucu folyo aç#ld#ktan/ç#kar#ld#ktan sonra sensör görünür hale gelir. #imdi, örne#in HELLA'n#n bir sensörü (ürün no.: 6PP 009 403-221) ile de#i#tirilebilir.br/>br/> Sensör de#i#tirildikten sonra, ar#za hata belle#i bir ar#za te#his cihaz#, örne#in Hella-Gutmann Mega-Macs Serisi, yard#m#yla silinmeli ve bir test sür#ü#ü yap#lmal#d#r.

UYARI

Motor kodu CXHA olan bu araçta, fark basınç sensörünün “ö#retilmesi”, araç çal##r durumdayken kendi kendine gerçekte#ir.





