



Otomatik ayar tertibatlı fren lambası anahtarının montajı

Veri sayfası

Yedek parça

Fren lambası anahtarı

Ürün numaraları

6DD 008 622-731

Araçlar

Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen



Fren lambası anahtarını değiştirirken izlenecek yöntem

Fren lambası anahtarı entegre bir mekanik ayar tertibatı ile donatılmıştır ve bu nedenle montajdan önce [Resim 2](#)! Bir elektrik testi yapmanız, sadece aracın pedal sistemine takıldıktan sonra mümkündür.

Sökme ([Resim 3](#)):

- Kontakları kapatın
- Elektrik fiş bağlantısını çekin; bunun için fiş gövdesindeki kilidi doğru bastırın
- Fren lambası anahtarını saat yönünün tersine 45° sola çevirin ve montaj açığından çıkarın

Montaj ([Resim 4](#)): Montaj sırasında fren pedalına basmanız!

- Montajdan önce, anahtarın kılavuz pim kafasını (ucunu) uygun bir gres yağı ile yağlayın
- Kılavuz pim kafası fren pedalına dayanmaya kadar yeni fren lambası anahtarını dikkatlice montaj açığından içeri sokun
- Daha sonra hafif baskı uygulayarak fren lambası anahtarını içeri bastırın ve 45 derece sağa çevirin. Doğru konumlandırma bir kilitleme sesi ile onaylanır!

- Ardından elektrik bağlantısını tekrar takın

br /> Araç modeline bağlı olarak, fren lambası anahtarının işlev testinden önce, üst seviye kontrol ünitesinin hata belleğinin okunması ve kaydedilen arızaların silinmesi gerekebilir!br />br /> işlev kontrolü gerçekleştirin

- Kontakları açın ve fren pedalına birkaç kez basarak, arka lambalardaki fren lambasının işlevini kontrol edin.

MONTAJ UYARISI

Kurulum talimatlarına mutlaka uyun! (Resim 5)

Montaj işlemi, sadece eğitimli teknik personel tarafından yapılmalıdır.

Montaj işleminden önce, ürünün kullanım amacına uygun ve gerekli ölçülere, bağlantılara ve özelliklere sahip olduğundan emin olunmalıdır.

Bu bölümde lütfen araç üreticisinin ilgili sökme ve kurulum talimatlarına uyun!

HELLA, ürünün amacına uygun olmayan kullanım veya hatalı kurulumundan kaynaklanan hasarlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez!





