



Aparelhos de diagnóstico

Desenvolvimentos e alterações da versão 65 do software

Informações importantes em resumo

Novo

| mega macs X

- Medições de alta tensão disponíveis (hardware MT-HV adicional necessário).
- Medições de baixa tensão disponíveis (hardware MT-HV, MT 77 ou MT 56 adicional necessário). O novo MT-HV é composto por uma unidade eletrônica com uma técnica de medição de alta tensão integrada de forma fixa e uma ranhura do módulo, onde podem ser colocados os conhecidos módulos de técnica de medição de baixa tensão MT 56 e MT 77. Atenção: O hardware MT-HV estará brevemente disponível.

| mega macs X, mega macs 77

- **Cyber Security Management (CSM):** Para Cebas (Mercedes-Benz) e SFD (grupo Volkswagen).
- **Diagnóstico OBD:** Função OBFCM (OnBoardFuelConsumptionMeter (medidor do consumo de combustível a bordo)) disponível em Geral – Estado Beta.
- **Car History:** Registos de técnica de medição podem ser impressos.

| mega macs 56

- Ligação mega macs X como DoIP VCI possível.
- Veículos sem capacidade de diagnóstico ou capacidade parcial de diagnóstico estão identificados por cores.

| mega macs BIKE

- Ampliação do adaptador OBD com BMI01, BSWM01, BVIP01.

Revisões

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC, mega macs 42 SE

- Erro no estabelecimento de ligação no teste do atuador em vários modelos eliminado.
- Eliminação global de erros novamente possível (comunicação com o veículo já não é interrompida).

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC

- Os componentes já não são listados várias vezes no plano de inspeção.
- **Configuração básica Mercedes:** Problema de indicação de tags/parâmetros na configuração básica eliminado.
- As tabelas nos dados técnicos são novamente exibidos de forma correta.

| mega macs 66, mega macs 56

- Os textos de código de erro já não são exibidos a dobrar.
- Car History é novamente transmitido de forma fiável.

| mega macs 66, mega macs PC

- Erro na indicação dos tempos de reparação eliminado.
- O número de registos no Car History é novamente indicado de forma correta.



Aparelhos de diagnóstico

| mega macs PC

- Erro interno espontâneo na atualização da licença eliminado.
- Erro na ligação online em alguns PCs eliminado.

| mega macs 56

- Eliminação de erro na ligação WLAN na impressão via PC (HGScom).

| mega macs 42 SE

- Queda e comportamento indefinido após seleção **Ler código de erro** eliminados.
- Erro de tensão do veículo é agora corretamente atualizado e indicado no diálogo de ajuda.

| mega macs X, mega macs 77

- Eliminação de erro em consulta coletiva de parâmetros.
- Comutar para configurações básicas possível agora e função poder ser concluída corretamente.
- Comutar para codificação possível agora e função poder ser concluída corretamente.
- Texto OEM é agora indicado na reposição do intervalo de manutenção.
- Unidades de comando em falta na solicitação de códigos de erro através do gateway (VAG) eliminado.
- Botão cancelar na consulta coletiva de parâmetros funciona agora corretamente.
- Vários erros internos em CSM eliminados.
- A região pode agora ser selecionada nas definições.
- Função **Imprimir página de teste** disponível agora para todas as configurações de impressora.
- Pesquisa de impressora e função de impressão melhorada.
- Consulta coletiva da quilometragem melhorada.
- Propostas de componente em **Ler código de erro** já não são exibidas a dobrar.

| mega macs X

- **MT-USB:** Problemas de ligação e definições em falta eliminados.
- Erro de atualização do VCI interno eliminado.

Alterações

| mega macs X, mega macs 77

- **Cyber Security Management (CSM):** Funcionalidade da gestão de utilizador foi otimizada.
- **Car History:** Introdução dupla da matrícula do veículo corrigida.

| mega macs X

- Seleção do veículo: O aviso DoIP agora é apresentado por mais tempo.
- A indicação da tensão da bateria do veículo com a VCI ligada é indicada permanentemente.

| mega macs 77

- Seleção do veículo: Para veículos que só podem ser diagnosticados exclusivamente via DoIP ou CAN-FD, o botão Diagnóstico é apresentado a cinzento.



Aparelhos de diagnóstico

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC, mega macs 42 SE

- **Cyber Security Management (CSM):** Causas para uma mensagem de erro são agora indicadas adicionalmente.
- **Cyber Security Management (CSM) com Cebas (Mercedes-Benz):** Certificado Daimler só é descarregado agora se tiver expirado.
- **Opel:** Velocidade na mudança de estado ao ler parâmetros otimizada.

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC

- **Consulta coletiva quilómetros:** Processos otimizados.

| mega macs 66, mega macs 42SE

- Otimização do estabelecimento e ligação Bluetooth.

| mega macs 56, mega macs 42 SE

- Indicação de código intermitente LED para estabelecimento de ligação Bluetooth do VCI otimizada.

| mega macs 56

- Atualização apenas possível com alimentação elétrica ligada.

| mega macs 42 SE

- **Cyber Security Management (CSM):** Palavra-passe do utilizador pode agora ser reposta também para utilizadores apagados.
- Estabelecimento de ligação Bluetooth após atualização VCI otimizada.

| mega macs PC

- Modo de demonstração otimizado e tratamento de mensagens de erro adaptado.
- Ligação para diagramas de circuito complementada no diálogo **Informação sobre o componente**.



Aparelhos de diagnóstico

Modelos de veículos com Cyber Security Management por fabricante

A presente lista é apenas uma apresentação geral aproximada, no âmbito dos desenvolvimentos dos nossos dados.

Fabricante

Alfa Romeo

Modelo	[Giulia (952) ab 18-, Stelvio (949) ab 18-]
--------	---

Audi

Modelo	[A3 ab 20-, Q4 e-tron ab 21-]
--------	-------------------------------

Cupra

Modelo	[Leon ab 20-, Formentor ab 20-, Born ab 21-]
--------	--

Fiat

Modelo	[500 (312) ab 20-, 500L (330) ab 17-, 500X (334) ab 18-, 500e (332), Doblo (152/263) ab 18-]
--------	--

Jeep

Modelo	[Renegade ab 19-, Compass (MP) ab 17-]
--------	--

Mercedes

Modelo	[E-Klasse (213 -Mod.20-) ab 20-, S-Klasse (223) ab 20-]
--------	---

Seat

Modelo	[Leon ab 20-]
--------	---------------

Skoda

Modelo	[Octavia ab 20-, Enyaq ab 21-]
--------	--------------------------------



Aparelhos de diagnóstico

Volkswagen

Modelo	[Golf 8 ab 19-, Caddy ab 20-, ID.3 ab 20-, ID.4 ab 20-, Transp.T7 ab 21-]
---------------	---



Aparelhos de diagnóstico

Funções segundo os fabricantes

A presente lista é apenas uma apresentação geral aproximada, no âmbito dos desenvolvimentos nossos dados. Uma lista-gem completa de todos os desenvolvimentos para os modelos de todos os fabricantes seria muito extensa.

Fabricantes visados pelos desenvolvimentos e pelas revisões

Audi

Código de erro	(A4, 8W), (A5, F5), (Q3, F3), (Q7, 4M), (RS4, 8W), (RS5, F5), (S4, 8W), (S5, F5)
Parâmetros	(A4, 8W), (A5, F5), (Coupe, 8B), (Q3, F3), (Q7, 4M), (RS4, 8W), (RS5, F5), (S4, 8W), (S5, F5)
Atuador	(Coupe, 8B), (Q3, F3), (Q7, 4M)
Configuração básica	Programar bancos elétricos ((Q3, F3)) Programar sistema de Cruise Control adaptativo ((Q3, F3)) Ativar/desativar o modo de abastecimento da regulação eletrônica dos amortecedores ((RS7, 4G), (RS5, 8T), (RS6, 4G), (RS4, 8K), (RS5, 8F)) Programar atuado da cobertura do compartimento de carga ((Q7, 4M), (A4, 8W), (S4, 8W), (A5, F5), (S5, F5), (RS5, F5), (RS4, 8W), (Q8, 4M), (e-tron, GE)) Regenerar o filtro de partículas de fuligem ((Q3, F3)) Reset dos valores adaptativos do motor ((A1, 8X), (A3, 8P), (A5, 8T), (A5, 8F)) Programar sensores ESC ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q3, F3)) Repor valores programados das válvulas de injeção ((Q3, F3)) Programar a bomba do óleo do acoplamento de tração integral ((Q3, F3)) Programar regulação eletrônica dos amortecedores ((A4, 8K), (A5, 8F), (A5, 8T), (S5, 8T), (A7, 4G), (S4, 8K), (A6, 4G), (Q5, 8R), (Q3, 8U), (S7, 4G), (S6, 4G), (RS Q3, 8U), (RS5, 8T), (S5, 8F), (RS4, 8K), (RS5, 8F), (Q3, F3)) Programar a borboleta de regulação do ar de admissão ((S5, 8T), (A7, 4G), (A8, 4H), (S4, 8K), (A6, 4G), (A4, 8K), (A5, 8F), (A5, 8T), (Q5, 8R), (S5, 8F), (Q7, 4M)) Purgar sistema do combustível ((A6, 4B), (A4, 8H), (A6, 4G), (A7, 4G), (Q3, F3)) Aquecedor de Park/Adicional - Limpeza ((Q3, F3)) Mudar e verificar o óleo da embraiagem dupla ((A4, 8K)) Programar regulador da pressão de sobrealimentação ((A5, 8T), (A5, 8F), (Q3, F3)) Programar a UCE do tensor do cinto de segurança ((Q3, F3)) Programar porta da bagageira ((Q7, 4M), (A4, 8W), (S4, 8W), (Q2, GA), (A5, F5), (S5, F5), (Q5, FY), (RS5, F5), (RS4, 8W), (A8, 4N), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q3, F3), (Q8, 4M), (S6, 4A), (S7, 4K), (RS Q3, F3), (e-tron, GE), (A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q4 e-tron, FZ), (e-tron GT, FW), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S8, 4N)) Programar bomba de combustível ((A3, 8P), (A6, 4F), (A4, 8E), (A4, 8H), (TT, 8J)) Programar atuador da regulação da temperatura do líquido de refrigeração ((A5, 8T), (A5, 8F))



Aparelhos de diagnóstico

Adaptação do filtro de partículas ((Q3, F3))

Programar a válvula de borboleta ((A6, 4F), (Q3, F3))

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Q3, F3))

Programar teto de abrir (correr/inclinar) ((Q3, F3))

Encher os tubos de combustível do aquecimento independente/adicional ((Q3, F3))

Configurar a indicação projetada ((A4, 8W))

Adaptação comando do aquecedor de estacionamento ((Q3, F3))

Programar sensor de pressão de travagem ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q3, F3))

Efetuar adaptações na caixa de velocidades ((A7, 4G), (A6, 4G), (Q5, 8R), (S7, 4G), (S6, 4G), (RS7, 4G), (RS6, 4G), (A4, 8W), (S4, 8W), (A5, F5), (S5, F5), (Q5, FY), (RS5, F5), (RS4, 8W), (A6, 4A), (A7, 4K), (S6, 4A), (S7, 4K), (Q3, F3), (RS6, 4A), (RS7, 4K))

Comprovação regulação Lambda - Teste curto ((A4, 8H))

Repor valores programados do sistema de ureia/aditivo ((A3, 8V), (Q3, 8U), (Q2, GA), (Q3, F3))

Efetuar primeira adaptação do compressor do ar condicionado ((Q7, 4M), (Q8, 4M))

Desgaste S.Lambda antes cat. - Banco1 ((A4, 8H))

Repor contador de perda de refrigerante ((Q7, 4M))

Travão de estacionamento - Recolher ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q4 e-tron, FZ), (Q3, F3))

Reduzir a alta pressão do combustível ((Q3, F3))

Teste válvulas ar secundário - Banco 1 ((A4, 8H))

Programar gerador ((Q3, F3))

Repor os valores programados da caixa de velocidades ((A4, 8E), (A4, 8H))

Ativar aquecimento auxiliar reequipado ((Q3, F3))

Comprovação estado Sonda Lamba 1 + 2 ((A4, 8H))

Verificar a conversão da lambda, banco 1 ((A4, 8H))

Adaptar sistema ambientador ((Q7, 4M))

Programar sistema de aviso de afastamento da faixa de rodagem ((Q3, F3))

Programar os atuadores das válvulas do ar condicionado ((Q7, 4M), (Q8, 4M), (Q3, F3))

Repor valores programados da corrente de distribuição ((A5, 8T), (A5, 8F))

Repor modo de impacto ((Q7, 4M), (A4, 8W), (S4, 8W), (A5, F5), (S5, F5), (Q5, FY), (RS5, F5), (RS4, 8W), (A8, 4N), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q8, 4M), (Q3, F3), (S6, 4A), (S7, 4K), (A3, 8Y), (S3, 8Y), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S8, 4N))

Programar sensor de posição neutra ((Q3, F3))

Verificar sonda lambda no banco 2 anterior ao catalisador ((A4, 8H))

Programar o travão de estacionamento ((Q3, F3))

Programar a posição do pedal da embraiagem ((Q3, F3))

Adaptar grelha do radiador ((Q3, F3))

Programar o travão de estacionamento ((A3, 8Y), (S3, 8Y))

Ajustar fárois ((Q7, 4M), (Q8, 4M), (Q3, F3))



Aparelhos de diagnóstico

Adaptar a pressão do óleo para a entrada do motor ((A8, 4N), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Purgar sistema de refrigeração ((A5, 8T), (A5, 8F), (Q3, F3))

Calibrar a UCE da câmara ((Q7, 4M), (Q2, GA), (A1, GB), (Q3, F3), (Q8, 4M), (RS Q3, F3), (A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q4 e-tron, FZ))

Desligar a alimentação de tensão do sistema de 48 V ((Q3, F3))

Purgar/encher sistema de suspensão pneumática ((Q7, 4M), (Q5, FY), (A8, 4N), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q8, 4M), (S6, 4A), (S7, 4K), (e-tron, GE), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S8, 4N))

Voltar a colocar o sistema de 48 V em funcionamento ((Q3, F3))

Travão de estacionamento - Expandir ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q4 e-tron, FZ), (Q3, F3))

Aquecedor de Park/Adicional - Desbloquear ((Q3, F3))

Programar a direção assistida dinâmica ((A4, 8K), (A5, 8F), (A5, 8T), (S5, 8T), (A8, 4H), (A7, 4G), (S4, 8K), (A6, 4G), (Q5, 8R), (S7, 4G), (S6, 4G), (RS7, 4G), (RS5, 8T), (S5, 8F), (RS6, 4G), (S8, 4H), (RS4, 8K), (RS5, 8F))

Ativar o modo do banco dinamométrico de rolos ((A3, 8Y), (S3, 8Y))

Codificação

Codificar acoplamento do reboque ((Q3, F3))

Substituir UCE, no geral ((Q3, F3))

Comando por Frequência - Programar ((A4, 8H), (S4, 8H), (A4, 8E), (RS4, 8E))

Codificação da UCE em "Modo Expert" ((Q3, F3))

Codificar sensor de chuva/luz ((Q3, F3))

Registar bateria ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q3, F3))

Modo Transporte ativar/desativar ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q3, F3))

Codificar UCE ABS ((A3, 8P), (S3, 8P), (RS3, 8P))

Codificar variante de idioma do painel de instrumentos ((Q3, F3))

Adaptar o acoplamento do reboque aos sistemas de assistência ao condutor ((Q3, F3))

Adaptar o volume do assistente de estacionamento ((Q3, F3))

Desativar/ativar acoplamento do reboque ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q3, F3))

Codificar lista de dispositivos de Gateway ((Q3, F3))

Codificar o assistente de estacionamento ((A4, 8K), (A5, 8F), (A5, 8T), (S5, 8T), (A1, 8X), (S4, 8K), (Q5, 8R), (Q3, 8U), (S1, 8X), (RS Q3, 8U), (RS5, 8T), (S5, 8F), (RS4, 8K), (RS5, 8F))

Reposição do intervalo de manutenção

(Q3, F3)



Aparelhos de diagnóstico

BMW

Código de erro	(1 Ser., 1C), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (8 Ser., G16), (i8, I12), (iX, I20), (iX3, G08), (X1, F48), (X2, F39), (X3, G01), (X4, G02), (X5, F95), (X5, G05), (X6, G06), (X7, G07), (Z4, G29)
Parâmetros	(1 Ser., 1C), (1 Ser., F40), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (8 Ser., F91), (8 Ser., F92), (8 Ser., F93), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (8 Ser., G16), (i8, I12), (iX3, G08), (X1, F48), (X2, F39), (X3, G01), (X4, G02), (X5, F95), (X5, G05), (X6, G06), (X7, G07), (Z4, G29)
Atuador	(1 Ser., 1C), (1 Ser., F40), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (3 Ser., G80), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G82), (5 Ser., F90), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (8 Ser., F91), (8 Ser., F92), (8 Ser., F93), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (8 Ser., G16), (i8, I12), (iX3, G08), (X1, F48), (X2, F39), (X3, G01), (X4, G02), (X5, F95), (X5, G05), (X6, G06), (X7, G07), (Z4, G29)
Configuração básica	Programar sensor da aceleração longitudinal ((1 Ser., 1C)) Repor valores programados do sistema de refrigeração RGE ((1 Ser., F40), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (2 Ser., F44), (3 Ser., G21)) Reset de todos os valores de referência ((X3, G01), (2 Ser., F46), (X2, F39), (X4, G02), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (i8, I12), (X1, F48)) Colocar a direção assistida dinâmica em funcionamento ((1 Ser., 1C)) Repor duração de funcionamento da bomba de vácuo do amplificador da força de travagem ((i8, I12)) Programar a suspensão pneumática ((X3, G01), (X5, G05), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32)) Ajustar binário de arranque ((1 Ser., F40), (2 Ser., F46)) Elevador do vidro - Adaptar ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (X2, F39), (7 Ser., G12), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (7 Ser., G11), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48)) Desativar o modo de manutenção ((8 Ser., G16), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07), (7 Ser., G12)) Programar sensor de chuva ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (7 Ser., G11), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07)) Programar compressor do ar condicionado ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48)) Programar porta da bagageira ((8 Ser., G14)) Calibrar o assistente de visão noturna ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (6 Ser., G32))



Aparelhos de diagnóstico

Repor valores programados do sistema de combustível ((1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X6, G06), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X5, G05), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07))

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((2 Ser., F46))

Abastecer/purgar o sistema passivo SCR ((X3, G01), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Programar sensores do controlo da dinâmica de marcha ((X3, G01), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48))

Regenerar o filtro de partículas de fuligem ((1 Ser., F40), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Repor modo de transporte da regulação da altura / UCE de regulação da altura ((8 Ser., G16), (8 Ser., G15))

Programar resistência de graduação da caixa de transferência ((3 Ser., E90), (3 Ser., E91), (3 Ser., E92), (5 Ser., E61))

Adaptar sensor de chuva/luz ((2 Ser., F46), (X2, F39), (1 Ser., 1C), (2 Ser., F44), (i8, I12), (X1, F48))

Colocar a direção em funcionamento ((2 Ser., F44))

Programar sensor da alavanca das mudanças ((3 Ser., F34), (2 Ser., F46), (X2, F39), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (2 Ser., F44), (X1, F48))

Purgar sistema do combustível ((1 Ser., F40), (X6, G06), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Purgar ABS/ESC ((2 Ser., F46), (1 Ser., 1C))

Reset dos valores adaptativos da DME ((X2, F39), (X1, F48))

Aquecedor de Park/Adicional - Desbloquear ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G15))

Purgar ABS/ESC ((X2, F39), (8 Ser., G14))

Desativar o modo de manutenção da UCE SCR ((X6, G06))

Adaptar comando da árvore de cames ((1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X4, G02), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48), (X5, G05), (X7, G07))

Repor valores programados do regulador da pressão do combustível ((5 Ser., F10), (1 Ser., 1C))

Purgar sistema do combustível ((1 Ser., 1C), (2 Ser., F46))

Reset dos valores da bomba de combustível ((1 Ser., 1C))

Repor valores programados da caixa de transferência ((X6, G06), (X7, G07))



Aparelhos de diagnóstico

Substituir componentes do sistema de aditivo de ureia ((2 Ser., F45), (2 Ser., F46), (X1, F48), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X3, G01), (X2, F39), (6 Ser., G32), (X4, G02), (8 Ser., G15), (X5, G05), (3 Ser., G20), (8 Ser., G14), (X7, G07), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (X6, G06), (2 Ser., F44), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23))

Repor UCE da rede de bordo ((1 Ser., 1C))

Efetuar compensação do sensor da pressão interna do depósito ((i3, I01), (X3, G01), (X5, G05), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (5 Ser., G31), (i8, I12))

Modo Transporte - Desactivar ((X5, G05), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (X7, G07))

Programar válvula dos gases de escape ((3 Ser., F31), (3 Ser., F30), (3 Ser., F34), (X5, G05), (X7, G07), (1 Ser., F40), (X2, F39), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))

Reset dos valores adaptativos do motor ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X1, F48))

Programar indicadores de mudança direção dianteiros ((X3, G01), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (i8, I12), (X1, F48))

Repor UCE do teto de abrir (correr/inclinar) ((1 Ser., 1C))

Programar regulação eletrónica dos amortecedores ((2 Ser., F46), (X2, F39), (X1, F48))

Desbloquear aquecimento suplementar elétrico ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15))

Repor bloqueio de arranque do sistema de ureia/aditivo ((X6, G06))

Desativar/ativar modo de manutenção do travão de estacionamento ((Z4, G29), (X5, G05), (1 Ser., F40), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (iX, I20), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X6, G06), (8 Ser., G14), (X7, G07))

Reset dos valores adaptativos ((X1, F48))

Programar velas de incandescência ((1 Ser., F40), (3 Ser., G20), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21))

Aceder à posição de montagem do atuador da válvula dos gases de escape ((3 Ser., F31), (3 Ser., F30), (3 Ser., F34), (X5, G05), (X7, G07), (1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (X2, F39), (7 Ser., G12), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (7 Ser., G11), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15))

Programar o deslocamento angular entre a cambota e a árvore de cames ((1 Ser., F40), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Eliminar lista de aparelhos Bluetooth guardados ((1 Ser., 1C))

Efetuar primeira adaptação do compressor do ar condicionado ((i8, I12))

Configurar o sistema de deteção do ângulo morto ((X1, F48))

Programar sensor de nível do veículo ((2 Ser., F46), (X2, F39), (i8, I12), (X1, F48))

Programar manualmente teto de abrir (correr/inclinar) ((1 Ser., 1C))

Programar sistema SCR ((6 Ser., G32))

Programar manualmente o controlo da pressão de ar nos pneus ((1 Ser., 1C))



Aparelhos de diagnóstico

Programar porta da bagageira ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G15), (X1, F48), (X7, G07))

Elevador do vidro - Adaptar ((5 Ser., F10), (2 Ser., F46), (1 Ser., 1C))

Reset dos valores da bomba de combustível ((X5, F15))

Substituir o líquido dos travões ((X5, G05), (8 Ser., G16), (X6, G06), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07))

Repor valores programados dos atuadores das válvulas de turbulência ((1 Ser., 1C))

Purgar sistema de refrigeração ((X4, F26), (1 Ser., F40), (2 Ser., F46), (X6, G06), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X1, F48), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Programar componentes EGS ((1 Ser., 1C))

Substituição do filtro de partículas ((1 Ser., F40), (X6, G06), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Desligar a alimentação de tensão do sistema de 48 V ((X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (X3, G01), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07))

Purgar/encher sistema de suspensão pneumática ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07))

Sensor do ponto morto da caixa ((1 Ser., 1C))

Programar sensor de aceleração ((1 Ser., F40), (2 Ser., F44))

Programar sensor de posição neutra ((2 Ser., F46), (X2, F39), (X1, F48))

Repor imobilizador ((1 Ser., 1C))

Reiniciar a UCE da caixa de velocidades ((1 Ser., 1C))

Substituir o catalisador acumulador de NOx ((X6, G06), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (X7, G07))

Reativar saída da UCE após curto-circuito ((1 Ser., 1C))

Programar o travão de estacionamento ((5 Ser., F10))

Ajustar o farol para uma iluminação direcionada ((X1, F48))

Repor UCE ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48), (X7, G07))

Programar válvulas do ar condicionado ((i8, i12))

Reset dos valores do sistema de tratamento dos gases de escape ((1 Ser., F40), (X6, G06), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Purgar sistema da caixa de velocidades ((2 Ser., F46), (X2, F39), (X1, F48))

Repor os valores programados de longa duração do módulo de dosagem de ureia/aditivo ((5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (X7, G07))



Aparelhos de diagnóstico

Calibrar a câmara dianteira ((5 Ser., F10), (2 Ser., F46), (iX, I20), (2 Ser., F44), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Repor a adaptação da mistura ((8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (7 Ser., G11), (X3, G01), (X4, G02), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X5, G05), (X7, G07))

Programar as válvulas de distribuição de ar ((X3, G01), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (X1, F48))

Repor valores programados do atuador da válvula de borboleta ((2 Ser., F45), (2 Ser., F46), (1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (X2, F39), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X4, G02), (Z4, G29), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X5, G05), (X7, G07))

Programar teto de abrir (correr/inclinar) ((2 Ser., F46), (2 Ser., F44), (i8, I12), (X1, F48))

Mudar o óleo da caixa de velocidades automática ((X3, G01), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Configurar a indicação projetada ((X2, F39), (X1, F48))

Repor UCE do módulo da zona dos pés ((1 Ser., 1C))

Adaptar a regulação das rotações de mudança de velocidade ((2 Ser., F46), (X2, F39), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X1, F48))

Repor os valores programados da caixa de velocidades ((X2, F39), (X1, F48))

Ativar o modo de alinhamento dos eixos para a codificação do eixo traseiro ((8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15))

Assumir a posição de montagem das válvulas de distribuição de ar ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07))

Repor valores programados da adaptação do curso das válvulas ((1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X4, G02), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X5, G05), (X7, G07))

Programar os atuadores das válvulas do ar condicionado ((i8, I12))

Repor os valores programados da caixa de velocidades ((5 Ser., F10), (X5, G05), (8 Ser., G16), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X6, G06), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Programar desvio de quantidade mínima das válvula de injeção ((5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (1 Ser., F40), (2 Ser., F44), (X3, G01))

Programar sensor de aceleração ((2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X1, F48))

Reset da adaptação da quantidade média de injeção ((X5, F15), (2 Ser., F46), (X2, F39), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X1, F48))

Purgar sistema dos travões ((X3, G01), (X5, G05), (X7, G07), (1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (X6, G06), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (8 Ser., F92), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G15), (i8, I12), (iX3, G08), (X1, F48))



Aparelhos de diagnóstico

Programar sistema de aviso de afastamento da faixa de rodagem ((5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X3, G01), (5 Ser., F90), (X4, G02), (8 Ser., G15), (X5, G05), (8 Ser., G14), (X7, G07), (8 Ser., G16), (8 Ser., F91), (2 Ser., F44), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (8 Ser., F92), (8 Ser., F93), (X6, G06), (3 Ser., G20), (3 Ser., G80), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Assumir posição de montagem da válvula RGE ((X5, F15), (1 Ser., F40), (X6, G06), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Programar comando das válvulas ((1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X4, G02), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48), (X5, G05), (X7, G07))

Modo "Oficina" EMF ((X1, F48))

Desativar/ativar modo de manutenção do travão de estacionamento ((X3, G01), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48))

Endereçar de novo as válvulas de distribuição de ar ((2 Ser., F46), (X2, F39), (X1, F48))

Repor valores programados do medidor da massa de ar ((X5, F15), (5 Ser., F10), (1 Ser., 1C))

Verificação de troca dos tubos do travão ((X3, G01), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48))

Aceder à posição de montagem do atuador da válvula do ar dinâmico dos gases de escape ((3 Ser., G20), (X3, G01), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32))

Repor os valores programados da UCE da caixa de velocidades ((X3, G01), (2 Ser., F46), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (1 Ser., 1C), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Programar o atuador dos faróis ((2 Ser., F46), (X2, F39), (X1, F48))

Programar sensor de aceleração transversal ((1 Ser., 1C))

Aquecedor de Park/Adicional - Desbloquear ((2 Ser., F46), (X2, F39), (8 Ser., G14), (X1, F48))

Programar chaves pré-programadas ((2 Ser., F46), (X1, F48))

Programar os sensores de nível do veículo ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21))

Repor o modo de transporte ((X1, F48))

Repor os valores programados do motor de arranque ((5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (8 Ser., G15), (3 Ser., G20), (Z4, G29), (X5, G05), (8 Ser., G14), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (X6, G06))

Ativar o modo do banco dinamométrico de rolos ((X1, F48))

Programar sistema SCR ((5 Ser., F10), (X3, G01), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G31))

Bomba de combustível - Ativar ((4 Ser., F82), (4 Ser., F83), (1 Ser., F40), (2 Ser., F46), (X6, G06), (X2, F39), (7 Ser., G12), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G31), (7 Ser., G11), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (X1, F48), (X7, G07))

Repor variante de equipamento ((2 Ser., F46), (X2, F39), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X1, F48))

Repor os valores programados do sistema de admissão ((3 Ser., G20), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (X6, G06), (2 Ser., F44))



Aparelhos de diagnóstico

Reset do EGR ((X5, F15), (5 Ser., F10), (1 Ser., 1C), (5 Ser., G31), (X3, G01), (2 Ser., F46), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G12))

Programar adaptação do curso das válvulas ((5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (1 Ser., F40), (X2, F39), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22))

Repor a adaptação da mistura ((1 Ser., F40), (X2, F39), (7 Ser., G12), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (7 Ser., G11), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32))

Reset da adaptação do anel impulsor ((3 Ser., G20), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (5 Ser., G31), (X4, G02), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X5, G05), (X7, G07))

Reset troca d'óleo do EGS ((1 Ser., 1C))

Repor valores programados após mudança do óleo da caixa de transferência ((5 Ser., E61))

Esvaziar/encher o circuito do refrigerante ((X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X6, G06), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15))

Repor UCE da unidade de comando do teto ((1 Ser., 1C))

Programar atuador do teto de abrir ((X1, F48))

Sensor ângulo da direção - Adaptar ((X2, F39), (X1, F48))

Repor bloqueio de arranque do sistema de ureia/aditivo ((5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (X7, G07))

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((1 Ser., 1C))

Programar teto de abrir (correr/inclinar) ((X3, G01), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Repor valores programados da caixa de transferência ((3 Ser., E92), (3 Ser., E90), (3 Ser., E91), (3 Ser., E93), (5 Ser., E60), (5 Ser., E61), (X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48))

Repor os valores programados do sistema SCR ((X3, G01), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (X4, G02), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32))

Ajustar barra reguladora da pressão de sobrealimentação ((5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X4, G02), (Z4, G29), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X5, G05), (X7, G07))

Colocar o veículo em modo de suspensão ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Programar sensor de pressão de travagem ((1 Ser., 1C))

Programar o sistema de aspiração ((5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Adaptação do atuador da borboleta dos gases de escape ((5 Ser., G30))

Calibrar o sensor de radar ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48), (X7, G07))



Aparelhos de diagnóstico

Repor valores programados das válvulas de turbulência ((X5, F15), (5 Ser., F10))

Calibrar a câmara dianteira ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48))

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((5 Ser., F10))

Desligar a tensão do veículo híbrido/elétrico ((i8, I12))

Colocar em serviço o sistema do depósito de aditivo de ureia ((2 Ser., F45), (2 Ser., F46), (X1, F48), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X3, G01), (X2, F39), (6 Ser., G32), (X4, G02), (8 Ser., G15), (X5, G05), (3 Ser., G20), (8 Ser., G14), (X7, G07), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (X6, G06), (2 Ser., F44), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23))

Repor contador de erros do bloqueio do volante (em caso de nova instalação) ((1 Ser., 1C))

Calibrar câmara de marcha-atrás/da área envolvente ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Purga especial ((X1, F48))

Reset do sensor do diferencial de pressão ((2 Ser., F45), (2 Ser., F46), (X1, F48), (3 Ser., F34), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X2, F39), (3 Ser., G20), (X5, G05), (X7, G07), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (X6, G06), (2 Ser., F44))

Codificação

Codificação dos injectores ((3 Ser., G20), (Z4, G29), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (2 Ser., F46), (1 Ser., 1C), (2 Ser., F44), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Modo Transporte ativar/desativar ((7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22))

Codificar rotações da marcha em vazio ((X3, G01), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X6, G06), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (1 Ser., 1C), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X5, G05), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Comando por Frequência - Programar ((1 Ser., 1C))

Registar bateria ((X3, G01), (X5, G05), (1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Modo Transporte - Desactivar ((X3, G01), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Reposição do intervalo de manutenção

((1 Ser., 1C), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (8 Ser., G16), (i8, I12), (X1, F48), (X2, F39), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (X6, G06), (X7, G07), (Z4, G29))

Citroen

Código de erro

(Berlingo-III, 7), (Berlingo-IV, E), (C4, B), (C4 Picasso, U)

Parâmetros

(Berlingo-III, 7), (Berlingo-IV, E), (C4, B)



Aparelhos de diagnóstico

Atuador	(Berlingo-III, 7), (Berlingo-IV, E), (C4, B)
Configuração básica	Repor os dados de monitorização da bateria ((C5 Aircross, A)) Programar sensor da aceleração longitudinal ((C4, B)) Adaptar sensor de chuva/luz ((Berlingo-IV, E), (C4, B)) Esvaziar sistema de refrigeração ((Berlingo-IV, E)) Ponto de patinagem da embreagem ((C4, B)) Programar sistema de aviso de colisão ((Berlingo-IV, E)) Airbag - Bloquear UCE ((Berlingo-IV, E)) Purgar a bomba de óleo ((C4, B)) Reativar o assistente de travagem de emergência ((SpaceTourer, V), (C3 Aircross, None), (Berlingo-IV, E), (C4 Cactus-II, 0), (C5 Aircross, A), (C4, B)) Programar sensor da cambota ((C5 Aircross, A), (C4, B)) Anular limitação do binário ((C5 Aircross, A)) Limpar/substituir filtro de partículas de fuligem ((C5 Aircross, A), (C4, B)) Programar sensor de diferença de pressão ((C5 Aircross, A), (C4, B)) Repor sensor da aceleração longitudinal/transversal ((Jumper-IV, Y (EU6))) Sensor ângulo da direção - Adaptar ((Berlingo-IV, E)) Programar válvulas do ar condicionado ((C4, B)) Voltar a ligar a bateria ((C4, B)) Adaptação do turbo ((C5 Aircross, A)) Programar a válvula de borboleta ((C4, B)) Repor o contador do bloco do cartucho de fragrância ((C4, B)) Repor valores programados das válvulas de injeção ((C4, B)) Repor o contador da embraiagem ((C5 Aircross, A)) Repor os valores programados da caixa de velocidades ((C4, N), (C-Elysee, D)) Substituir peças do travão ((Berlingo-IV, E), (C4, B)) Airbag - Desbloquear UCE ((Berlingo-IV, E)) Programar sensor da aceleração longitudinal ((Berlingo-IV, E)) Substituir peças do motor ((C5 Aircross, A)) Substituir bateria ((C4, B)) Programar os atuadores das válvulas do ar condicionado ((Berlingo-IV, E)) Calibrar o sensor de radar ((C4, B)) Purgar sistema dos travões ((C4, B)) Reduzir a alta pressão do combustível ((C4, B)) Programar sensor da aceleração longitudinal/transversal ((Jumper-IV, Y (EU6))) Programar nível de combustível ((Berlingo-IV, E), (C4, B)) Calibrar a câmara dianteira ((C1, P), (Berlingo-IV, E))



Aparelhos de diagnóstico

Programar gerador ((C4, B))
 Adaptar grelha do radiador ((C5 Aircross, A), (C4, B))
 Purgar ABS/ESC ((Berlingo-IV, E))
 Abandonar modo ECO ((Berlingo-IV, E), (C4, B))
 Purgar sistema de refrigeração ((Berlingo-IV, E))
 Adaptar comando da árvore de cames ((C4, B))
 Calibrar a UCE da câmara ((C4, B))
 Ativar função Start/Stop ((C5 Aircross, A), (C4, B))
 Abastecer o sistema de refrigeração ((Berlingo-IV, E))
 Regenerar filtro de partículas de fuligem com o veículo parado ((C5 Aircross, A), (C4, B))
 Substituir êmbolo ((C4, B))

Codificação

Codificar acoplamento do reboque ((Berlingo-IV, E), (C4, B))
 Codificação das chaves ((Berlingo-IV, E), (C4, B))
 Registrar bateria ((Berlingo-IV, E))
 Airbag - Bloquear UCE ((C4, B))
 Comando à Distância - Programar ((C4, B))
 Modo Transporte ativar/desativar ((C4, B))
 Airbag - Desbloquear UCE ((C4, B))
 Sincronização do Controle Remoto ((Berlingo-IV, E))
 Codificação dos injectores ((Berlingo-III, 7), (Jumper-IV, Y (EU6)))
 Codificar som do alarme ((Berlingo-IV, E), (C4, B))

Reposição do intervalo de manutenção

((Berlingo-IV, E), (C4, B), (Jumper-IV, Y (EU6)))

Cupra

Código de erro

((Ateca, KH), (Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL))

Parâmetros

((Ateca, KH), (Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL))

Atuador

((Ateca, KH), (Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL))

Configuração básica

Programar bancos elétricos ((Leon, KL), (Born, K1), (Formentor, KM))
 Programar sistema de Cruise Control adaptativo ((Born, K1), (Ateca, KH))
 Encher os tubos de combustível do aquecimento independente/adicional ((Leon, KL), (Formentor, KM), (Ateca, KH))
 Repor bloqueio de arranque do sistema de ureia/aditivo ((Formentor, KM))
 Regenerar o filtro de partículas de fuligem ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
 Reset dos valores adaptativos do motor ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))



Aparelhos de diagnóstico

Programar sensores ESC ((Formentor, KM), (Ateca, KH))

Programar regulação eletrónica dos amortecedores ((Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Purgar sistema do combustível ((Formentor, KM))

Aquecedor de Park/Adicional - Limpeza ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Efetuar adaptações na caixa de velocidades ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Programar a UCE do tensor do cinto de segurança ((Ateca, KH))

Programar teto de abrir (correr/inclinar) ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Programar porta da bagageira ((Formentor, KM))

Programar atuador da regulação da temperatura do líquido de refrigeração ((Leon, KL), (Ateca, KH))

Adaptação do filtro de partículas ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL))

Programar a válvula de borboleta ((Leon, KL), (Ateca, KH))

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Ateca, KH))

Efetuar adaptações do motor ((Formentor, KM))

Programar sensor de pressão de travagem ((Formentor, KM), (Ateca, KH))

Programar regulador da pressão de sobrealimentação ((Leon, KL), (Ateca, KH))

Programar sistema de Cruise Control adaptativo ((Leon, KL), (Formentor, KM))

Efetuar primeira adaptação do compressor do ar condicionado ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Travão de estacionamento - Recolher ((Formentor, KM), (Born, K1), (Ateca, KH))

Programar a posição do pedal da embraiagem ((Ateca, KH))

Reduzir a alta pressão do combustível ((Leon, KL), (Ateca, KH))

Programar os atuadores das válvulas do ar condicionado ((Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Programar gerador ((Ateca, KH))

Ativar aquecimento auxiliar reequipado ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Programar catalisador de oxidação ((Formentor, KM))

Programar a bomba do óleo do acoplamento de tração integral ((Ateca, KH))

Repor valores programados da corrente de distribuição ((Leon, KL), (Ateca, KH))

Repor modo de impacto ((Ateca, KH))

Programar sensor de posição neutra ((Leon, KL), (Ateca, KH))

Repor nível de enchimento de ureia/aditivo ((Formentor, KM))

Ajustar faróis com/sem comando dinâmico das luzes (DLA) ((Ateca, KH))

Programar o travão de estacionamento ((Formentor, KM))

Ajustar fârois ((Leon, KL), (Formentor, KM))

Adaptar a pressão do óleo para a entrada do motor ((Formentor, KM))

Purgar sistema de refrigeração ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))



Aparelhos de diagnóstico

Calibrar a UCE da câmara ((Formentor, KM), (Born, K1), (Leon, KL), (Ateca, KH))
Adaptação comando do aquecedor de estacionamento ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
Travão de estacionamento - Expandir ((Formentor, KM), (Born, K1), (Ateca, KH))
Aquecedor de Park/Adicional - Desbloquear ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
Programar o travão de estacionamento ((Ateca, KH))
Ativar o modo do banco dinamométrico de rolos ((Formentor, KM))

Codificação

Adaptar o volume do assistente de estacionamento ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
Substituir UCE, no geral ((Ateca, KH))
Codificação do idioma ((Ateca, KH))
Registrar bateria ((Formentor, KM), (Ateca, KH))
Codificação da UCE em "Modo Expert" ((Ateca, KH))
Codificar sensor de chuva/luz ((Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
Modo Transporte ativar/desativar ((Formentor, KM), (Ateca, KH))
Auto-Reconhecimento gancho de reboque - Codificar ((Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
Módulo da coluna da direção - Codificar ((Ateca, KH))
Adaptar o acoplamento do reboque aos sistemas de assistência ao condutor ((Ateca, KH))
Codificação dos injectores ((Formentor, KM))
Desativar/ativar acoplamento do reboque ((Formentor, KM), (Ateca, KH))
Codificar lista de dispositivos de Gateway ((Ateca, KH))

Reposição do intervalo de manutenção

(Ateca, KH), (Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL)

Dacia

Código de erro

(Duster-III, HMMA), (Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Sandero-II, SD)

Parâmetros

(Duster-III, HMMA), (Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Sandero-II, SD)

Atuador

(Duster-III, HMMT), (Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Sandero-II, SD)

Configuração básica

Cambota - Adaptar ((Duster-II, HSDA), (Duster-II, HSAU))
Repor a adaptação da mistura ((Duster-II, HSDA), (Duster-II, HSAU))
Sensor ângulo da direção - Adaptar ((Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))
Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Duster-III, HMMT), (Duster-III, HMMF), (Duster-III, HMM3))
Programar a válvula de borboleta ((Dokker, 0SDTV), (Dokker, 0SD), (Lodgy, JSDC), (Lodgy, JSMD), (Dokker, 0SDCV), (Dokker, 0ES), (Dokker, 0ESNB), (Dokker, 0EVNB,0ESNB), (Lodgy, JSNB,JESNB), (Lodgy, JSNB))



Aparelhos de diagnóstico

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Lodgy, SD))

ABS - Purgar modulador ((Duster-III, HMMT), (Duster-III, HMMF), (Duster-III, HMM3), (Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))

Repôr valores programados do sensor do ângulo de direção ((Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))

Programar regulador da pressão de sobrealimentação ((Duster-II, HSDA), (Duster-II, HSAU))

Codificação

Codificar o tamanho dos pneus ((Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))

Codificação do idioma ((Duster-III, HMMT), (Duster-III, HMMF), (Duster-III, HMM3), (Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))

Airbag - Bloquear/Desbloquear UCE ((Duster-III, HMMT), (Duster-III, HMMF), (Duster-III, HMM3))

Airbag - Desbloquear UCE ((Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))

Airbag - Bloquear UCE ((Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))

Reposição do intervalo de manutenção

((Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Sandero-II, SD))

Fiat

Código de erro

((500L (330), 330), (Tipo (356), 356))

Parâmetros

((500L (330), 330))

Atuador

Configuração básica

Codificação

Reposição do intervalo de manutenção

Ford

Código de erro

((C-Max 04, DXA), (Fiesta 08, JJH), (Fusion, JU2), (Mondeo 05, BA7))

Parâmetros

((C-Max 04, DXA), (Fiesta 08, JJH), (Focus 06, HP), (Fusion, JU2), (Kuga 03, DFK), (Mondeo 05, BA7), (Mustang Mach-E, LSK), (Tourneo Connect 03, PJ2))

Atuador

((Fusion, JU2))

Configuração básica

Programar sensor da aceleração longitudinal ((Mondeo 05, BA7))

Ativar os sensores da pressão dos pneus ((Fiesta 08, JJH), (Mondeo 05, BA7), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH), (C-Max 04, DXA))



Aparelhos de diagnóstico

Reset dos valores adaptativos do motor ((Fiesta 07, JA8), (Fiesta 08, JJH), (Mondeo 05, BA7), (Fiesta 08, JHH))

Reset dos valores adaptativos da borboleta do coletor ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Reset do EGR ((C-Max 04, DXA))

Programar sensor da cambota ((Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FDD), (Transit 10, SX), (Transit 10, 81), (Transit 10, SXS), (Transit 10, FCC))

Reset dos valores adaptativos da ventoinha do radiador ((C-Max 04, DXA))

Programar sensores de pressão dos pneus ((Fiesta 08, JJH), (Mondeo 05, BA7), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH), (C-Max 04, DXA))

Repor luz de controlo "Água no combustível" ((Mondeo 05, BA7))

Repor valores programados da sonda lambda ((Mondeo 05, BA7))

Inicialização do sensor de pressão do Rail ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Reset dos valores da temperatura do gases de emissão ((Mondeo 05, BA7))

Reset da adaptação do filtro de partículas ((C-Max 04, DXA))

Repor valores programados da baixa pressão do combustível ((Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FDD), (Transit 10, SX), (Transit 10, 81), (Transit 10, SXS), (Transit 10, FCC), (C-Max 04, DXA))

Programar o módulo de sensor da bateria ((Fiesta 08, JJH), (Mondeo 05, BA7), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH), (C-Max 04, DXA))

Corrigir a marcha a direito ((C-Max 04, DXA))

Programar sensor da posição do volante ((C-Max 04, DXA))

Medidor Massa Ar - Adaptar ((Mondeo 05, BA7))

Sensor ângulo da direção - Adaptar ((C-Max 04, DXA))

Repor valores programados do módulo de interface ((Fiesta 08, JJH), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH))

Programar teto de abrir (correr/inclinar) ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Repor valores programados do sensor de NOx ((C-Max 04, DXA))

Regenerar o filtro de partículas de fuligem ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Repor contador de falhas de ignição e de detonações ((S-Max 02, WA6), (Galaxy 04, WA6))

Programar sensor de pressão de travagem ((C-Max 04, DXA))

Repor valores programados do sensor da temperatura dos gases de escape do filtro de partículas de fuligem ((Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FDD), (Transit 10, SX), (Transit 10, 81), (Transit 10, SXS), (Transit 10, FCC))

Repor valores programados das válvulas de injeção ((Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FDD), (Transit 10, SX), (Transit 10, 81), (Transit 10, SXS), (Transit 10, FCC), (Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Calibrar câmara do sistema de aviso de afastamento da faixa de rodagem ((Fiesta 08, JJH), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH), (C-Max 04, DXA))

Pressão do Rail - Reset ((C-Max 04, DXA))



Aparelhos de diagnóstico

Repor valores programados do medidor da massa de ar ((C-Max 04, DXA))
Repor turbocompressor após limpeza ((C-Max 04, DXA))
Programar sistema de aviso de colisão ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))
Programar sistema de Cruise Control adaptativo ((Fiesta 08, JHH), (Mondeo 05, BA7), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH))
Reset dos valores da ECM ((C-Max 04, DXA))
Programar sensor de aceleração transversal ((C-Max 04, DXA))
Limpar turbocompressor ((Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FDD), (Transit 10, SX), (Transit 10, 81), (Transit 10, SXS), (Transit 10, FCC))
Reset do sensor do diferencial de pressão ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))
Repor valores programados da UCE ABS ((C-Max 04, DXA))
Desligar a alimentação de tensão do veículo ((Mustang Mach-E, LSK))
Programar porta da bagageira ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))
Reset do EGR ((Mondeo 05, BA7))
Calibrar a câmara dianteira ((Mondeo 05, BA7))
Adaptar grelha do radiador ((C-Max 04, DXA))
Desativar/ativar modo de manutenção do travão de estacionamento ((Mondeo 05, BA7))
Elevador do vidro - Adaptar ((C-Max 04, DXA))
Reset dos valores adaptativos do turbo variável ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))
Purgar ABS/ESC ((C-Max 04, DXA))
Elevador do vidro - Adaptar ((Mondeo 05, BA7))
Programar sistema SCR ((C-Max 04, DXA))
Programar sensor da aceleração longitudinal ((C-Max 04, DXA))
Reset do sensor do diferencial de pressão ((C-Max 04, DXA))
Reset do filtro de partículas ((Mondeo 05, BA7))
Programar o travão de estacionamento ((Mondeo 05, BA7))

Codificação	Codificação dos injectores ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))
Reposição do intervalo de manutenção	(C-Max 04, DXA), (Mondeo 05, BA7)

Honda

Código de erro	(Civic, FK), (CR-V, RE)
Parâmetros	(Civic, FK), (CR-V, RE)
Atuador	(CR-V, RE)



Aparelhos de diagnóstico

Configuração básica	Programar sensor de aceleração transversal/longitudinal/rotacional ((CR-V, RE)) Repor os valores programados do Assistente de Travagem de Emergência ((Civic, FK)) Calibrar a UCE da câmara ((Civic, FK), (CR-V, RE)) Repor os valores da corrente de descarga da bateria ((Civic, FK), (CR-V, RE)) Programar sensores do controlo da dinâmica de marcha ((Civic, FK)) Posição de montar/desmontar travão estacionamento ((Civic, FK)) Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((CR-V, RE)) Calibrar estaticamente o radar ((Civic, FK), (CR-V, RE))
Codificação	Codificar o tamanho dos pneus ((CR-V, RE))
Reposição do intervalo de manutenção	((CR-V, RE))

Hyundai

Código de erro	((Elantra, MD), (i30 / i30cw, GD), (i30 / i30cw, PD), (Matrix, FC), (Tucson, NX))
Parâmetros	((Elantra, MD), (i20, PB), (i30 / i30cw, GD), (i30 / i30cw, PD), (Matrix, FC), (Tucson, NX))
Atuador	((Elantra, MD), (i30 / i30cw, GD), (i30 / i30cw, PD), (Matrix, FC))
Configuração básica	Repor valores programados da caixa de transferência ((i30 / i30cw, PD)) Reset dos valores adaptativos do motor ((i30 / i30cw, PD)) Programar ABS/ESC ((Elantra, MD)) Purgar sistema da caixa de velocidades ((i30 / i30cw, PD)) Programar a válvula de borboleta ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU)) Inicialização do sensor de pressão do Rail ((Elantra, MD)) Programar sensor de diferença de pressão ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU), (Elantra, MD)) Substituição sonda lambda ((Elantra, MD)) Repor valores programados do motor ((i30 / i30cw, PD)) Medidor Massa Ar - Adaptar ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU), (Elantra, MD)) Adaptação do turbo ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU)) Sensor ângulo da direção - Adaptar ((i30 / i30cw, PD)) Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((i30 / i30cw, PD)) Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Elantra, MD)) Programar sensor da aceleração longitudinal ((i30 / i30cw, PD)) Regenerar o filtro de partículas de fuligem ((Elantra, MD), (i30 / i30cw, PD)) Purgar ABS/ESC ((i30 / i30cw, GD)) Calibrar estaticamente o radar ((i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))



Aparelhos de diagnóstico

Programar bomba de alta pressão do combustível ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU))
Repor UCE ((i30 / i30cw, PD))
Purgar sistema dos travões ((i30 / i30cw, PD))
Repor valores programados das válvulas de turbulência ((Elantra, MD))
Reset do EGR ((Elantra, MD))
Desativar/ativar modo de manutenção do travão de estacionamento ((i30 / i30cw, PD))
Repor valores programados da válvula de borboleta ((Elantra, MD))
Substituição do filtro de partículas ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU), (Elantra, MD))
Calibrar a UCE da câmara ((i30 / i30cw, PD))
Programar válvula RGE ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU))
ABS - Purgar modulador ((Elantra, MD), (Matrix, FC))
Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((i30 / i30cw, PD))

Codificação
Codificar unidade de radar do sistema de aviso da distância ((Tucson, TL), (Ioniq, AE HEV), (Ioniq, AE EV), (i30 / i30cw, PD), (Kona, OS), (Ioniq, AE))
Comando á Distância - Programar ((Elantra, MD))
Codificação dos injectores ((Elantra, MD))
Válvula Pressão dos Pneus - Codificar ((i30 / i30cw, PD), (Elantra, MD))

Reposição do intervalo de manutenção
(i30 / i30cw, PD)

Jeep

Código de erro
(Cherokee,), (Cherokee, KL), (Commander, XK,XH), (Compass (MP), MP), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK)

Parâmetros
(Cherokee,), (Cherokee, KL), (Commander, XK,XH), (Compass (MP), MP), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK)

Atuador
(Cherokee,), (Cherokee, KL), (Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK)

Configuração básica
Repor valores programados da bomba de ureia/aditivo ((Grand Cherokee, WK,WK2))
Programar sistema de Cruise Control adaptativo ((Compass (MP), MP))
Programar o filtro de partículas de fuligem após a substituição ((Patriot, PK))
Repor contador de mudanças de velocidade ((Cherokee, KL), (Cherokee,))
Ajustar fárois ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))
Reset dos valores adaptativos do motor ((Compass (MP), MP))
Programar sensores ESC ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))
Repor valores programados da quantidade de combustível ((Cherokee, KL), (Cherokee,))



Aparelhos de diagnóstico

Substituir bomba de pré-alimentação do combustível ((Patriot, PK))

Limpar a válvula de comando do óleo ((Cherokee, KL), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Repor valores programados do catalisador acumulador de NOx ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Repor valores programados das válvulas de injeção ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Purgar sistema da caixa de velocidades ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Repor valores programados da sonda lambda ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Programar o sensor da quota de viragem ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Substituição sonda lambda ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

ECU - Reset ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Programar quantidade de injeção mínima ((Patriot, PK))

Adaptar a sonda lambda ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Programar porta da bagageira ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Esvaziar/encher depósito de ureia/aditivo ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Programar válvula de injeção ((Compass (MP), MP))

Programar regulador da pressão de sobrealimentação ((Patriot, PK))

Programar a válvula de borboleta ((Cherokee, KL), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Substituir cat. de oxidação ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Reset da adaptação do filtro de partículas ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Reset dos valores adaptativos ((Cherokee, KL))

Repor valores programados do catalisador de oxidação ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Regenerar o filtro de partículas de fuligem ((Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK))

Programar sensor de pressão de travagem ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Repor os valores programados do comando de válvulas eletrohidráulico ((Compass (MP), MP))

Repor os valores programados da caixa de velocidades ((Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Repor os valores programados da caixa de velocidades ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Programar UCE do motor ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Repor os valores programados do componente relevante para os gases de escape ((Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2))

Programar o sensor de posição da cambota ((Cherokee, KL), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Teste da eléctro-válvula ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Programar o módulo de dosagem do aditivo de regeneração ((Grand Cherokee, WK,WK2))



Aparelhos de diagnóstico

- Substituir depósito de aditivo de regeneração ((Grand Cherokee, WK,WK2))
 - Repor valores programados do medidor da massa de ar ((Grand Cherokee, WK,WK2))
 - Repor valores programados da caixa de transferência ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))
 - Reset do sensor do diferencial de pressão ((Grand Cherokee, WK,WK2))
 - Programar os atuadores das válvulas do ar condicionado ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))
 - Programar posição da cambota/árvore de cames ((Compass (MP), MP))
 - Programar válvula de turbulência ((Patriot, PK))
 - Programar a válvula de borboleta ((Grand Cherokee, WK,WK2))
 - Repor valores programados do assistente de máximos ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))
 - Programar porta da bagageira ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))
 - Reset do EGR ((Patriot, PK))
 - Calibrar a câmara dianteira ((Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))
 - Repor valores programados da caixa de transferência ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))
 - Repor valores programados do sensor de NOx ((Grand Cherokee, WK,WK2))
 - Purgar ABS/ESC ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))
 - Endereçar de novo as válvulas de distribuição de ar ((Cherokee, KL), (Cherokee,))
 - Desativar/ativar modo de manutenção do travão de estacionamento ((Cherokee, KL), (Cherokee,))
 - Purgar sistema de refrigeração ((Patriot, PK))
 - Repor valores programados do medidor da massa de ar ((Cherokee, KL), (Cherokee,))
 - Substituição do filtro de partículas ((Cherokee, KL), (Cherokee,))
 - Calibrar a UCE da câmara ((Compass (MP), MP))
 - Regenerar filtro de partículas de fuligem durante a marcha ((Grand Cherokee, WK,WK2))
 - Programar manualmente o controlo da pressão de ar nos pneus ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))
 - Substituir sensor de diferença de pressão ((Cherokee, KL), (Cherokee,))
 - Repor valores programados da regulação do alcance dos faróis ((Cherokee, KL), (Cherokee,))
 - Programar sensor de posição neutra ((Cherokee, KL), (Cherokee,))
-
- Codificação**
 - Configurar gateway ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))
 - Codificação do idioma ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))



Aparelhos de diagnóstico

Codificar unidades do painel de instrumentos ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Codificação do Controle da Pressão dos Pneus ((Commander, XK,XH), (Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Modo Transporte - Desactivar ((Cherokee, KL), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, WK), (Renegade, BU), (Renegade, BU,B1), (Compass (MP), MP), (Cherokee,), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Codificação do sinal acústico do avisador do cinto de segurança ((Compass (MP), MP))

Codificação do país ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Codificação dos injectores ((Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK))

| Reposição do intervalo de manutenção

(Cherokee,), (Cherokee, KL), (Compass (MP), MP), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK)

Kia

| Código de erro

(Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Picanto, JA), (Rio, YB), (Sorento, UM), (Sorento, XM), (Soul, PS), (Stinger, CK)

| Parâmetros

(Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Picanto, JA), (Rio, YB), (Sorento, XM), (Soul, PS), (Stinger, CK)

| Atuador

(Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Picanto, JA), (Rio, YB), (Sorento, XM), (Soul, PS), (Sportage, QL), (Stinger, CK)

| Configuração básica

Programar sensor da aceleração longitudinal ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Reset dos valores adaptativos do motor ((Picanto, TA), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Picanto, JA), (Rio, YB))

Pressão do Rail - Reset ((Stinger, CK))

Programar sensor de pressão de travagem ((Picanto, JA))

Adaptar a sonda lambda ((Stinger, CK))

Purgar sistema do combustível ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Purgar sistema da caixa de velocidades ((Stinger, CK))

Efetuar purga especial TE ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))

Efetuar purga especial FE ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))

Programar sensor de diferença de pressão ((Stinger, CK))

Programar sensor da aceleração longitudinal ((Stinger, CK), (Picanto, JA), (Rio, YB))

Calibrar a câmara dianteira ((Sorento, XM))

Repor os valores programados da caixa de velocidades ((Stinger, CK))

Programar eletroválvula da borboleta de turbulência ((Stinger, CK))

Medidor Massa Ar - Adaptar ((Stinger, CK))



Aparelhos de diagnóstico

Programar ABS/ESC ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))

Sensor ângulo da direção - Adaptar ((Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Stinger, CK), (Rio, YB))

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Programar a válvula de borboleta ((Stinger, CK))

Desativar/ativar modo de manutenção do travão de estacionamento eletromecânico ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Reset dos valores adaptativos ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))

Regenerar o filtro de partículas de fuligem ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Efetuar purga especial TD ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))

Repor os valores programados da caixa de velocidades ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Sorento, XM), (Picanto, JA))

Purgar ABS/ESC ((Sorento, XM), (Stinger, CK), (Picanto, JA), (Rio, YB))

Calibrar estaticamente o radar ((Sorento, UM), (Rio, YB), (Picanto, JA), (Stonic, YB))

Substituir peças do motor ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Programar o sistema da embraiagem ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Rio, YB))

Teste da eléctro-válvula ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))

Adaptação do sensor do pedal do acelerador ((Stinger, CK))

Calibrar câmara do sistema de aviso de afastamento da faixa de rodagem ((Cee'd / Pro Cee'd, JD))

Indicador da pressão dos pneus - Ativar/Reset ((Rio, YB))

Repor valores programados da UCE ABS ((Stinger, CK), (Rio, YB))

Purgar sistema dos travões ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Efetuar purga especial FD ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))

Programar porta da bagageira ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Programar sistema de aviso de afastamento da faixa de rodagem ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Reset do EGR ((Stinger, CK))

Repor valores programados do sensor do ângulo de direção ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED))

Calibrar ASP ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Sorento, XM), (Rio, YB))

Purgar ABS/ESC ((Cee'd / Pro Cee'd, JD))

Desativar/ativar modo de manutenção do travão de estacionamento ((Stinger, CK))

Programar sensor de binário ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Sorento, XM))

Adaptar faróis de curva ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Sorento, XM))

Purgar sistema de refrigeração ((Stinger, CK))

Repor controlo da pressão dos pneus ((Picanto, JA))

Substituição do filtro de partículas ((Stinger, CK))

Calibrar a UCE da câmara ((Soul, PS), (Stinger, CK), (Rio, YB))



Aparelhos de diagnóstico

Repor valores programados do motor ((Stinger, CK))

ABS - Purgar modulador ((Sorento, XM))

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Stinger, CK), (Picanto, JA))

Codificação

Comando por Frequência - Programar ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))

Codificar a UCE da direção assistida ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Codificar o tamanho dos pneus ((Picanto, JA), (Rio, YB))

Válvula Pressão dos Pneus - Codificar ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Soul, PS), (Sorento, XM), (Stinger, CK))

Codificar direção assistida ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Codificar unidade de radar do sistema de aviso da distância ((Niro, DE HEV), (Sorento, UM), (Sportage, QL), (Rio, YB), (Picanto, JA), (Stinger, CK), (Stonic, YB))

Reposição do intervalo de manutenção

((Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Picanto, JA), (Rio, YB), (Sorento, XM))

Lancia

Código de erro

(Musa (350), 350), (Thesis (841), 841)

Parâmetros

(Musa (350), 350), (Thesis (841), 841)

Atuador

(Musa (350), 350), (Thesis (841), 841)

Configuração básica

Programar sensor de aceleração transversal/longitudinal/rotacional ((Thesis (841), 841))

Reduzir a pressão do sistema da caixa de velocidades ((Musa (350), 350))

Programar sensor de pressão de travagem ((Thesis (841), 841))

CFC - Auto ajuste da "correia sem fim"/inspeção ((Musa (350), 350))

CFC - Novos atuadores ((Musa (350), 350))

Programar ABS/ESC ((Thesis (841), 841))

Reset do sensor do diferencial de pressão ((Thesis (841), 841))

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Thesis (841), 841))

Regenerar o filtro de partículas de fuligem ((Musa (350), 350), (Thesis (841), 841))

Ativar autoajuste da embraiagem ((Musa (350), 350))

Purgar a embraiagem ((Musa (350), 350))

Sensor ângulo da direção - Adaptar ((Musa (350), 350), (Thesis (841), 841))

Calcular o índice de desgaste ((Musa (350), 350))

Programar o travão de estacionamento ((Thesis (841), 841))



Aparelhos de diagnóstico

- Codificação** Codificação dos injectores ((Musa (350), 350))
Registar bateria ((Thesis (841), 841))

- Reposição do intervalo de manutenção** (Musa (350), 350), (Thesis (841), 841)

Land-Rover

- Código de erro** (Range Rover Evoque-I, L538), (Range Rover Velar, L560)*
- Parâmetros** (Range Rover Evoque-I, L538)
- Atuador** (Range Rover Evoque-I, L538)
- Configuração básica**
 - Programar sensor da aceleração longitudinal ((Range Rover Evoque-I, L538))
 - Substituir atuador da válvula de borboleta ((Range Rover Evoque-I, L538))
 - Programar o sensor da quota de viragem ((Range Rover Evoque-I, L538))
 - Ajustar fárois ((Range Rover Evoque-I, L538))
 - Programar atuador do teto de abrir ((Range Rover Evoque-I, L538))
 - Desativar/ativar modo de manutenção do travão de estacionamento ((Range Rover Evoque-I, L538))
 - Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Range Rover Evoque-I, L538))
 - Programar os atuadores das válvulas do ar condicionado ((Range Rover Evoque-I, L538))
 - Substituição do filtro de partículas ((Discovery Sport (L55, L550))
 - Elevador do vidro - Adaptar ((Range Rover Evoque-I, L538))
 - Programar sensor de aceleração transversal ((Range Rover Evoque-I, L538))
 - Programar sensor de pressão de travagem ((Range Rover Evoque-I, L538))
 - Programar sensor de chuva ((Range Rover Evoque-I, L538))
 - Reset do compressor do AC ((Range Rover Evoque-I, L538))
 - Calibrar a câmara dianteira ((Range Rover Evoque-I, L538))
 - Repor valores programados da UCE de gestão da bateria ((Range Rover Evoque-I, L538))
 - Efetuar primeira adaptação do compressor do ar condicionado ((Range Rover Evoque-I, L538))
- Codificação** Registar bateria ((Range Rover Evoque-I, L538))
- Reposição do intervalo de manutenção** (Range Rover Evoque-I, L538)



Aparelhos de diagnóstico

Lexus

Código de erro	(IS, AVE30), (IS, GSE3), (UX, KMA10)
Parâmetros	(IS, AVE30), (IS, GSE3), (UX, KMA10)
Atuador	(IS, AVE30), (IS, GSE3), (UX, KMA10)
Configuração básica	Desativar controlo da dinâmica de marcha ((IS, AVE30)) Programar o sensor da quota de viragem ((IS, AVE30)) Ajustar fárois ((IS, GSE3), (IS, AVE30), (UX, KMA10)) Desativar/ativar modo de manutenção do travão de estacionamento ((IS, AVE30), (UX, KMA10)) Programar as válvulas de distribuição de ar ((IS, GSE3), (IS, AVE30)) Calibrar os sensores de radar dianteiros ((IS, GSE3), (IS, AVE30)) Calibrar o sensor de radar ((IS, GSE3), (IS, AVE30), (UX, KMA10)) Programar os atuadores das válvulas do ar condicionado ((UX, KMA10)) Calibrar a UCE da câmara ((IS, GSE3), (IS, AVE30), (UX, KMA10)) Purgar sistema dos travões ((NX, AGZ10L), (NX, AGZ15L), (IS, AVE30)) Repor valores programados da UCE ABS ((IS, AVE30)) Programar sistema de aviso de afastamento da faixa de rodagem ((UX, KMA10)) Desativar travão eletrohidráulico ((IS, AVE30))
Codificação	Válvula Pressão dos Pneus - Codificar ((IS, GSE3), (IS, AVE30), (UX, KMA10))
Reposição do intervalo de manutenção	

MAN

Código de erro	
Parâmetros	
Atuador	
Configuração básica	Purgar sistema do combustível ((TGE, UZ), (TGE, UY))
Codificação	
Reposição do intervalo de manutenção	



Aparelhos de diagnóstico

Mazda

Código de erro	(CX-7, ER), (Mazda 6, GJ, GL)
Parâmetros	(CX-7, ER), (Mazda 6, GJ, GL)
Atuador	(Mazda 6, GJ, GL)
Configuração básica	Programar sensor da aceleração longitudinal ((Mazda 6, GJ, GL)) Repor valores programados da sonda lambda ((Mazda 6, GJ, GL)) Repor valores programados do medidor da massa de ar ((Mazda 6, GJ, GL)) Programar o sensor da quota de viragem ((CX-7, ER), (Mazda 6, GJ, GL)) Repor valores programados do radar de curto alcance ((Mazda 6, GJ, GL)) Adaptação do turbo ((Mazda 6, GJ, GL)) Reset dos valores adaptativos do motor ((Mazda 6, GJ, GL)) Programar a válvula de borboleta ((Mazda 6, GJ, GL)) Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((CX-7, ER)) Reset da adaptação do filtro de partículas ((Mazda 6, GJ, GL)) Reset dos valores da bomba de combustível ((Mazda 6, GJ, GL)) Programar sistema de Cruise Control adaptativo ((Mazda 6, GJ, GL)) Regenerar o filtro de partículas de fuligem ((Mazda 6, GJ, GL)) Programar sensor de pressão de travagem ((Mazda 6, GJ, GL)) Calibrar a UCE da câmara ((Mazda 6, GJ, GL)) Programar sensor de aceleração transversal ((CX-7, ER), (Mazda 6, GJ, GL)) Programar sistema de aviso de afastamento da faixa de rodagem ((Mazda 6, GJ, GL)) Reset do EGR ((Mazda 6, GJ, GL)) Calibrar câmara de visão panorâmica ((Mazda 6, GJ, GL)) Repor valores programados das válvulas de injeção ((Mazda 6, GJ, GL)) Repor valores programados da regulação do alcance dos faróis ((Mazda 6, GJ, GL))
Codificação	Codificação dos injectores ((Mazda 6, GJ, GL)) Ajustar as funções de monitorização do óleo do motor ((Mazda 6, GJ, GL))
Reposição do intervalo de manutenção	(Mazda 6, GJ, GL)



Aparelhos de diagnóstico

Mercedes

Código de erro

(A-Klasse, 177003), (B-Klasse, 247045), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205009), (Citan, 415601), (CLA-Klasse, 118384), (CLS-Klasse, 257321), (E-Klasse, 207373), (E-Klasse, 207425), (E-Klasse, 212072), (E-Klasse, 213054), (E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 238342), (EQA, 243701), (EQB, 243708), (EQC, 293890,293891), (G-Klasse, 463277), (G-Klasse, 463306), (GL-Klasse, 166874), (GLA-Klasse, 247746), (GLB-Klasse, 247610), (GLC-Klasse, 253905), (GLE-Klasse, 166004), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 292323,292324), (GLK-Klasse, 204990), (GLS-Klasse, 166824), (GLS-Klasse, 167921), (ML-Klasse, 166074), (S-Klasse, 222004,222104), (S-Klasse, 223030,223130)*, (SL-Klasse, 231474), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 910621,910623), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 448813), (V-Klasse, 639811,639813,639815)

Parâmetros

(A-Klasse, 177003), (B-Klasse, 247045), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205009), (Citan, 415601), (CLA-Klasse, 118384), (CLS-Klasse, 257348), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 213054), (E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 238342), (EQA, 243701), (EQB, 243708), (EQC, 293890,293891), (G-Klasse, 463277), (G-Klasse, 463306), (GLA-Klasse, 247746), (GLB-Klasse, 247610), (GLC-Klasse, 253905), (GLE-Klasse, 166073), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 292323,292324), (GLK-Klasse, 204990), (GLS-Klasse, 167921), (SL-Klasse, 231474), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 910621,910623), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 448813), (V-Klasse, 639811,639813,639815)

Atuador

(A-Klasse, 177010), (B-Klasse, 247044), (Citan, 415601), (CLS-Klasse, 257348), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 238342), (G-Klasse, 463306), (GLA-Klasse, 247784), (GLC-Klasse, 253905), (GLE-Klasse, 166073), (GLE-Klasse, 167323), (GLE-Klasse, 292323,292324), (GLK-Klasse, 204990), (SL-Klasse, 231474), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 910621,910623), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 639811,639813,639815)

Configuração básica

Elevador do vidro - Adaptar ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (E-Klasse, 213068), (EQB, 243708), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (B-Klasse, 247087), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (SL-Klasse, 231474),



Aparelhos de diagnóstico

(Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (E-Klasse, 213253), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Programar atuado da cobertura do compartimento de carga ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326))

Programar o catalisador de oxidação após a substituição da UCE do motor ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Programar sensores de pressão dos pneus ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (SL-Klasse, 231474), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Reset do apoio para cabeça "Neck-Pro" ((GLK-Klasse, 204990))

Programar válvula RGE de alta pressão ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906),



Aparelhos de diagnóstico

(Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Calibrar câmara traseira de estacionamento ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253))

Adaptação da válvula reguladora da pressão ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse,



Aparelhos de diagnóstico

639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Advertência Repor nível de enchimento de ureia/aditivo ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse, 447711,447713), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((SL-Klasse, 231474))

Repor contador de perda de sincronização da cambota/árvore de cames ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse,



Aparelhos de diagnóstico

639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Ajustar fárois ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (GLK-Klasse, 204990), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (B-Klasse, 247087), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (E-Klasse, 213253), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (B-Klasse, 247010))

Repor valores programados do sensor da temperatura dos gases de escape do filtro de partículas de fuligem ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Programar sensor da alavanca das mudanças ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Repor modo de impacto ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Repor o contador de horas de serviço da ventoinha de refrigeração dos faróis ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253))

Reset dos valores adaptativos do turbo variável ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Repor os valores programados do sensor de radar dianteiro ((E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 213043), (E-Klasse, 213045), (E-Klasse, 238342), (E-Klasse, 238314), (E-Klasse, 238348), (E-Klasse, 238334), (E-Klasse, 238343), (E-Klasse, 238365), (E-Klasse, 238366), (E-Klasse, 213143), (E-Klasse, 213142), (E-Klasse, 213148), (E-Klasse, 238443), (E-Klasse, 238315), (E-Klasse, 238442), (E-Klasse, 238414), (E-Klasse, 238466), (E-Klasse, 238448), (E-Klasse, 238318), (E-Klasse, 213023), (E-Klasse, 238418), (E-Klasse, 238361), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 167121), (GLE-Klasse, 167123), (GLE-Klasse, 167148), (GLE-Klasse, 167149), (GLE-Klasse, 167159), (GLS-Klasse, 167921), (GLS-Klasse, 167923), (GLS-Klasse, 167959), (GLS-Klasse, 167986), (E-Klasse, 213068), (GLE-Klasse, 167161), (E-Klasse, 213042), (E-Klasse, 213004), (E-Klasse, 213242), (E-Klasse, 213204), (E-Klasse, 213245), (E-Klasse, 213031), (E-Klasse, 213033), (E-Klasse, 213264), (E-Klasse, 213271), (E-Klasse, 213266), (E-Klasse, 213064), (E-Klasse, 213071), (E-Klasse, 213005), (E-Klasse, 213040), (E-Klasse, 213013), (E-Klasse, 213050), (E-Klasse, 213048), (E-Klasse, 213217), (E-Klasse, 213237), (E-Klasse, 213234), (E-Klasse, 213213), (E-Klasse, 213205), (E-Klasse, 213233), (E-Klasse, 213243), (E-Klasse, 213034), (E-Klasse, 213049), (E-Klasse, 213089), (E-Klasse, 213088), (E-Klasse, 213104), (E-Klasse, 213140), (E-Klasse, 213288), (E-Klasse, 213289), (E-Klasse, 238434), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213208), (E-Klasse, 238415), (E-Klasse, 238385), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (CLS-Klasse, 257359), (E-Klasse, 238485), (E-Klasse, 213061), (CLS-Klasse, 257361), (E-Klasse, 213012), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213053), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213220), (E-Klasse, 213085), (CLS-Klasse, 257350), (CLS-Klasse, 257320), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (E-Klasse, 238461), (CLS-Klasse, 257318), (CLS-Klasse, 257351), (E-Klasse, 213080), (E-Klasse, 213087), (E-Klasse, 213083), (E-Klasse, 238480), (E-Klasse, 238487), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 238380), (E-Klasse, 238387), (E-Klasse, 238383), (E-Klasse, 213280), (E-Klasse, 213287), (E-Klasse, 213283), (E-Klasse, 213222), (E-Klasse, 213077), (E-Klasse, 213078), (E-Klasse, 213054), (E-Klasse, 213011), (E-Klasse, 213), (E-Klasse, 213206), (E-Klasse, 213253), (E-Klasse,



Aparelhos de diagnóstico

238468), (E-Klasse, 213212), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 213261), (E-Klasse, 213211), (E-Klasse, 238368), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238465), (E-Klasse, 238467), (E-Klasse, 238386), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323), (E-Klasse, 238367), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 167321), (GLE-Klasse, 167361), (GLE-Klasse, 167323), (E-Klasse, 213053, 213050), (E-Klasse, 213086), (E-Klasse, 238458), (E-Klasse, 238459), (E-Klasse, 238358), (E-Klasse, 238359), (GLE-Klasse, 167349))

Compressor AC - Adaptar ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401, 207402), (E-Klasse, 207403, 207404), (E-Klasse, 207326), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435))

Calibrar a UCE da câmara ((Sprinter, 910141, 910143), (Sprinter, 910631, 910633, 910621, 910623), (Sprinter, 910153, 910155, 910253, 910255), (E-Klasse, 213068), (EQB, 243708), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401, 207402), (E-Klasse, 207403, 207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (Sprinter, 907633, 907635, 907637), (Sprinter, 907731, 907733, 907735), (Sprinter, 907733, 907735), (Sprinter, 907721, 907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643, 907645, 907647), (Sprinter, 907143, 907145, 907243, 907245), (Sprinter, 907143, 907145, 907243, 907141, 907241), (Sprinter, 907855, 907857), (Sprinter, 907653, 907655, 907657), (Sprinter, 907153, 907155, 907253, 907255), (Sprinter, 910143, 910145, 910243, 910245), (Sprinter, 907133, 907135, 907233, 907235), (Sprinter, 910133, 910135, 910233, 910235), (Sprinter, 910143, 910145, 910243, 910141, 910241), (Sprinter, 907133, 907135, 907233), (Sprinter, 910133, 910135, 910233), (V-Klasse, 447701, 447703, 447705), (V-Klasse, 447603, 447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703, 447705), (B-Klasse, 247087), (Sprinter, 907131, 907133, 907135, 907231, 907233), (Sprinter, 910131, 910133, 910135, 910231, 910233), (Sprinter, 907221, 907223), (Sprinter, 910221, 910223), (Sprinter, 910643, 910645, 910647), (Sprinter, 910633, 910635, 910637), (E-Klasse, 213053, 213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (SL-Klasse, 231474), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (E-Klasse, 213253), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601, 447603, 447605), (B-Klasse, 247010))

Repor os valores programados do sensor de radar traseiro ((C-Klasse, 205009), (C-Klasse, 205066), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205036), (C-Klasse, 205042), (C-Klasse, 205007), (C-Klasse, 205012), (C-Klasse, 205006), (C-Klasse, 205045), (C-Klasse, 205002), (C-Klasse, 205204), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205044), (C-Klasse, 205236), (C-Klasse, 205037), (C-Klasse, 205004), (C-Klasse, 205003), (C-Klasse, 205008), (C-Klasse, 205048), (C-Klasse, 205247), (C-Klasse, 205207), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205087), (C-Klasse, 205208), (C-Klasse, 205209), (C-Klasse, 205266), (C-Klasse, 205237), (C-Klasse, 205212), (GLC-Klasse, 253905), (GLC-Klasse, 253946), (GLC-Klasse, 253909), (GLC-Klasse, 253949), (GLC-Klasse, 253954), (C-Klasse, 205342), (C-Klasse, 205304), (C-Klasse, 205345), (C-Klasse, 205308), (C-Klasse, 205348), (C-Klasse, 205043), (C-Klasse, 205005), (C-Klasse, 205064), (C-Klasse, 205264), (C-Klasse, 205205), (C-Klasse, 205243), (C-Klasse, 205448), (C-Klasse, 205464), (C-Klasse, 205466), (C-Klasse, 205405), (C-Klasse, 205443), (C-Klasse, 205408), (C-Klasse, 205445), (C-Klasse, 205404), (C-Klasse, 205440), (C-Klasse, 205442), (C-Klasse, 205340), (C-Klasse, 205343), (C-Klasse, 205305), (C-Klasse, 205309), (C-Klasse, 205366), (C-Klasse, 205364), (GLC-Klasse, 253964), (GLC-Klasse, 253303, 253305), (GLC-Klasse, 253309), (GLC-Klasse, 253301), (GLC-Klasse, 253325), (GLC-Klasse, 253346), (GLC-Klasse, 253349), (GLC-Klasse, 253364), (GLC-Klasse, 253354), (GLC-Klasse, 253904), (GLC-Klasse, 253901), (E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 213043), (C-Klasse, 205242), (C-Klasse, 205245), (E-Klasse, 213045), (E-Klasse, 238342), (E-Klasse, 238314), (E-Klasse, 238348), (E-Klasse, 238334), (E-Klasse, 238343), (E-Klasse, 238365), (E-Klasse, 238366), (E-Klasse, 213143), (E-Klasse, 213142), (E-Klasse, 213148), (E-Klasse, 238443), (E-Klasse, 238315), (E-Klasse, 238442), (E-Klasse, 238414), (E-Klasse, 238466), (E-Klasse, 238448), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205377), (C-Klasse, 205314), (C-Klasse, 205378), (E-Klasse, 238318), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (E-Klasse, 213023), (C-Klasse, 205383), (E-Klasse, 238418), (E-Klasse, 238361), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 167121), (GLE-Klasse, 167123), (GLE-Klasse, 167148), (GLE-Klasse, 167149), (GLE-Klasse, 167159), (GLS-Klasse, 167921), (GLS-Klasse, 167923), (GLS-Klasse, 167959), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205418), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205318), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205019), (C-Klasse, 205018), (C-Klasse, 205013), (EQC, 293890,293891), (GLS-Klasse, 167986), (C-Klasse, 205075), (C-Klasse, 205076), (C-Klasse, 205476), (C-Klasse, 205376), (C-Klasse, 205276), (GLC-Klasse, 253323), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (C-Klasse, 205054), (GLC-Klasse, 253923), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (E-Klasse, 213068), (GLE-Klasse, 167161), (GLB-Klasse, 247610), (GLB-Klasse, 247612), (GLB-Klasse, 247613), (GLB-Klasse, 247615), (GLB-Klasse, 247687), (GLB-Klasse, 247647), (GLB-Klasse, 247651), (GLB-Klasse, 247646), (GLA-Klasse, 247746), (GLA-Klasse, 247787), (GLA-Klasse, 247747), (GLA-Klasse, 247712), (GLA-Klasse, 247713), (GLA-Klasse, 247715), (GLA-Klasse, 247714), (GLA-Klasse, 247786), (GLA-Klasse, 247710), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (EQA, 243701), (EQA, 243708), (EQB, 243708), (S-Klasse, 222004,222104), (S-Klasse, 222033,222133), (S-Klasse, 222032,222123,222132), (S-Klasse, 222165), (S-Klasse, 222057,222157), (S-Klasse, 222082), (S-Klasse, 222176), (S-Klasse, 222179), (S-Klasse, 222077,222177), (S-Klasse, 222133), (S-Klasse, 222085), (S-Klasse, 222178), (S-Klasse, 222067,222167), (S-Klasse, 222063,222163), (S-Klasse, 222185), (S-Klasse, 222032,222132), (C-Klasse, 205086), (C-Klasse, 205387), (C-Klasse, 205047), (S-Klasse, 222967), (S-Klasse, 222982), (C-Klasse, 205386), (E-Klasse, 213042), (S-Klasse, 222976), (E-Klasse, 213004), (S-Klasse, 222162), (C-Klasse, 205244), (C-Klasse, 205248), (E-Klasse, 213242), (E-Klasse, 213204), (E-Klasse, 213245), (C-Klasse, 205486), (C-Klasse, 205487), (E-Klasse, 213031), (E-Klasse, 213033), (E-Klasse, 213264), (E-Klasse, 213271), (E-Klasse, 213266), (E-Klasse, 213064), (E-Klasse, 213071), (E-Klasse, 213005), (C-Klasse, 205203), (E-Klasse, 213040), (E-Klasse, 213013), (E-Klasse, 213050), (E-Klasse, 213048), (E-Klasse, 213217), (E-Klasse, 213237), (E-Klasse, 213234), (E-Klasse, 213213), (E-Klasse, 213205), (E-Klasse, 213233), (E-Klasse, 213243), (E-Klasse, 213034), (E-Klasse, 213049), (E-Klasse, 213089), (E-Klasse, 213088), (E-Klasse, 213104), (E-Klasse, 213140), (E-Klasse, 213288), (E-Klasse, 213289), (GLC-Klasse, 253925), (S-Klasse, 222985), (S-Klasse, 222983), (S-Klasse, 222980), (S-Klasse, 222964), (S-Klasse, 222986), (E-Klasse, 238434), (S-Klasse, 222035,222135), (A-Klasse, 177003), (A-Klasse, 177087), (A-Klasse, 177046), (C-Klasse, 205078), (C-Klasse, 205077), (C-Klasse, 205014), (C-Klasse, 205214), (C-Klasse, 205278), (C-Klasse, 205414), (C-Klasse, 205478), (C-Klasse, 205277), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213208), (S-Klasse, 222021,222121), (S-Klasse, 222059), (S-Klasse, 222064), (S-Klasse, 222086,222186), (S-Klasse, 222188), (S-Klasse, 222020,222120), (S-Klasse, 222058), (S-Klasse, 222066), (S-Klasse, 222060,222160), (S-Klasse, 222083,222183), (S-Klasse, 222073), (S-Klasse, 222187), (S-Klasse, 222034,222134), (S-Klasse, 222179), (E-Klasse, 238415), (E-Klasse, 238385), (GLC-Klasse, 253388), (GLC-Klasse, 253988), (GLC-Klasse, 253989), (GLC-Klasse, 253389), (GLC-Klasse, 253943), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (CLS-Klasse, 257359), (E-Klasse, 238485), (E-Klasse, 213061), (C-Klasse, 205000), (C-Klasse, 205001), (C-Klasse, 205011), (C-Klasse, 205015), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205200), (C-Klasse, 205201), (C-Klasse, 205211), (C-Klasse, 205215), (CLS-Klasse, 257361), (A-Klasse, 177082), (A-Klasse, 177084), (A-Klasse, 177044), (A-Klasse, 177045), (A-Klasse, 177047), (A-Klasse, 177012), (A-Klasse, 177014), (A-Klasse, 177147), (A-Klasse, 177051), (C-Klasse, 205401), (C-Klasse, 205411), (C-Klasse, 205415), (C-Klasse, 205301), (C-Klasse, 205311), (C-Klasse, 205218), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 213012), (E-Klasse, 213016),



Aparelhos de diagnóstico

(E-Klasse, 213053), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213220), (E-Klasse, 213085), (CLS-Klasse, 257350), (CLS-Klasse, 257320), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (E-Klasse, 238461), (B-Klasse, 247045), (B-Klasse, 247047), (B-Klasse, 247082), (B-Klasse, 247084), (B-Klasse, 247003), (B-Klasse, 247087), (B-Klasse, 247012), (B-Klasse, 247014), (CLA-Klasse, 118384), (CLA-Klasse, 118303), (CLA-Klasse, 118312), (CLA-Klasse, 118314), (CLA-Klasse, 118344), (CLA-Klasse, 118345), (CLA-Klasse, 118346), (CLA-Klasse, 118347), (CLA-Klasse, 118351), (CLA-Klasse, 118353), (CLA-Klasse, 118387), (B-Klasse, 247015), (B-Klasse, 247013), (B-Klasse, 247046), (CLS-Klasse, 257318), (CLS-Klasse, 257351), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205284), (CLA-Klasse, 118651), (CLA-Klasse, 118684), (CLA-Klasse, 118603), (CLA-Klasse, 118687), (CLA-Klasse, 118612), (CLA-Klasse, 118644), (CLA-Klasse, 118614), (CLA-Klasse, 118646), (CLA-Klasse, 118647), (E-Klasse, 213080), (E-Klasse, 213087), (E-Klasse, 213083), (E-Klasse, 238480), (E-Klasse, 238487), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 238380), (E-Klasse, 238387), (E-Klasse, 238383), (E-Klasse, 213280), (E-Klasse, 213287), (E-Klasse, 213283), (C-Klasse, 205319), (C-Klasse, 205315), (C-Klasse, 205275), (CLA-Klasse, 118354), (GLC-Klasse, 253380), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205484), (E-Klasse, 213222), (A-Klasse, 177086), (A-Klasse, 177186), (E-Klasse, 213077), (E-Klasse, 213078), (A-Klasse, 177013), (A-Klasse, 177015), (CLA-Klasse, 118613), (CLA-Klasse, 118615), (B-Klasse, 247086), (E-Klasse, 213054), (E-Klasse, 213011), (E-Klasse, 213), (E-Klasse, 213206), (E-Klasse, 213253), (G-Klasse, 463277), (A-Klasse, 177002), (E-Klasse, 238468), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (CLA-Klasse, 118653), (CLA-Klasse, 118654), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213212), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 213261), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (E-Klasse, 213211), (E-Klasse, 238368), (G-Klasse, 463234), (G-Klasse, 463348), (G-Klasse, 463274), (G-Klasse, 463276), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (A-Klasse, 177102), (A-Klasse, 177184), (A-Klasse, 177103), (A-Klasse, 177187), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177145), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (A-Klasse, 177146), (A-Klasse, 177151), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205280), (C-Klasse, 205253), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238465), (E-Klasse, 238467), (E-Klasse, 238386), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323), (E-Klasse, 238367), (E-Klasse, 213216), (G-Klasse, 463349), (G-Klasse, 463350), (GLB-Klasse, 247614), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (GLE-Klasse, 167321), (GLE-Klasse, 167361), (GLE-Klasse, 167323), (S-Klasse, 222104), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213086), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177088), (A-Klasse, 177110), (A-Klasse, 177188), (B-Klasse, 247088), (C-Klasse, 205079), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118388), (CLA-Klasse, 118610), (E-Klasse, 238458), (E-Klasse, 238459), (E-Klasse, 238358), (E-Klasse, 238359), (Sprinter, 910.633), (GLA-Klasse, 247788), (GLB-Klasse, 247684), (GLB-Klasse, 247688), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311), (GLE-Klasse, 167349), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))



Aparelhos de diagnóstico

Encher o depósito de ureia/aditivo ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (E-Klasse, 213216), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247010))

Verificar o nível de óleo da caixa de velocidades ((ML-Klasse, 166074), (S-Klasse, 217378), (S-Klasse, 217377), (S-Klasse, 217379), (GL-Klasse, 166874), (S-Klasse, 217385), (GLE-Klasse, 166004), (GLE-Klasse, 166062), (GLE-Klasse, 166024), (GLE-Klasse, 166056), (GLE-Klasse, 166064), (GLE-Klasse, 166073), (GLE-Klasse, 166063), (GLE-Klasse, 166074), (GLE-Klasse, 166075,166875), (GLE-Klasse, 166006), (GLE-Klasse, 292323,292324), (GLE-Klasse, 292356), (GLE-Klasse, 292364), (GLE-Klasse, 292373), (GLE-Klasse, 292374), (GLE-Klasse, 292375), (GLC-Klasse, 253905), (GLC-Klasse, 253946), (GLC-Klasse, 253909), (GLC-Klasse, 253949), (GLC-Klasse, 253954), (S-Klasse, 217478), (S-Klasse, 217479), (GLC-Klasse, 253964), (GLC-Klasse, 253303,253305), (GLC-Klasse, 253309), (GLC-Klasse, 253301), (GLC-Klasse, 253325), (GLC-Klasse, 253346), (GLC-Klasse, 253349), (GLC-Klasse, 253364), (GLC-Klasse, 253354), (GLC-Klasse, 253904), (GLC-Klasse, 253901), (E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 213043), (GLE-Klasse, 292362), (S-Klasse, 217482), (E-Klasse, 213045), (E-Klasse, 238342), (E-Klasse, 238314), (E-Klasse, 238348), (E-Klasse, 238334), (E-Klasse, 238343), (E-Klasse, 238365), (E-Klasse, 238366), (E-Klasse, 213143), (E-Klasse, 213142), (E-Klasse, 213148), (E-Klasse, 238443), (E-Klasse, 238315), (E-Klasse, 238442), (E-Klasse, 238414), (E-Klasse, 238466), (E-Klasse, 238448), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205377), (C-Klasse, 205314), (C-Klasse, 205378), (S-Klasse, 217383), (S-Klasse, 217387), (S-Klasse, 217386), (S-Klasse, 217388), (S-Klasse, 217483), (S-Klasse, 217487), (S-Klasse, 217488), (E-Klasse, 238318), (C-Klasse, 205064), (C-Klasse, 205464), (C-Klasse, 205364), (C-Klasse, 205264), (E-Klasse, 213023), (C-Klasse, 205448), (C-Klasse, 205383), (E-Klasse, 238418), (E-Klasse, 238361), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 167121), (GLE-Klasse, 167123), (GLE-Klasse, 167148), (GLE-Klasse, 167149), (GLE-Klasse, 167159), (GLS-Klasse, 167921), (GLS-Klasse, 167923), (GLS-Klasse, 167959), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205418), (C-Klasse, 205340), (C-Klasse, 205440), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205318), (C-Klasse, 205466), (C-Klasse, 205066), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205044), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205019), (C-Klasse, 205266), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205018), (C-Klasse, 205013), (GLS-Klasse, 167986), (C-Klasse, 205075), (C-Klasse, 205076), (C-Klasse, 205476), (C-Klasse, 205376), (C-Klasse, 205276), (GLC-Klasse, 253323), (GLC-Klasse, 253923), (E-Klasse, 213068), (GLE-Klasse, 167161), (ML-Klasse, 166003,166004), (ML-Klasse, 166024), (ML-Klasse, 166057), (ML-Klasse, 166073), (GL-Klasse, 166823,166824), (GL-Klasse, 166873), (ML-Klasse, 166055), (ML-Klasse, 166056), (GLS-Klasse, 166824), (ML-Klasse, 166), (ML-Klasse, 166058), (G-Klasse, 463272), (G-Klasse, 463274), (GL-Klasse, 166856), (ML-Klasse, 166062), (S-Klasse, 217382), (GLS-Klasse, 166856), (GLS-Klasse, 166873), (GLS-Klasse, 166875), (S-Klasse, 217364), (E-Klasse, 213042), (E-Klasse, 213004), (G-Klasse, 463234,463239), (G-Klasse, 463348), (G-Klasse, 463274,463275), (GLE-Klasse, 166057), (E-Klasse, 213242), (E-Klasse, 213204), (E-Klasse, 213245), (E-Klasse, 213031), (E-Klasse, 213033), (G-Klasse, 463202), (G-Klasse, 463306), (G-Klasse, 463346), (E-Klasse, 213264), (E-Klasse, 213271), (E-Klasse, 213266), (E-Klasse, 213064), (E-Klasse, 213071), (E-Klasse, 213005), (E-Klasse, 213040), (E-Klasse, 213013), (E-Klasse, 213050), (E-Klasse, 213048), (E-Klasse, 213217), (E-Klasse, 213237), (E-Klasse, 213234), (E-Klasse, 213213), (E-Klasse, 213205), (E-Klasse, 213233), (E-Klasse, 213243), (E-Klasse, 213034), (E-Klasse, 213049), (E-Klasse, 213089), (E-Klasse, 213088), (E-Klasse, 213104), (E-Klasse, 213140), (E-Klasse, 213288), (E-Klasse, 213289), (GLC-Klasse, 253925), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 238434), (C-Klasse, 205078), (C-Klasse, 205077), (C-Klasse, 205014), (C-Klasse, 205214), (C-Klasse, 205278), (C-Klasse, 205414), (C-Klasse, 205478), (C-Klasse, 205277), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213208), (E-Klasse, 238415), (E-Klasse, 238385), (GLC-Klasse, 253388), (GLC-Klasse, 253988), (GLC-Klasse, 253989), (GLC-Klasse, 253389), (GLC-Klasse, 253943), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (CLS-Klasse, 257359), (E-Klasse, 238485), (G-Klasse, 463276), (E-Klasse, 213061), (C-Klasse, 205000), (C-Klasse, 205001), (C-Klasse, 205011), (C-Klasse, 205015), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205200), (C-Klasse, 205201), (C-Klasse, 205211), (C-Klasse, 205215), (CLS-Klasse, 257361), (C-Klasse, 205401), (C-Klasse, 205411), (C-Klasse, 205487), (C-Klasse, 205486), (C-Klasse, 205415), (C-Klasse,



Aparelhos de diagnóstico

205301), (C-Klasse, 205311), (C-Klasse, 205386), (C-Klasse, 205387), (C-Klasse, 205244), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205218), (C-Klasse, 205219), (C-Klasse, 205086), (C-Klasse, 205087), (E-Klasse, 213012), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213053), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213220), (E-Klasse, 213085), (CLS-Klasse, 257350), (CLS-Klasse, 257320), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (E-Klasse, 238461), (CLS-Klasse, 257318), (CLS-Klasse, 257351), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205284), (E-Klasse, 213080), (E-Klasse, 213087), (E-Klasse, 213083), (E-Klasse, 238480), (E-Klasse, 238487), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 238380), (E-Klasse, 238387), (E-Klasse, 238383), (E-Klasse, 213280), (E-Klasse, 213287), (E-Klasse, 213283), (C-Klasse, 205319), (C-Klasse, 205315), (C-Klasse, 205275), (GLC-Klasse, 253380), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205484), (E-Klasse, 213222), (E-Klasse, 213077), (E-Klasse, 213078), (G-Klasse, 463277), (E-Klasse, 238468), (E-Klasse, 213212), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 213261), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (E-Klasse, 238368), (G-Klasse, 463234), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205280), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238465), (E-Klasse, 238467), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323), (E-Klasse, 238367), (E-Klasse, 213216), (G-Klasse, 463349), (G-Klasse, 463273), (GL-Klasse, 166824), (GL-Klasse, 166864), (GL-Klasse, 166872), (GL-Klasse, None), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (GLE-Klasse, 166058), (GLE-Klasse, 167321), (GLE-Klasse, 167361), (GLE-Klasse, 167323), (GLE-Klasse, 292062), (GLK-Klasse, 204990), (S-Klasse, 217477), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213086), (GLE-Klasse, 292324), (C-Klasse, 205079), (E-Klasse, 238458), (E-Klasse, 238459), (E-Klasse, 238358), (E-Klasse, 238359), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311), (GLE-Klasse, 167349))

Programar assistente de travagem de emergência ((E-Klasse, 213068), (EQB, 243708), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (B-Klasse, 247087), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (SL-Klasse, 231474), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Repor os valores programados do elevador do vidro ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (GLE-Klasse, 166073))

Programar sensor de alta pressão do combustível ou tubo de distribuição do combustível ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Programar sensor de diferença de pressão ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,907745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223),



Aparelhos de diagnóstico

(Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Repor valores programados da baixa pressão do combustível ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Repor bloqueio de arranque do sistema de ureia/aditivo ((Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse,



Aparelhos de diagnóstico

639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447711,447713,447701,447703), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse, 447711,447713), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (Sprinter, 907643,907641))

Efetuar adaptações do motor ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (Sprinter, 906))

Reset dos valores adaptativos ((GLK-Klasse, 204990))

Programar o sistema de manutenção automática da distância/assistente de travagem de emergência ((E-Klasse, 213068), (EQB, 243708), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (B-Klasse, 247087), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (SL-Klasse, 231474), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Programar teto panorâmico ((GLK-Klasse, 204990))

Reset do contador de horas dos farol Xenon ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (GLE-Klasse, 166073))

Programar o catalisador SCR após a substituição ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Regenerar filtro de partículas de fuligem durante a marcha ((Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447711,447713,447701,447703), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse, 447711,447713), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Programar UCE do travão de estacionamento ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (GLE-Klasse, 166073))

Repor tempo de funcionamento do compressor da suspensão pneumática ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (GLE-Klasse, 166073))

Indicador da pressão dos pneus - Ativar/Reset ((GLK-Klasse, 204990))

Programar os atuadores das válvulas do ar condicionado ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (GLK-Klasse, 204990))

Repor valores programados do sensor do ângulo de direção ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (SLK/SLC-Klasse, 172435))

Programar válvula RGE de baixa pressão ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,907745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Programar a posição do pedal da embraiagem ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,907745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Quantidade "0" (zero) - Adaptar ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Colocar defletor aerodinâmico do para-brisas em posição de montagem ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326))

Programar atuador do teto de abrir ((GLK-Klasse, 204990))

Programar válvula RGE ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse,



Aparelhos de diagnóstico

639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Programar válvula de injeção de ureia/aditivo ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Regenerar filtro de partículas de fuligem com o veículo parado ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (Sprinter, 907643,907641))

Programar tempomat de regulação da distância ((E-Klasse, 213068), (EQB, 243708), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (B-Klasse, 247087), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (SL-Klasse, 231474), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (E-Klasse, 213253), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))



Aparelhos de diagnóstico

Programar sensor de posição neutra ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Programar desativação do canal de admissão ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Programar sensor de aceleração transversal/longitudinal/rotacional ((GLK-Klasse, 204990))

Repor nível de enchimento de ureia/aditivo ((GLE-Klasse, 166073))

Programar manualmente o sensor do ângulo de direção ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (Citan, 415601), (Citan, 415603), (Citan, 415605), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Reset dos valores do sistema de tratamento dos gases de escape ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Programar filtro de partículas de fuligem ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Repor os valores programados de longa duração do módulo de dosagem de ureia/aditivo ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Repor o contador de horas de serviço dos faróis ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 238483), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Repor valores programados do sensor de NOx ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255),



Aparelhos de diagnóstico

(Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Repor valores programados do sensor da árvore de cames ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse,



Aparelhos de diagnóstico

213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Programar o sensor de temperatura anterior ao catalisador SCR ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Repor valores programados da bomba de ureia/aditivo ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse, 447711,447713), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223),



Aparelhos de diagnóstico

(E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Repor valores programados das válvulas de injeção ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Repor valores programados do sensor do ângulo de direção ((GLK-Klasse, 204990))

Ajustar fârois ((EQB, 243708))

Programar chaves pré-programadas ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (GLE-Klasse, 166073))



Aparelhos de diagnóstico

Programar o regulador da quantidade de combustível ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Programar sistema de Cruise Control adaptativo ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 907643))

HFM - Compensação ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Bomba de combustível - Ativar ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse,



Aparelhos de diagnóstico

213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Programar catalisador de oxidação ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Adaptar a sonda lambda ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Purgar sistema do combustível ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse,



Aparelhos de diagnóstico

213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Programar o filtro de partículas de fuligem após a substituição da UCE do motor ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Programar bomba de alta pressão de combustível e tubo de distribuição do combustível ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713),



Aparelhos de diagnóstico

(Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657))

Programar regulador da pressão de sobrealimentação ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Sensor ângulo da direção - Adaptar ((GLE-Klasse, 166073))

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((GLK-Klasse, 204990))

Repor os valores programados do filtro do ar ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255),



Aparelhos de diagnóstico

(Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Programar batente da válvula de borboleta ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (GLK-Klasse, 204990), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Adaptação do atuador da borboleta dos gases de escape ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Programar sensor do nível de enchimento de ureia/aditivo ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse, 447711,447713), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse,



Aparelhos de diagnóstico

207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Programar os atuadores das válvulas do ar condicionado ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (SLK/SLC-Klasse, 172435))

Sensor temperatura gases de escape - Adaptar ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Calibrar a câmara dianteira ((CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358))



Aparelhos de diagnóstico

Repor valores programados da bomba de alta pressão do combustível ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Calibrar câmara de visão panorâmica ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLK-Klasse, 204990), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253))

Reset da adaptação da quantidade média de injeção ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Posição de montar/desmontar travão estacionamento ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (E-Klasse, 213253), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Medidor Massa Ar - Adaptar ((Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter,



Aparelhos de diagnóstico

910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Adaptação do atuador ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435))

Programar o travão de estacionamento ((V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Codificação

Codificar o sensor de chuva/luz do para-brisas ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 238483), (GLK-Klasse, 204990), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253))

Codificar sensor de chuva/luz ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (EQB, 243708), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (GLE-Klasse, 167323), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (B-Klasse, 247087), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (SL-Klasse, 231474), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Registar bateria ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253))

Codificação dos injectores ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (E-Klasse, 213216), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Auto-Reconhecimento gancho de reboque - Codificar ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435))

Codificar o assistente de estacionamento ((GLK-Klasse, 204990))



Aparelhos de diagnóstico

Sensor de chuva - Codificar ((GLE-Klasse, 166073))

Codificar Quantidade de Combustível ((GLK-Klasse, 204990))

Codificação dos injectores ((Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (Sprinter, 907643,907641))

Reposição do intervalo de manutenção

(Citan, 415601), (CLS-Klasse, 257348), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213022), (GLE-Klasse, 166073), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (V-Klasse, 447701,447703,447705)

Mini

Código de erro

(F54 Clubman, FMK), (F55 One/Cooper, F55), (F56 One/Cooper, F56), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60)

Parâmetros

(F54 Clubman, FMK), (F55 One/Cooper, F55), (F56 One/Cooper, F56), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60)

Atuador

(F54 Clubman, FMK), (F55 One/Cooper, F55), (F56 One/Cooper, F56), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60)

Configuração básica

Programar unidade de comando no teto ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Repor valores programados do sistema de combustível ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Ajustar binário de arranque ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Bomba de combustível - Ativar ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60))

Programar válvula dos gases de escape ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))



Aparelhos de diagnóstico

Reset dos valores adaptativos do motor ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Repor UCE ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Purgar a caixa de transferência ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Programar o atuador dos faróis ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Elevador do vidro - Adaptar ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Reset dos valores do sistema de tratamento dos gases de escape ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Programar adaptação do curso das válvulas ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Reset da adaptação do anel impulsor ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Purgar ABS/ESC ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Repor valores programados do medidor da massa de ar ((F54 Clubman, F54))

Reset da adaptação do anel impulsor ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Calibrar a câmara dianteira ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Repor a adaptação da mistura ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Programar as válvulas de distribuição de ar ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Repor sensor de chuva/luz ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60))

Repor valores programados do atuador da válvula de borboleta ((F60 Countryman, F60))

Programar atuador das válvulas de distribuição de ar ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Abastecer/purgar o sistema passivo SCR ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Repor variante de equipamento ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Repor valores programados da caixa de transferência ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Repor os valores programados do sistema SCR ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Repor os valores programados da caixa de velocidades ((F54 Clubman, FMK), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Repor os valores programados da caixa de velocidades ((F54 Clubman, F54), (F54 Clubman, FMK))



Aparelhos de diagnóstico

Aceder à posição de montagem do atuador da válvula dos gases de escape ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Programar o deslocamento angular entre a cambota e a árvore de cames ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Repor valores programados da adaptação do curso das válvulas ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Adaptar sensor de chuva/luz ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Quantidade mínima de injeção ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Programar sensor de nível do veículo ((F54 Clubman, F54), (F54 Clubman, FMK))

Adaptar a regulação das rotações de mudança de velocidade ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60))

Programar sensor de aceleração ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Repor valores programados do medidor da massa de ar ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Programar sensor de nível do veículo ((F54 Clubman, FMK), (F57 Cabrio, F57), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Programar os atuadores das válvulas do ar condicionado ((F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F54 Clubman, FMK))

Programar sensor da alavanca das mudanças ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Purgar sistema dos travões ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Programar velas de incandescência ((F56 One/Cooper, F56))

Aquecedor de Park/Adicional - Desbloquear ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55), (F54 Clubman, FMK))

Programar porta da bagageira ((F60 Countryman, F60))

Calibrar a câmara dianteira ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Assumir posição de montagem da válvula RGE ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Programar comando das válvulas ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Aquecedor de Park/Adicional - Desbloquear ((F60 Countryman, F60))

Desativar/ativar modo de manutenção do travão de estacionamento ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Purgar sistema do combustível ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Substituição do filtro de partículas ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))



Aparelhos de diagnóstico

Purgar sistema de refrigeração ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Regenerar o filtro de partículas de fuligem ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Adaptar comando da árvore de cames ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Verificação de troca dos tubos do travão ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Programar atuador do teto de abrir ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60))

Programar válvula RGE ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Ajustar barra reguladora da pressão de sobrealimentação ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Repor os valores programados do motor de arranque ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Adaptar sistema automático Start/Stop (MSA) ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Programar compressor do ar condicionado ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Efetuar primeira adaptação do compressor do ar condicionado ((F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F54 Clubman, FMK))

Programar sensor de posição neutra ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Reset do sensor do diferencial de pressão ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60), (F54 Clubman, FMK))

Codificação

Registar bateria ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Codificação dos injectores ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Codificar rotações da marcha em vazio ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Reposição do intervalo de manutenção

((F54 Clubman, FMK), (F55 One/Cooper, F55), (F56 One/Cooper, F56), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60))

Nissan

Código de erro

(Altima, L33), (Maxima, A36), (Patrol, Y62)

Parâmetros

Atuador



Aparelhos de diagnóstico

- | **Configuração básica** Programar batente da válvula de borboleta ((Patrol, Y62), (Altim, L34), (Altim, L33), (Maxima, A36))
Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Patrol, Y62), (Altim, L33), (Maxima, A36))

- | **Codificação**

- | **Reposição do intervalo de manutenção**

Opel/Vauxhall

- | **Código de erro** (Astra-G, T98), (Astra-K, B16), (Crossland X, P17), (Vivaro-A, X83), (Zafira-C, P12)
- | **Parâmetros** (Astra-K, B16), (Crossland X, P17), (Vivaro-A, X83), (Zafira-C, P12)
- | **Atuador** (Astra-K, B16), (Crossland X, P17), (Zafira-C, P12)
- | **Configuração básica**
 - Repor valores programados da válvula de borboleta ((Zafira-C, P12))
 - Programar sistema SCR ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
 - Aquecimento da sonda lambda - Adaptar ((Zafira-C, P12))
 - Programar sensor da aceleração longitudinal ((Crossland X, P17))
 - Cambota - Adaptar ((Zafira-C, P12), (Crossland X, P17))
 - Repor a adaptação da mistura ((Zafira-C, P12))
 - Adaptação do sensor do pedal do acelerador ((Zafira-C, P12))
 - Repor UCE ((Crossland X, P17))
 - Repor nível de enchimento de ureia/aditivo ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
 - Adaptar a sonda lambda ((Zafira-C, P12))
 - Repor valores programados da válvula do ar aspirado ((Zafira-C, P12))
 - Caixa de velocidades MTA EasyTronic ((Corsa-D, S07))
 - Programar sensor de alta pressão do combustível ou tubo de distribuição do combustível ((Zafira-C, P12))
 - Reset dos valores da temperatura do gases de emissão ((Zafira-C, P12))
 - Repor valores programados do regulador da pressão de sobrealimentação ((Crossland X, P17))
 - Repor valores programados do sensor do ângulo de direção ((Zafira-C, P12))
 - Substituir cabeça do motor ((Crossland X, P17))
 - Programar as válvulas de distribuição de ar ((Astra-K, B16), (Zafira-C, P12), (Astra-K, B-K), (Astra-K,))
 - Medidor Massa Ar - Adaptar ((Zafira-C, P12))
 - Adaptação do turbo ((Zafira-C, P12), (Crossland X, P17))
 - Desativar/ativar modo de manutenção do travão de estacionamento ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))



Aparelhos de diagnóstico

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Zafira-C, P12))
Reset da adaptação do filtro de partículas ((Zafira-C, P12))
Repor valores programados do catalisador de oxidação ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
Regenerar o filtro de partículas de fuligem ((Astra-K, B16), (Zafira-C, P12), (Astra-K, B-K))
Programar sensor de pressão de travagem ((Zafira-C, P12))
Reset do sensor do pedal do acelerador ((Crossland X, P17))
Adaptação da posição da embreagem ((Zafira-C, P12), (Crossland X, P17))
Programar o catalisador SCR após a substituição ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
Programar o sensor de posição da cambota ((Zafira-C, P12))
Adaptação da posição da embreagem ((Corsa-E, X15), (Adam, M13), (Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
Programar o sensor da quota de viragem ((Zafira-C, P12))
Ajustar faróis ((Crossland X, P17))
Repor os valores programados do sistema do depósito de ureia/aditivo ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
Posição da cambota - Adaptar ((Zafira-C, P12))
Travão de estacionamento - Recolher ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K), (Crossland X, P17), (Astra-K,))
Programar gerador ((Crossland X, P17))
Programar sistema de Cruise Control adaptativo ((Zafira-C, P12))
Programar o módulo de sensor da bateria ((Zafira-C, P12))
Reset do sensor do diferencial de pressão ((Zafira-C, P12))
Programar a válvula de borboleta ((Crossland X, P17))
Purgar a embraiagem ((Corsa-E, X15), (Adam, M13), (Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
Calibrar a câmara dianteira ((Astra-K, B16), (Zafira-C, P12), (Astra-K, B-K), (Crossland X, P17), (Astra-K,))
Repor valores programados das velas de incandescência ((Zafira-C, P12))
Repor valores programados do regulador da marcha em vazio ((Zafira-C, P12))
Programar ralenti ((Zafira-C, P12))
Reduzir a pressão do sistema da caixa de velocidades ((Corsa-E, X15), (Adam, M13), (Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
Abandonar modo ECO ((Crossland X, P17))
Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Crossland X, P17))
Repor os valores da corrente de descarga da bateria ((Crossland X, P17))
Programar válvula RGE ((Zafira-C, P12))
Repor os valores programados do motor de arranque ((Crossland X, P17))
Travão de estacionamento - Expandir ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K), (Astra-K,))
Purgar sistema dos travões ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))



Aparelhos de diagnóstico

Programar o controlo da pressão de ar nos pneus ((Astra-K, B16), (Zafira-C, P12), (Astra-K, B-K), (Astra-K,))

Programar sensor de posição neutra ((Zafira-C, P12))

Programar o travão de estacionamento ((Zafira-C, P12), (Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))

| **Codificação** Codificar acoplamento do reboque ((Crossland X, P17))

| **Reposição do intervalo de manutenção** (Astra-K, B16), (Crossland X, P17), (Zafira-C, P12)

Peugeot

| **Código de erro** (2008, U), (208, U), (308, L), (5008, 0A), (508,), (508, 8), (508, F), (Boxer-III, Y), (Partner-III, 7), (Rifter, E)

| **Parâmetros** (2008, U), (208, U), (308, L), (5008, 0A), (508,), (508, 8), (508, F), (Boxer-III, Y), (Partner-III, 7), (Rifter, E)

| **Atuador** (2008, U), (208, U), (308, L), (5008, 0A), (508,), (508, 8), (508, F), (Boxer-III, Y), (Partner-III, 7), (Rifter, E)

| **Configuração básica**

Adaptação do sensor do pedal do acelerador ((5008, 0A))

Reativar o assistente de travagem de emergência ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Substituir/encher depósito de aditivo de regeneração ((508, 8))

Repor sensor da aceleração longitudinal/transversal ((Boxer-III, Y))

Repor valores programados do sensor do ângulo de direção ((Partner-III, 7), (508, 8))

Montar/desmontar as pastilhas dos travões traseiros ((508, 8))

Calibrar o assistente de visão noturna ((508, F), (508,))

Programar sensor da aceleração longitudinal ((308, L))

Adaptar sensor de chuva/luz ((5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Programar sistema DeNOx ((208, U), (508, F), (Boxer-III, Y))

Montar/desmontar alavanca seletora ((5008, 0A), (508, F), (508,))

Unidade de comando desligamento de segurança de alta tensão ((Rifter, E), (508, F))

Repor nível de enchimento de ureia/aditivo ((208, U), (508, F))

Inicialização da válvula reguladora de fluxo ((508, 8))

Purgar ABS/ESC ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Adaptar comando da árvore de cames ((208, U), (2008, U))

Calibrar a UCE da câmara ((108, P), (508, F), (5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (Boxer-III, Y), (Rifter, E), (508,))

Purgar sistema do combustível ((208, U))



Aparelhos de diagnóstico

Ativar função Start/Stop ((308, L), (508, F), (3008, M), (5008, 0A), (208, U), (2008, U), (Boxer-III, Y), (508,))

Regenerar filtro de partículas de fuligem durante a marcha ((508, 8))

Repor valores programados da regulação do alcance dos faróis ((208, U), (2008, U))

Programar assistente de travagem de emergência ((Partner-III, 7))

Adaptar atuador do turbocompressor ((208, U), (308, L))

Purgar a bomba de óleo ((208, U), (2008, U))

Repor contador de detonações ((5008, 0A))

Limpar/substituir filtro de partículas de fuligem ((308, L), (508, F), (3008, M), (208, U), (2008, U), (508,))

Programar sensor de diferença de pressão ((308, L), (508, F), (3008, M), (508, 8), (208, U), (2008, U), (508,))

Substituir coletor de escape ((5008, 0A))

Voltar a ligar a bateria ((208, U), (2008, U))

Adaptar válvula de purga da pressão de sobrealimentação ((5008, 0A))

Purgar sistema de pré-alimentação de combustível ((208, U))

Repor valores programados das válvulas de injeção ((208, U), (2008, U))

Programar filtro de partículas de fuligem ((308, L))

Encher o depósito de ureia/aditivo ((Boxer-III, Y))

Programar módulo da embraiagem ((308, L), (508,))

Repor o contador de falhas de ignição do motor ((5008, 0A))

Substituir peças do travão ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L))

Airbag - Desbloquear UCE ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Substituir peças do motor ((508, 8), (3008, M), (5008, M), (308, L), (508, F), (5008, 0A), (Boxer-III, Y), (508,))

Programar sensor da taxa de rotação/de aceleração ((Partner-III, 7), (508, 8))

Inicialização funções adaptativas ((5008, 0A), (508, F))

Programar os atuadores das válvulas do ar condicionado ((5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Substituir peças do travão do eixo traseiro ((508, F), (Rifter, E), (508,))

Sensor ângulo da direção - Adaptar ((5008, 0A))

Programar gerador ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (508,))

Adaptar grelha do radiador ((308, L), (508, F), (3008, M), (208, U), (2008, U), (508,))

Ajustar fárois ((5008, 0A), (508, 8), (308, L))

Adaptar faróis de curva ((508, F), (508,))

Abandonar modo ECO ((5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Purgar sistema de refrigeração ((208, U), (Rifter, E), (508, F))

Esvaziar/encher depósito de ureia/aditivo ((308, L), (508, F), (Boxer-III, Y))



Aparelhos de diagnóstico

Programar válvula RGE ((508, 8), (208, U), (508, F), (Boxer-III, Y))

Abastecer o sistema de refrigeração ((Rifter, E))

Regenerar filtro de partículas de fuligem com o veículo parado ((308, L), (508, F), (3008, M), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (508,))

Programar atuador da alavanca seletora ((5008, 0A), (508, F), (508,))

Ponto de patinagem da embreagem ((5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L))

Substituir depósito de aditivo de regeneração ((508, 8))

Programar a válvula de borboleta ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (508,))

Repor o contador do bloco do cartucho de fragrância ((208, U), (2008, U))

Efetuar adaptações na caixa de velocidades ((508, 8), (308, L))

Trocar componentes da caixa de velocidades ((5008, 0A), (508, F), (508,))

Programar sensor da aceleração longitudinal/transversal ((Boxer-III, Y))

Adaptação do turbo ((308, L), (508, F), (3008, M), (5008, 0A), (508, 8), (508,))

Substituir correia do agregado ((508, 8), (208, U), (308, L))

Repor os valores programados da caixa de velocidades ((508, F))

Programar proteção contra entalamento do teto de abrir ((5008, 0A), (508, 8), (308, L), (Rifter, E))

Programar dispositivo de dosagem do ar ((508, 8), (208, U), (508, F), (Boxer-III, Y))

Substituir tirantes "Bowden" do travão de estacionamento ((508, 8))

Substituir bateria ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (508,), (508, F))

Limpar válvula de comutação do radiador de RGE ((208, U))

Substituir cabeça do motor ((5008, 0A))

Programar comando das válvulas ((308, L), (508,), (508, F))

Programar válvula de injeção ((5008, 0A))

Caixa Autom. "Pos. N" - Adaptar ((508, F))

Programar a UCE da câmara de visão noturna ((508, F), (508,))

Cambota - Adaptar ((5008, 0A))

Encher depósito de aditivo de regeneração ((508, 8), (308, L), (508, F), (Boxer-III, Y))

Airbag - Bloquear UCE ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Adaptar a sonda lambda ((508, 8))

Programar sensor da cambota ((308, L), (508, F), (3008, M), (208, U), (2008, U), (508,))

Anular limitação do binário ((308, L), (508, F), (3008, M), (5008, 0A), (508,))

Inicializar motor de arranque ((5008, 0A))

Substituição do filtro de partículas ((508, 8))

Medidor Massa Ar - Adaptar ((508, 8))

Substituir êmbolo ((208, U), (2008, U))

Sensor ângulo da direção - Adaptar ((Partner-III, 7), (508, 8), (308, L), (Rifter, E))



Aparelhos de diagnóstico

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((508, F), (Boxer-III, Y), (508,))
Repor o contador da embraiagem ((308, L), (508, F), (3008, M), (508,))
Regenerar o filtro de partículas de fuligem ((208, U), (308, L), (Boxer-III, Y))
Limpar a válvula de recirculação dos gases de escape ((208, U), (308, L))
Programar sensor da aceleração longitudinal ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (208, U), (2008, U), (508, F), (Rifter, E), (508,))
Purga especial ((Partner-III, 7), (508, 8), (308, L))
Calibrar o sensor de radar ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (508,))
Reduzir a alta pressão do combustível ((208, U), (2008, U))
Programar nível de combustível ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))
Desligar a tensão do veículo híbrido/elétrico ((Partner-III, 7))
Esvaziar sistema de refrigeração ((Rifter, E))
Calibrar câmara de marcha-atrás/da área envolvente ((5008, 0A), (508, F), (508,))

Codificação

Codificar acoplamento do reboque ((5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))
Codificação das chaves ((Boxer-I, 230), (Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Boxer-III, Y), (Rifter, E), (508,))
Registar bateria ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))
Airbag - Bloquear UCE ((508, F), (Rifter, E), (508,))
Reequipar o módulo USB/seletor de CDs ((Partner-III, 7))
Comando à Distância - Programar ((Partner-III, 7), (308, L))
Airbag - Desbloquear UCE ((508, F), (Rifter, E), (508,))
Codificar as UCE ((Boxer-III, Y))
Codificar as posições dos contadores da caixa de velocidades ((508, 8), (308, L))
Modo Transporte ativar/desativar ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))
Válvula Pressão dos Pneus - Codificar ((Partner-III, 7), (508, 8))
Codificar acoplamento do reboque ((Boxer-III, Y))
Codificar quantidade do aditivo de regeneração ((508, 8))
Codificar monitorização do habitáculo ((5008, 0A), (308, L))
Codificar o n.º do chassis (VIN) ((Partner-III, 7))
Codificação dos injectores ((Partner-III, 7), (508, 8), (308, L), (508, F), (Boxer-III, Y))
Codificar UCE da rede de bordo ((Partner-III, 7))
Codificar som do alarme ((5008, 0A), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Reposição do intervalo de manutenção

((2008, U), (208, U), (308, L), (5008, 0A), (508,), (508, 8), (508, F), (Boxer-III, Y), (Partner-III, 7), (Rifter, E))



Aparelhos de diagnóstico

Porsche

Código de erro	(911 (991), 991), (911 (992), 992), (Boxster (981), 981), (Boxster 718 (982), 982), (Cayenne (92A), 92A), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Cayman (981), 981), (Cayman 718 (982), 982), (Macan (95B), 95B), (Panamera (970), 970), (Panamera (971), 971), (Taycan (Y1A), Y1A))
Parâmetros	(911 (991), 991), (911 (992), 992), (Boxster (981), 981), (Boxster 718 (982), 982), (Cayenne (92A), 92A), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Cayman (981), 981), (Cayman 718 (982), 982), (Macan (95B), 95B), (Panamera (970), 970), (Panamera (971), 971), (Taycan (Y1A), Y1A))
Atuador	(911 (991), 991), (911 (992), 992), (Boxster (981), 981), (Boxster 718 (982), 982), (Cayenne (92A), 92A), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Cayman (981), 981), (Cayman 718 (982), 982), (Macan (95B), 95B), (Panamera (970), 970), (Panamera (971), 971), (Taycan (Y1A), Y1A))
Configuração básica	Programar bancos elétricos ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (911 (992), 992), (Taycan (Y1A), Y1A)) Efetuar marcha de rodagem do travão de estacionamento ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982)) Programar porta da bagageira ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Taycan (Y1A), Y1A)) Programar o travão de estacionamento ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982)) Programar sensor do sistema de Cruise Control adaptativo ((Cayenne (92A), 92A), (Panamera (970), 970), (911 (991), 991), (Boxster (981), 981), (Cayman (981), 981), (Macan (95B), 95B), (Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982), (Taycan (Y1A), Y1A)) Programar sistema de Cruise Control adaptativo ((Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (911 (992), 992), (Panamera (971), 971)) Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Panamera (971), 971)) Efetuar adaptações do motor ((Panamera (971), 971)) Programar atuador do teto de abrir ((Panamera (971), 971)) Calibrar a UCE da câmara ((Panamera (971), 971)) Adaptação comando do aquecedor de estacionamento ((Panamera (971), 971)) Posição de montar/desmontar travão estacionamento ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982)) Aquecedor de Park/Adicional - Desbloquear ((Panamera (971), 971)) Aquecedor de Park/Adicional - Limpeza ((Panamera (971), 971)) Calibrar a câmara dianteira ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982)) Ajustar folga do travão de estacionamento ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982)) Trabalhos de manutenção do travão de estacionamento ((Panamera (971), 971))



Aparelhos de diagnóstico

Codificação	Auto-Reconhecimento gancho de reboque - Codificar ((Panamera 971), 971))
	Registrar bateria ((Panamera 971), 971), (Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982))
	Codificar sensor de chuva/luz ((Panamera 971), 971))
	Codificar a UCE do travão de estacionamento ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982))
	Modo Transporte ativar/desativar ((Panamera 971), 971))
Reposição do intervalo de manutenção	(Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982), (Panamera 971), 971)

Renault

Código de erro	(Captur-II, RJB), (Master-III, MA), (Twingo-III, BCM1)
Parâmetros	(Captur-II, RJB), (Master-III, MA), (Twingo-III, BCM1)
Atuador	(Captur-II, RJB), (Master-III, MA), (Twingo-III, BCMD)
Configuração básica	Adaptar árvore de cames ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P))
	Cambota - Adaptar ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P))
	Repor nível de enchimento de ureia/aditivo ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))
	Adaptar a sonda lambda ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))
	{ff}Programar a bomba do líquido de refrigeração da bateria de alta tensão{f} ((Twingo-III, BCA1))
	Programar depósito de aditivo ureia ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))
	Programar sensor de alta pressão do combustível ou tubo de distribuição do combustível ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC), (Captur-II, RJB))
	Programar sensor de diferença de pressão ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))
	Repor os valores programados do catalisador ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))
	Repor valores programados do regulador da pressão de sobrealimentação ((Captur-II, RJB))
	Programar batente da válvula de borboleta ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P), (Captur-II, RJB))
	Programar bomba de combustível ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))
	Medidor Massa Ar - Adaptar ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))



Aparelhos de diagnóstico

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Twingo-III, BCM1), (Twingo-III, BCM8), (Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

Desativar/ativar modo de manutenção do travão de estacionamento ((Captur-II, RJB))

Repor valores programados do catalisador acumulador de NOx ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

{ff}Programar a bomba do líquido de refrigeração do motor de propulsão elétrica{f}
((Twingo-III, BCA1))

Calibrar os sensores de radar traseiros ((Captur-II, RJB))

Regenerar o filtro de partículas de fuligem ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC), (Captur-II, RJB))

Ajustar/calibrar o farol LED Matrix esquerdo ((Megane-IV, B9N8), (Megane-IV, B9N9), (Megane-IV, B9NB), (Megane-IV, K9N8), (Megane-IV, K9N9), (Megane-IV, K9NC), (Megane-IV, K9NB), (Megane-IV, K9A2), (Megane-IV, K9A6), (Megane-IV, B9NC), (Megane-IV, B9A2), (Megane-IV, B9A6), (Megane-IV, B9), (Megane-IV, B9M8), (Megane-IV, B9A7), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Repor valores programados do sensor de detonação ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P))

Repor valores programados do sensor da árvore de cames ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P))

Ajustar/calibrar o farol LED Matrix direito ((Megane-IV, B9N8), (Megane-IV, B9N9), (Megane-IV, B9NB), (Megane-IV, K9N8), (Megane-IV, K9N9), (Megane-IV, K9NC), (Megane-IV, K9NB), (Megane-IV, K9A2), (Megane-IV, K9A6), (Megane-IV, B9NC), (Megane-IV, B9A2), (Megane-IV, B9A6), (Megane-IV, B9), (Megane-IV, B9M8), (Megane-IV, B9A7), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Programar coroa dentada do volante do motor ((Captur-II, RJB))

Repor bloqueio de arranque do sistema de ureia/aditivo ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Realizar a calibração dinâmica do radar ((Captur-II, RJB))

Programar comando da árvore de cames de admissão ((Captur-II, RJB))

Programar válvula do ar aspirado ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Repor a adaptação da mistura ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P))

Repor valores programados da bomba de alta pressão do combustível ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Programar o módulo da bomba de ureia/aditivo ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Programar o filtro de partículas de fuligem após a substituição ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC), (Captur-II, RJB))

Repor adaptação da bobina da ignição ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P))



Aparelhos de diagnóstico

Programar a bomba elétrica do líquido de refrigeração ((Zoe, BFMA), (Zoe, BFMF), (Zoe, FFMA), (Zoe, FFMB), (Zoe, BFMC, BFMD))

Calibrar a UCE da câmara ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

Programar válvula RGE ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

ABS - Purgar modulador ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

Programar válvula de injeção de ureia/aditivo ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Repor os valores programados do motor de arranque ((Twingo-III, BCM1), (Twingo-III, BCM8), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ), (Captur-II, RJB))

Codificação

Codificação do idioma ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

Codificação dos injectores ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Codificar o tamanho dos pneus ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

Ligar/desligar acionamento automático do travão de estacionamento ((Captur-II, RJB))

Airbag - Bloquear/Desbloquear UCE ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCA1))

Válvula Pressão dos Pneus - Codificar ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCA1))

Adaptar o acoplamento do reboque aos sistemas de assistência ao condutor ((Captur-II, RJB))

Codificar unidades do painel de instrumentos ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

Reposição do intervalo de manutenção

((Twingo-III, BCMD))

Seat

Código de erro

((Leon, KL), (Toledo, KG))

Parâmetros

((Toledo, KG))

Atuador

Configuração básica

Programar porta da bagageira ((Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL))

Programar bomba de combustível ((Leon, 1P))

Travão de estacionamento - Recolher ((Leon, KL))

Reset dos valores adaptativos do motor ((Altea, 5P), (Ibiza, 6J), (Leon, 1P), (Toledo, 5P), (Alhambra, 71), (Toledo, KG))

Programar sensores ESC ((Leon, KL))



Aparelhos de diagnóstico

Calibrar a UCE da câmara ((Leon, KL))

Programar sensor de pressão de travagem ((Leon, KL))

Travão de estacionamento - Expandir ((Leon, KL))

Repor valores programados do sistema de ureia/aditivo ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Ibiza, KJ), (Arona, KJ), (Tarraco, KN))

Ativar o modo do banco dinamométrico de rolos ((Leon, KL))

Repor modo de impacto ((Leon, KL))

Programar o travão de estacionamento ((Leon, KL))

| Codificação

Desativar/ativar acoplamento do reboque ((Leon, KL))

Registar bateria ((Leon, KL))

Modo Transporte ativar/desativar ((Leon, KL))

| Reposição do intervalo de manutenção

Skoda

| Código de erro (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Rapid, NH)

| Parâmetros (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Rapid, NH)

| Atuador (Karoq, NU), (Octavia, NX)

| Configuração básica

Programar bancos elétricos ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Programar sistema de Cruise Control adaptativo ((Karoq, NU))

Encher os tubos de combustível do aquecimento independente/adicional ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Octavia, NX))

Regenerar o filtro de partículas de fuligem ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Reset dos valores adaptativos do motor ((Octavia, 1Z), (Superb, 3T), (Yeti, 5L), (Fabia, 54), (Rapid, NH))

Repor nível de enchimento de ureia/aditivo ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Programar regulação eletrónica dos amortecedores ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Purgar sistema do combustível ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Aquecedor de Park/Adicional - Limpeza ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Efetuar adaptações na caixa de velocidades ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Programar a UCE do tensor do cinto de segurança ((Karoq, NU))

Programar teto de abrir (correr/inclinar) ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Programar porta da bagageira ((Kodiaq, NS), (Superb, 3V), (Karoq, NU), (Scala, NW), (Kamiq, NW), (Enyaq, 5A), (Octavia, NX))

Programar bomba de combustível ((Octavia, 1Z))



Aparelhos de diagnóstico

Adaptação do filtro de partículas ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Repor bloqueio de arranque do sistema de ureia/aditivo ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Karoq, NU))
Efetuar adaptações do motor ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Programar sensor de pressão de travagem ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Repor valores programados do sistema de ureia/aditivo ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Yeti, 5L), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU))
Programar sistema de Cruise Control adaptativo ((Octavia, NX))
Efetuar primeira adaptação do compressor do ar condicionado ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Travão de estacionamento - Recolher ((Enyaq, 5A), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Programar os atuadores das válvulas do ar condicionado ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Programar gerador ((Karoq, NU))
Ativar aquecimento auxiliar reequipado ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Programar catalisador de oxidação ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Programar a bomba do óleo do acoplamento de tração integral ((Karoq, NU))
Repor modo de impacto ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Programar a posição do pedal da embraiagem ((Karoq, NU))
Programar o travão de estacionamento ((Octavia, NX))
Ajustar faróis ((Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Purgar sistema de refrigeração ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Calibrar a UCE da câmara ((Enyaq, 5A), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Adaptação comando do aquecedor de estacionamento ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Travão de estacionamento - Expandir ((Enyaq, 5A), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Aquecedor de Park/Adicional - Desbloquear ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Programar sensores ESC ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Ativar o modo do banco dinamométrico de rolos ((Octavia, NX))
Programar o travão de estacionamento ((Karoq, NU))

| Codificação

Adaptar o volume do assistente de estacionamento ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Substituir UCE, no geral ((Karoq, NU))
Codificação do idioma ((Karoq, NU))
Registar bateria ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Codificação da UCE em "Modo Expert" ((Karoq, NU))
Codificar sensor de chuva/luz ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Modo Transporte ativar/desativar ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Auto-Reconhecimento gancho de reboque - Codificar ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Módulo da coluna da direção - Codificar ((Karoq, NU))
Adaptar o acoplamento do reboque aos sistemas de assistência ao condutor ((Karoq, NU))



Aparelhos de diagnóstico

Codificação dos injectores ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
 Desativar/ativar acoplamento do reboque ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
 Codificar lista de dispositivos de Gateway ((Karoq, NU))

| **Reposição do intervalo de manutenção** (Enyaq, 5A), (Fabia, PJ), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Superb, 3T)

Smart/MCC

| **Código de erro** (Smart Fortwo,)

| **Parâmetros** (Smart Fortwo,)

| **Atuador** (Smart Fortwo,)

| **Configuração básica** Purga especial ((Smart Fortwo,))
 Ativar o modo do banco dinamométrico de rolos ((Smart Fortwo,))
 Programar manualmente o sensor do ângulo de direção ((Smart Fortwo,))
 Programar manualmente o controlo da pressão de ar nos pneus ((Smart Fortwo,))
 Sensor ângulo da direção - Adaptar ((Smart Fortwo,))
 Efetuar adaptações na caixa de velocidades ((Smart Fortwo,))

| **Codificação**

| **Reposição do intervalo de manutenção** (Smart Fortwo,)

Subaru

| **Código de erro**

| **Parâmetros**

| **Atuador** (Legacy/Outback, BS)

| **Configuração básica**

| **Codificação**

| **Reposição do intervalo de manutenção**



Aparelhos de diagnóstico

Suzuki

- | Código de erro (Across, A5Z)
- | Parâmetros (Across, A5Z)
- | Atuador
- | Configuração básica
- | Codificação
- | Reposição do intervalo de manutenção

Tesla

- | Código de erro (Model S, 002), (Model X, 002)
- | Parâmetros (Model S, 002), (Model X, 002)
- | Atuador
- | Configuração básica
 - Efetuar marcha de rodagem do travão de estacionamento ((Model S, 002), (Model X, 002))
 - Esvaziar/encher o circuito do refrigerante ((Model S, 002), (Model X, 002))
 - Desativar/ativar modo de manutenção do travão de estacionamento ((Model S, 002), (Model X, 002))
 - Repor valores programados do sensor do ângulo de direção ((Model S, 002), (Model X, 002))
 - Purgar sistema de refrigeração ((Model S, 002), (Model X, 002))
 - Esvaziar/encher sistema de refrigeração ((Model S, 002), (Model X, 002))
 - Programar o atuador de trancamento da ficha do cabo de carga de alta tensão ((Model S, 002), (Model X, 002))
 - Airbag - Desbloquear UCE ((Model S, 002))
 - Programar a tampa de cobertura da ligação de carregamento de alta tensão ((Model S, 002), (Model X, 002))
 - Purga especial ((Model S, 002), (Model X, 002))
- | Codificação
- | Reposição do intervalo de manutenção



Aparelhos de diagnóstico

Toyota

Código de erro	(Aygo, PAB40), (Camry, AXVH70), (Camry, AXVH71), (Camry, GSV70), (Prius, ZVW50), (RAV 4, ASA44), (RAV 4, ASA44R), (RAV 4, AVA44), (Yaris, GXPA16)
Parâmetros	(Aygo, PAB40), (Camry, AXVH70), (Camry, AXVH71), (Camry, GSV70), (Prius, ZVW50), (RAV 4, ASA44), (RAV 4, ASA44R), (RAV 4, AVA44), (Yaris, GXPA16)
Atuador	(Camry, AXVH71), (Camry, GSV70), (Yaris, GXPA16)
Configuração básica	Calibrar o sensor de radar ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71)) Registrar o assistente de estacionamento ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71), (Yaris, GXPA16)) Programar o sensor da quota de viragem ((Camry, AXVH71)) Desativar/ativar modo de manutenção do travão de estacionamento ((Camry, AXVH71)) Calibrar os sensores de radar dianteiros ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71), (Yaris, GXPA16)) Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71)) Desativar controlo da dinâmica de marcha ((Camry, AXVH71)) Reset da adaptação do filtro de partículas ((Yaris, NLP10), (Yaris, NLP90), (Urban Cruiser, NLP110), (Urban Cruiser, NLP115), (Auris, NDE150), (Auris, NDE180L), (Verso, NLP121), (Corolla, NDE170), (Yaris, NLP130), (Corolla, MZEH12L), (Corolla, MZEH12), (RAV 4, MXAA54), (RAV 4, MXAA52), (Yaris, MXHP10), (Yaris, MXPA11), (C-HR, MAXH10), (Yaris, MXPB10), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15)) Calibrar a UCE da câmara ((Aygo, KGB40), (Aygo, PAB40), (Camry, GSV70), (Camry, AXVH71), (Yaris, GXPA16)) Regenerar o filtro de partículas de fuligem ((Yaris, NLP20), (Yaris, NLP10), (Yaris, NLP20,NLP22), (Urban Cruiser, NLP110), (Urban Cruiser, NLP115), (Auris, NDE180L), (Verso, NLP121), (Auris, NDE180), (Corolla, MZEH12L), (Corolla, MZEH12), (RAV 4, MXAA54), (RAV 4, MXAA52), (Yaris, MXHP10), (Yaris, MXPA11), (C-HR, MAXH10), (Yaris, MXPB10), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15)) Purgar sistema dos travões ((Camry, AXVH71)) Repor valores programados da UCE ABS ((Corolla, NRE210L), (RAV 4, MXAA54), (RAV 4, MXAA52), (Yaris, MXHP10), (Corolla, ZRE210), (Yaris, MXPA11), (Hiace, GDH320), (Hiace, GRH320), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Highlander, AXUH78), (RAV 4, AXAP54), (Camry, AXVH71), (Corolla, NRE214H), (Corolla, ZEW211), (Yaris, MXPB10), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15)) Programar os sensores de nível do veículo ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71)) Programar sistema de travagem ((Corolla, NRE210L), (RAV 4, MXAA54), (RAV 4, MXAA52), (Yaris, MXHP10), (Corolla, ZRE210), (Yaris, MXPA11), (Hiace, GDH320), (Hiace, GRH320), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Highlander, AXUH78), (RAV 4, AXAP54), (Corolla, NRE214H), (Corolla, ZEW211), (Yaris, MXPB10), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15))



Aparelhos de diagnóstico

Codificação	Configurar aviso de chave na ignição ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71)) Válvula Pressão dos Pneus - Codificar ((RAV 4, MXAA54), (Prius, ZVW50), (Prius, ZVW52), (Camry, GSV70), (Camry, AXVH71))
Reposição do intervalo de manutenção	
Volkswagen	
Código de erro	(Arteon, 3H), (Crafter, 2E), (Crafter, 2F), (Golf7, 5G), (Golf7, AM), (Golf7, AN), (Golf7, BA), (Golf7, BE), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (Jetta, 16), (Passat, 3G), (Passat, CB), (Polo, AE), (T-Roc, A1), (T-Roc, AC), (Taigo, CS), (Tiguan, BJ), (Transporter, 7E), (Transporter, SG), (Transporter, ST)
Parâmetros	(Arteon, 3H), (Golf7, 5G), (Golf7, AM), (Golf7, AN), (Golf7, BA), (Golf7, BE), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (Jetta, 16), (Passat, 3G), (Passat, CB), (Polo, AE), (T-Roc, A1), (T-Roc, AC), (Taigo, CS), (Tiguan, BJ), (Touran, 5T), (Transporter, 7E), (Transporter, SG), (Transporter, ST)
Atuador	(Arteon, 3H), (Golf7, 5G), (Golf7, AM), (Golf7, AN), (Golf7, BA), (Golf7, BE), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (Jetta, 16), (Passat, 3G), (Passat, CB), (Polo, AE), (T-Roc, A1), (T-Roc, AC), (Taigo, CS), (Tiguan, BJ), (Touran, 5T), (Transporter, 7E), (Transporter, SG), (Transporter, ST)
Configuração básica	Programar bancos elétricos ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS)) Programar sistema de Cruise Control adaptativo ((Passat, CB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, SG)) Programar sensor de aceleração transversal ((Transporter, 7E)) Programar sensor da pressão dos gases de escape ((Transporter, 7E), (Transporter, SG)) Repor valores programados do sistema de combustível ((Transporter, 7E), (Transporter, SG)) Encher os tubos de combustível do aquecimento independente/adicional ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1)) Repor bloqueio de arranque do sistema de ureia/aditivo ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ)) Regenerar o filtro de partículas de fuligem ((Sharan, 7N), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1)) Programar porta deslizante ((Transporter, 7E), (Transporter, SG)) Reset dos valores adaptativos do motor ((Golf6, AJ), (Tiguan, 5N), (Jetta, 16), (CC, 35), (Passat, 36), (Golf6, 51), (Eos, 1F), (Jetta, 1K), (Passat, 3C), (Scirocco, 13), (Touran, 1T), (Golf6, 52), (Golf6, 5K), (Golf5, 5M), (Golf5, 1K), (Sharan, 7N), (Polo, 6R), (New Beetle, 5C), (CC, 35), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, SG)) Programar sensores ESC ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, SG)) Repor valores programados das válvulas de injeção ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (Polo, AE)) Adaptação da nivelção ((Touareg, CR)) Programar regulação eletrônica dos amortecedores ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, SG))



Aparelhos de diagnóstico

Purgar sistema do combustível ((Crafter, SY), (Crafter, SZ), (Sharan, 7N), (Transporter, SH), (Transporter, SJ), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (Transporter, 7E), (Transporter, SG), (Polo, AE))

Aquecedor de Park/Adicional - Limpeza ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Verificar a massa de cinza do filtro de partículas de fuligem ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Regenerar o filtro de partículas de fuligem ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Repor valores programados da sonda lambda ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Efetuar adaptações na caixa de velocidades ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Programar a UCE do tensor do cinto de segurança ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Programar teto de abrir (correr/inclinar) ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Programar porta da bagageira ((Passat, 3G), (Touran, 5T), (Tiguan, AD), (Arteon, 3H), (Tiguan, BW), (T-Roc, A1), (Touareg, CR), (Passat, CB), (Transporter, SH), (Transporter, SJ), (Golf8, CD), (T-Roc, AC), (ID.4, E2), (Tiguan, AX), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Transporter, SG))

Programar bomba de combustível ((Jetta, 1K), (Golf5, 1K), (Eos, 1F))

Programar atuador da regulação da temperatura do líquido de refrigeração ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Adaptação do filtro de partículas ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Taigo, CS))

Programar a válvula de borboleta ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Sensor do ângulo da direção - Adaptar ((Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Efetuar adaptações do motor ((Sharan, 7N), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ))

Repor os valores programados do filtro do ar ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Programar sensor de pressão de travagem ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Programar regulador da pressão de sobrealimentação ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Repor valores programados do sistema de ureia/aditivo ((Touareg, 7P), (Golf7, 5G), (Golf7, BA), (Golf7, AM), (Jetta, 16), (Golf6, 51), (Touran, 5T), (Tiguan, AD), (Golf7, AN), (Passat, 3G), (New Beetle, 5C), (Tiguan, 5N), (Caddy, SA), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Arteon, 3H), (Tiguan, BW), (Polo, AW), (T-Roc, A1), (Passat, CB))

Ajustar faróis de xénon ((Transporter, 7E))

Efetuar primeira adaptação do compressor do ar condicionado ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Programar o controlo da pressão de ar nos pneus ((Transporter, 7E))

Adaptação do turbo ((Transporter, SG))



Aparelhos de diagnóstico

Travão de estacionamento - Recolher ((Golf8, CD), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Programar UCE da caixa de velocidades ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Programar a posição do pedal da embraiagem ((Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Reduzir a alta pressão do combustível ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Programar os atuadores das válvulas do ar condicionado ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Programar gerador ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Ativar aquecimento auxiliar reequipado ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Programar válvula RGE ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Programar catalisador de oxidação ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ))

Programar ar condicionado automático ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Programar a bomba do óleo do acoplamento de tração integral ((Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, SG))

Programar sistema de aviso de afastamento da faixa de rodagem ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Ajustar faróis com/sem comando dinâmico das luzes (DLA) ((T-Roc, A1))

Repor valores programados da corrente de distribuição ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Repor modo de impacto ((Touareg, CR), (Golf8, CD), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Programar sensor de posição neutra ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Repor nível de enchimento de ureia/aditivo ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ))

Adaptar grelha do radiador ((Sharan, 7N), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS))

Programar o travão de estacionamento ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST))

Ajustar fárois ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (Transporter, SG))

Adaptar a pressão do óleo para a entrada do motor ((Sharan, 7N), (Touareg, CR), (Polo, AE))

Programar válvula do tubo de admissão ((Golf5, 1K))

Purgar sistema de refrigeração ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, SG), (Polo, AE))

Reset dos valores adaptativos da UCE - Universal (ALL) ((Transporter, 7E))

Ativar o modo do banco dinamométrico de rolos ((Transporter, 7E))

Calibrar a UCE da câmara ((Polo, AW), (Arteon, 3H), (T-Cross, C1), (Passat, CB), (Transporter, SH), (Transporter, SJ), (Golf8, CD), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (Tiguan, AX), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E))

Adaptação comando do aquecedor de estacionamento ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Purgar/encher sistema de suspensão pneumática ((Touareg, CR))

Travão de estacionamento - Expandir ((Golf8, CD), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))



Aparelhos de diagnóstico

Adaptar sistema de ureia/aditivo ((Transporter, SG))

Aquecedor de Park/Adicional - Desbloquear ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Programar o travão de estacionamento ((Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Ativar o modo do banco dinamométrico de rolos ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST))

| Codificação

Codificação do idioma ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Codificar Intervalo Variável de Serviço ((Transporter, 7E))

Codificação dos injectores ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Substituir UCE, no geral ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Codificação da UCE em "Modo Expert" ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Codificar sensor de chuva/luz ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E))

Modo Transporte ativar/desativar ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Codificar variante de idioma do painel de instrumentos ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Codificar aquecedor de estacionamento ((Caddy, 2C), (Touran, 1T), (Transporter, 7E))

Adaptar o volume do assistente de estacionamento ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Comando á Distância - Programar ((Transporter, 7E))

Módulo da coluna da direção - Codificar ((Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Cruise Control - Activar/Desactivar ((Transporter, 7E))

Adaptar o acoplamento do reboque aos sistemas de assistência ao condutor ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Registar bateria ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Codificar o assistente de estacionamento ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Comando por Frequência - Programar ((New Beetle, 5C))

Auto-Reconhecimento gancho de reboque - Codificar ((Tiguan, AX), (Tiguan, BW), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Codificação da câmara de marcha atrás ((Transporter, 7E))

Desativar/ativar acoplamento do reboque ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Codificar lista de dispositivos de Gateway ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Codificar painel de instrumentos ((Transporter, 70), (Sharan, 7M), (Passat, 3B), (Transporter, 7D), (Polo, 9N), (Transporter, 7E))



Aparelhos de diagnóstico

- | **Reposição do intervalo de manutenção** (Golf7, 5G), (Golf7, AM), (Golf7, AN), (Golf7, BA), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (Polo, AE), (T-Roc, A1), (Taigo, CS), (Tiguan, AD), (Tiguan, BJ), (Tiguan, BW), (Transporter, 7E), (Transporter, SG), (Transporter, ST)

Volvo

- | **Código de erro**
- | **Parâmetros** (XC60-II, UZ)
- | **Atuador**
- | **Configuração básica**
- | **Codificação**
- | **Reposição do intervalo de manutenção**

***pronto para fazer diagnósticos: só com o mega macs X**