



Diagnosegeräte

Erweiterungen und Änderungen der Software-Version 65

Wissenswertes im Überblick

Neu

| mega macs X

- Hochvolt-Messungen verfügbar (zusätzliche Hardware MT-HV notwendig).
- Niedervoltmessungen verfügbar (zusätzliche Hardware MT-HV, MT 77 oder MT 56 notwendig). Das neue MT-HV besteht aus einer Elektronikeinheit mit einer fest integrierten Hochvoltmesstechnik und einem Modulschacht, in dem die bekannten Niedervolt-Messtechnikmodule MT 56 und MT 77 eingesetzt werden können. Achtung: Die Hardware MT-HV steht in Kürze zur Verfügung.

| mega macs X, mega macs 77

- **Cyber Security Management (CSM):** für Cebas (Mercedes-Benz) und SFD (Volkswagen-Gruppe).
- **OBD-Diagnose:** Funktion OBFCM (OnBoardFuelConsumptionMeter) unter Allgemein verfügbar – Beta-Status.
- **Car History:** Messtechnik-Einträge können ausgedruckt werden.

| mega macs 56

- Anbindung mega macs X als DoIP VCI möglich.
- Nicht diagnosefähige und teilweise diagnosefähige Fahrzeuge sind jeweils farblich gekennzeichnet.

| mega macs BIKE

- Erweiterung der OBD-Adapter um BMI01, BSWM01, BVIP01.

Überarbeitungen

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC, mega macs 42 SE

- Fehler im Kommunikationsaufbau beim Stellgliedtest bei diversen Modellen behoben.
- Globales Fehlerlöschen wieder möglich (Kommunikation zum Fahrzeug wird nicht mehr unterbrochen).

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC

- Bauteile werden im Inspektionsplan nicht mehr mehrfach aufgelistet.
- **Grundeinstellung Mercedes:** Anzeigeproblem bei Tags/Parametern in der Grundeinstellung behoben.
- Tabellen in den technischen Daten werden wieder korrekt angezeigt.

| mega macs 66, mega macs 56

- Fehlercode-Texte werden nicht mehr doppelt angezeigt.
- Car History wird wieder zuverlässig übertragen.

| mega macs 66, mega macs PC

- Fehler in der Anzeige der Arbeitswerte behoben.
- Die Anzahl der Einträge in der Car History wird wieder korrekt angezeigt.



Diagnosegeräte

| mega macs PC

- Spontaner interner Fehler bei Lizenz-Update behoben.
- Fehler bei der Online-Verbindung auf einigen PCs behoben.

| mega macs 56

- Fehlerbehebung bei der WLAN-Verbindung beim Ausdruck über den PC (HGScom).

| mega macs 42 SE

- Absturz und undefiniertes Verhalten nach Auswahl **Fehlercode lesen** behoben.
- Spannungswert vom Fahrzeug wird jetzt korrekt im Hilfedialog aktualisiert und angezeigt.

| mega macs X, mega macs 77

- Fehlerbehebung in Parameter-Sammelabfrage.
- Weiterschalten in Grundeinstellungen jetzt möglich und Funktion kann korrekt beendet werden.
- Weiterschalten in Codierung jetzt möglich und Funktion kann korrekt beendet werden.
- OEM-Text bei Service-Rückstellung wird jetzt angezeigt.
- Fehlende Steuergeräte bei Fehlercode-Abfrage über Gateway (VAG) behoben.
- Abbruch-Button in Parameter-Sammelabfrage funktioniert jetzt korrekt.
- Diverse interne Fehler in CSM behoben.
- Region kann jetzt in den Einstellungen ausgewählt werden.
- Funktion **Testseite drucken** jetzt für alle Druckereinstellungen verfügbar.
- Druckersuche und Druckfunktion verbessert.
- Sammelabfrage des Kilometerstands verbessert.
- Bauteilvorschläge in **Fehlercode lesen** werden nicht mehr doppelt angezeigt.

| mega macs X

- **MT-USB:** Verbindungsprobleme und fehlende Einstellungen behoben.
- Update-Fehler des internen VCI behoben.

Änderungen

| mega macs X, mega macs 77

- **Cyber Security Management (CSM):** Nutzbarkeit der Benutzerverwaltung wurde optimiert.
- **Car History:** Doppelte Eingabe des Kfz-Kennzeichens korrigiert.

| mega macs X

- Fahrzeugauswahl: DoIP-Warnhinweis wird jetzt länger angezeigt.
- Spannungsanzeige der Fahrzeugbatterie mit verbundenem VCI wird dauerhaft angezeigt.

| mega macs 77

- Fahrzeugauswahl: Für Fahrzeuge, die ausschließlich über DoIP oder CAN-FD diagnostiziert werden können, ist der Diagnose-Button ausgegraut.



Diagnosegeräte

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC, mega macs 42 SE

- **Cyber Security Management (CSM):** Ursachen für eine Fehlermeldung werden jetzt zusätzlich angezeigt.
- **Cyber Security Management (CSM) mit Cebas (Mercedes-Benz):** Daimler-Zertifikat wird jetzt nur noch heruntergeladen, wenn es abgelaufen ist.
- **Opel:** Geschwindigkeit bei Statuswechsel beim Parameterlesen optimiert.

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC

- **Kilometersammelabfrage:** Abläufe optimiert.

| mega macs 66, mega macs 42SE

- Optimierung des Bluetooth-Verbindungsaufbaus.

| mega macs 56, mega macs 42 SE

- LED-Blinkcode-Anzeige für den Bluetooth-Verbindungsaufbau des VCI optimiert.

| mega macs 56

- Update nur noch mit angeschlossener Stromversorgung möglich.

| mega macs 42 SE

- **Cyber Security Management (CSM):** Benutzerpasswort kann jetzt auch für gelöschte Benutzer zurückgesetzt werden.
- Bluetooth-Verbindungsaufbau nach VCI-Update optimiert.

| mega macs PC

- Demo-Modus optimiert und Fehlermeldungshandling angepasst.
- Verlinkung zu den Schaltplänen im Dialog **Bauteilhilfe** ergänzt.



Diagnosegeräte

Fahrzeugmodelle mit Cyber Security Management nach Hersteller

Diese Auflistung stellt im Rahmen unserer Datenerweiterungen lediglich einen groben Überblick dar.

Hersteller

Alfa Romeo

| Modell [Giulia (952) ab 18-, Stelvio (949) ab 18-]

Audi

| Modell [A3 ab 20-, Q4 e-tron ab 21-]

Cupra

| Modell [Leon ab 20-, Formentor ab 20-, Born ab 21-]

Fiat

| Modell [500 (312) ab 20-, 500L (330) ab 17-, 500X (334) ab 18-, 500e (332), Doblo (152/263) ab 18-]

Jeep

| Modell [Renegade ab 19-, Compass (MP) ab 17-]

Mercedes

| Modell [E-Klasse (213 -Mod.20-) ab 20-, S-Klasse (223) ab 20-]

Seat

| Modell [Leon ab 20-]

Skoda

| Modell [Octavia ab 20-, Enyaq ab 21-]



Diagnosegeräte

Volkswagen

Modell

[Golf 8 ab 19-, Caddy ab 20-, ID.3 ab 20-, ID.4 ab 20-, Transp.T7 ab 21-]



Diagnosegeräte

Funktionen nach Herstellern

Diese Auflistung stellt im Rahmen unserer Datenerweiterungen lediglich einen groben Überblick dar. Eine vollständige Auflistung jeder Modell-Erweiterung jedes Herstellers wäre an dieser Stelle viel zu umfangreich.

Erweiterte und überarbeitete Hersteller

Audi

Fehlercode	(A4, 8W), (A5, F5), (Q3, F3), (Q7, 4M), (RS4, 8W), (RS5, F5), (S4, 8W), (S5, F5)
Parameter	(A4, 8W), (A5, F5), (Coupe, 8B), (Q3, F3), (Q7, 4M), (RS4, 8W), (RS5, F5), (S4, 8W), (S5, F5)
Stellglied	(Coupe, 8B), (Q3, F3), (Q7, 4M)
Grundeinstellung	Elektrische Sitze anlernen ((Q3, F3)) Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Q3, F3)) Befüllmodus elektronische Dämpferregelung aktivieren/deaktivieren ((RS7, 4G), (RS5, 8T), (RS6, 4G), (RS4, 8K), (RS5, 8F)) Stellantrieb Laderaumabdeckung anlernen ((Q7, 4M), (A4, 8W), (S4, 8W), (A5, F5), (S5, F5), (RS5, F5), (RS4, 8W), (Q8, 4M), (e-tron, GE)) Rußpartikelfilter regenerieren ((Q3, F3)) Lernwerte Motor zurücksetzen ((A1, 8X), (A3, 8P), (A5, 8T), (A5, 8F)) ESC-Sensoren anlernen ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q3, F3)) Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen ((Q3, F3)) Allradkupplungsölpumpe anlernen ((Q3, F3)) Elektronische Dämpferregelung anlernen ((A4, 8K), (A5, 8F), (A5, 8T), (S5, 8T), (A7, 4G), (S4, 8K), (A6, 4G), (Q5, 8R), (Q3, 8U), (S7, 4G), (S6, 4G), (RS Q3, 8U), (RS5, 8T), (S5, 8F), (RS4, 8K), (RS5, 8F), (Q3, F3)) Ansaugluftregelklappe anlernen ((S5, 8T), (A7, 4G), (A8, 4H), (S4, 8K), (A6, 4G), (A4, 8K), (A5, 8F), (A5, 8T), (Q5, 8R), (S5, 8F), (Q7, 4M)) Kraftstoffsystem entlüften ((A6, 4B), (A4, 8H), (A6, 4G), (A7, 4G), (Q3, F3)) Stand-/Zusatzheizung freibrennen ((Q3, F3)) Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen ((A4, 8K)) Ladedruckregler anlernen ((A5, 8T), (A5, 8F), (Q3, F3)) Gurtstraffersteuergerät anlernen ((Q3, F3)) Heckklappe anlernen ((Q7, 4M), (A4, 8W), (S4, 8W), (Q2, GA), (A5, F5), (S5, F5), (Q5, FY), (RS5, F5), (RS4, 8W), (A8, 4N), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q3, F3), (Q8, 4M), (S6, 4A), (S7, 4K), (RS Q3, F3), (e-tron, GE), (A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q4 e-tron, FZ), (e-tron GT, FW), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S8, 4N)) Kraftstoffpumpe anlernen ((A3, 8P), (A6, 4F), (A4, 8E), (A4, 8H), (TT, 8J)) Stellantrieb Kühlmitteltemperaturregelung anlernen ((A5, 8T), (A5, 8F)) Rußpartikelfilter anpassen ((Q3, F3))



Diagnosegeräte

Drosselklappe anlernen ((A6, 4F), (Q3, F3))
Lenkwinkelsensor anlernen ((Q3, F3))
Schiebe-/Hebedach anlernen ((Q3, F3))
Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen ((Q3, F3))
Projektionsanzeige konfigurieren ((A4, 8W))
Standheizungs-Fernbedienung anlernen ((Q3, F3))
Bremsdrucksensor anlernen ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q3, F3))
Getriebeanpassungen durchführen ((A7, 4G), (A6, 4G), (Q5, 8R), (S7, 4G), (S6, 4G), (RS7, 4G), (RS6, 4G), (A4, 8W), (S4, 8W), (A5, F5), (S5, F5), (Q5, FY), (RS5, F5), (RS4, 8W), (A6, 4A), (A7, 4K), (S6, 4A), (S7, 4K), (Q3, F3), (RS6, 4A), (RS7, 4K))
Lambdaregelung Kurztrip prüfen ((A4, 8H))
Lernwerte Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((A3, 8V), (Q3, 8U), (Q2, GA), (Q3, F3))
Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen ((Q7, 4M), (Q8, 4M))
Lambda-Alterung Bank 1 vor Kat. prüfen ((A4, 8H))
Kältemittelverlustzähler zurücksetzen ((Q7, 4M))
Feststellbremse einfahren ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q4 e-tron, FZ), (Q3, F3))
Kraftstoffhochdruck abbauen ((Q3, F3))
Sekundärluftventil Bank 1 prüfen ((A4, 8H))
Generator anlernen ((Q3, F3))
Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((A4, 8E), (A4, 8H))
Nachgerüstete Standheizung aktivieren ((Q3, F3))
Lambdastatus Sensor 1 + 2 prüfen ((A4, 8H))
Lambdakonvertierung Bank 1 prüfen ((A4, 8H))
Beduftungssystem anpassen ((Q7, 4M))
Spurwechselassistent anlernen ((Q3, F3))
Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((Q7, 4M), (Q8, 4M), (Q3, F3))
Lernwerte Steuerkette zurücksetzen ((A5, 8T), (A5, 8F))
Anprallmodus zurücksetzen ((Q7, 4M), (A4, 8W), (S4, 8W), (A5, F5), (S5, F5), (Q5, FY), (RS5, F5), (RS4, 8W), (A8, 4N), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q8, 4M), (Q3, F3), (S6, 4A), (S7, 4K), (A3, 8Y), (S3, 8Y), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S8, 4N))
Neutralpositionssensor anlernen ((Q3, F3))
Lambdasonde Bank 2 vor Katalysator prüfen ((A4, 8H))
Feststellbremse anlernen ((Q3, F3))
Kupplungspedalposition anlernen ((Q3, F3))
Kühlerjalousie anpassen ((Q3, F3))
Feststellbremse anlernen ((A3, 8Y), (S3, 8Y))
Scheinwerfer einstellen ((Q7, 4M), (Q8, 4M), (Q3, F3))
Öldruck für Motoreinlauf anpassen ((A8, 4N), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q7, 4M), (Q8, 4M))
Kühlsystem entlüften ((A5, 8T), (A5, 8F), (Q3, F3))



Diagnosegeräte

Kamerasteuergerät kalibrieren ((Q7, 4M), (Q2, GA), (A1, GB), (Q3, F3), (Q8, 4M), (RS Q3, F3), (A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q4 e-tron, FZ))

48-Volt-System spannungsfrei schalten ((Q3, F3))

Luftfederungssystem entlüften/befüllen ((Q7, 4M), (Q5, FY), (A8, 4N), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q8, 4M), (S6, 4A), (S7, 4K), (e-tron, GE), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S8, 4N))

48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen ((Q3, F3))

Feststellbremse ausfahren ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q4 e-tron, FZ), (Q3, F3))

Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((Q3, F3))

Dynamische Servolenkung anlernen ((A4, 8K), (A5, 8F), (A5, 8T), (S5, 8T), (A8, 4H), (A7, 4G), (S4, 8K), (A6, 4G), (Q5, 8R), (S7, 4G), (S6, 4G), (RS7, 4G), (RS5, 8T), (S5, 8F), (RS6, 4G), (S8, 4H), (RS4, 8K), (RS5, 8F))

Rollenprüfstandsmodus aktivieren ((A3, 8Y), (S3, 8Y))

Codierung

Anhängerkupplung codieren ((Q3, F3))

Steuergerät ersetzen allgemein ((Q3, F3))

Funkfernbedienung programmieren ((A4, 8H), (S4, 8H), (A4, 8E), (RS4, 8E))

Expertenmodus Steuergerätecodierung ((Q3, F3))

Regen-/Lichtsensoren codieren ((Q3, F3))

Batterie registrieren ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q3, F3))

Transportmodus de-/aktivieren ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q3, F3))

ABS-Steuergerät codieren ((A3, 8P), (S3, 8P), (RS3, 8P))

Sprachvariante Kombiinstrument codieren ((Q3, F3))

Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen ((Q3, F3))

Lautstärke Einparkhilfe anpassen ((Q3, F3))

Anhängerkupplung de-/aktivieren ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q3, F3))

Gateway-Verbauliste codieren ((Q3, F3))

Einparkhilfe codieren ((A4, 8K), (A5, 8F), (A5, 8T), (S5, 8T), (A1, 8X), (S4, 8K), (Q5, 8R), (Q3, 8U), (S1, 8X), (RS Q3, 8U), (RS5, 8T), (S5, 8F), (RS4, 8K), (RS5, 8F))

Service-Rückstellung

(Q3, F3)

BMW

Fehlercode

(1 Ser., 1C), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (8 Ser., G16), (i8, I12), (iX, I20), (iX3, G08), (X1, F48), (X2, F39), (X3, G01), (X4, G02), (X5, F95), (X5, G05), (X6, G06), (X7, G07), (Z4, G29)

Parameter

(1 Ser., 1C), (1 Ser., F40), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (8 Ser., F91), (8 Ser., F92), (8 Ser., F93), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (8 Ser., G16), (i8, I12), (iX3, G08), (X1, F48), (X2, F39), (X3, G01), (X4, G02), (X5, F95), (X5, G05), (X6, G06), (X7, G07), (Z4, G29)



Diagnosegeräte

Stellglied

(1 Ser., 1C), (1 Ser., F40), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (3 Ser., G80), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G82), (5 Ser., F90), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (8 Ser., F91), (8 Ser., F92), (8 Ser., F93), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (8 Ser., G16), (i8, I12), (iX3, G08), (X1, F48), (X2, F39), (X3, G01), (X4, G02), (X5, F95), (X5, G05), (X6, G06), (X7, G07), (Z4, G29)

Grundeinstellung

Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((1 Ser., 1C))

Lernwerte AGR-Kühlsystem zurücksetzen ((1 Ser., F40), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (2 Ser., F44), (3 Ser., G21))

Referenzwerte zurücksetzen ((X3, G01), (2 Ser., F46), (X2, F39), (X4, G02), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (i8, I12), (X1, F48))

Dynamische Servolenkung in Betrieb nehmen ((1 Ser., 1C))

Betriebsdauer Unterdruckpumpe Bremskraftverstärker zurücksetzen ((i8, I12))

Luftfahrwerk anlernen ((X3, G01), (X5, G05), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Startdrehmoment einstellen ((1 Ser., F40), (2 Ser., F46))

Scheibenheber anlernen ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (X2, F39), (7 Ser., G12), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (7 Ser., G11), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48))

Wartungsmodus deaktivieren ((8 Ser., G16), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Regensensor anlernen ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (7 Ser., G11), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07))

Klimaanlagenkompressor anlernen ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48))

Heckklappe anlernen ((8 Ser., G14))

Nachtsichtassistent kalibrieren ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (6 Ser., G32))

Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen ((1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X6, G06), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X5, G05), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07))

Lenkwinkelsensor anlernen ((2 Ser., F46))

SCR-Passivsystem befüllen/entlüften ((X3, G01), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen ((X3, G01), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48))

Rußpartikelfilter regenerieren ((1 Ser., F40), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))



Diagnosegeräte

Transportmodus Niveauregelung / Niveauregelungs-Steuergerät zurücksetzen ((8 Ser., G16), (8 Ser., G15))

Klassierungswiderstand Verteilergetriebe anlernen ((3 Ser., E90), (3 Ser., E91), (3 Ser., E92), (5 Ser., E61))

Regen-/Lichtsensor anlernen ((2 Ser., F46), (X2, F39), (1 Ser., 1C), (2 Ser., F44), (i8, I12), (X1, F48))

Lenkung in Betrieb nehmen ((2 Ser., F44))

Gangsensor anlernen ((3 Ser., F34), (2 Ser., F46), (X2, F39), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (2 Ser., F44), (X1, F48))

Kraftstoffsystem entlüften ((1 Ser., F40), (X6, G06), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

ABS/ESC entlüften ((2 Ser., F46), (1 Ser., 1C))

Adaptionswerte DME zurücksetzen ((X2, F39), (X1, F48))

Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G15))

ABS/ESC entlüften ((X2, F39), (8 Ser., G14))

Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren ((X6, G06))

Nockenwellenverstellung anpassen ((1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X4, G02), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48), (X5, G05), (X7, G07))

Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen ((5 Ser., F10), (1 Ser., 1C))

Kraftstoffsystem entlüften ((1 Ser., 1C), (2 Ser., F46))

Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen ((1 Ser., 1C))

Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen ((X6, G06), (X7, G07))

Bauteile Harnstoff-Additiv-System ersetzen ((2 Ser., F45), (2 Ser., F46), (X1, F48), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X3, G01), (X2, F39), (6 Ser., G32), (X4, G02), (8 Ser., G15), (X5, G05), (3 Ser., G20), (8 Ser., G14), (X7, G07), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (X6, G06), (2 Ser., F44), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23))

Bordnetzsteuergerät zurücksetzen ((1 Ser., 1C))

Abgleich Tankinnendrucksensor durchführen ((i3, I01), (X3, G01), (X5, G05), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (5 Ser., G31), (i8, I12))

Transportmodus deaktivieren ((X5, G05), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (X7, G07))

Abgasklappe anlernen ((3 Ser., F31), (3 Ser., F30), (3 Ser., F34), (X5, G05), (X7, G07), (1 Ser., F40), (X2, F39), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))

Lernwerte Motor zurücksetzen ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X1, F48))

Blinker vorne anlernen ((X3, G01), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (i8, I12), (X1, F48))

Schiebe-/Hebedachsteuergerät zurücksetzen ((1 Ser., 1C))



Diagnosegeräte

Elektronische Dämpferregelung anlernen ((2 Ser., F46), (X2, F39), (X1, F48))

Elektrische Zusatzheizung entriegeln ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15))

Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((X6, G06))

Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Z4, G29), (X5, G05), (1 Ser., F40), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (iX, I20), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X6, G06), (8 Ser., G14), (X7, G07))

Lernwerte zurücksetzen ((X1, F48))

Glühkerzen anlernen ((1 Ser., F40), (3 Ser., G20), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21))

Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren ((3 Ser., F31), (3 Ser., F30), (3 Ser., F34), (X5, G05), (X7, G07), (1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (X2, F39), (7 Ser., G12), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (7 Ser., G11), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15))

Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen ((1 Ser., F40), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Liste gespeicherter Bluetooth-Geräte löschen ((1 Ser., 1C))

Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen ((i8, I12))

Spurwechselassistent konfigurieren ((X1, F48))

Fahrzeugniveausensor anlernen ((2 Ser., F46), (X2, F39), (i8, I12), (X1, F48))

Schiebe-/Hebedach manuell anlernen ((1 Ser., 1C))

SCR-System anlernen ((6 Ser., G32))

Reifendruckkontrolle manuell anlernen ((1 Ser., 1C))

Heckklappe anlernen ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G15), (X1, F48), (X7, G07))

Scheibenheber anlernen ((5 Ser., F10), (2 Ser., F46), (1 Ser., 1C))

Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen ((X5, F15))

Bremsflüssigkeit ersetzen ((X5, G05), (8 Ser., G16), (X6, G06), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07))

Lernwerte Drallklappen-Stellantriebe zurücksetzen ((1 Ser., 1C))

Kühlsystem entlüften ((X4, F26), (1 Ser., F40), (2 Ser., F46), (X6, G06), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X1, F48), (X7, G07), (7 Ser., G12))

EGS-Komponenten anlernen ((1 Ser., 1C))

Partikelfilter ersetzen ((1 Ser., F40), (X6, G06), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

48-Volt-System spannungsfrei schalten ((X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (X3, G01), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07))



Diagnosegeräte

Luftfederungssystem entlüften/befüllen ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07))

Nullgangsensor anlernen ((1 Ser., 1C))

Beschleunigungssensor anlernen ((1 Ser., F40), (2 Ser., F44))

Neutralpositionssensor anlernen ((2 Ser., F46), (X2, F39), (X1, F48))

Wegfahrsperre zurücksetzen ((1 Ser., 1C))

Getriebesteuergerät neu starten ((1 Ser., 1C))

NOx-Speicherkatalysator ersetzen ((X6, G06), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (X7, G07))

Steuergeräteausgang nach Kurzschluss reaktivieren ((1 Ser., 1C))

Feststellbremse anlernen ((5 Ser., F10))

Scheinwerfer für gezieltes Anleuchten einstellen ((X1, F48))

Steuergerät zurücksetzen ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48), (X7, G07))

Klimaanlagenklappen anlernen ((i8, I12))

Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen ((1 Ser., F40), (X6, G06), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Getriebe entlüften ((2 Ser., F46), (X2, F39), (X1, F48))

Langzeitlernwerte Harnstoff-Additiv-Dosiermodul zurücksetzen ((5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (X7, G07))

Frontkamera kalibrieren ((5 Ser., F10), (2 Ser., F46), (iX, I20), (2 Ser., F44), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Gemischadaption zurücksetzen ((8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (7 Ser., G11), (X3, G01), (X4, G02), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X5, G05), (X7, G07))

Luftverteilungsklappen anlernen ((X3, G01), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (X1, F48))

Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen ((2 Ser., F45), (2 Ser., F46), (1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (X2, F39), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X4, G02), (Z4, G29), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X5, G05), (X7, G07))

Schiebe-/Hebedach anlernen ((2 Ser., F46), (2 Ser., F44), (i8, I12), (X1, F48))

Automatikgetriebeöl wechseln ((X3, G01), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Projektionsanzeige konfigurieren ((X2, F39), (X1, F48))

Fußraummodulsteuergerät zurücksetzen ((1 Ser., 1C))

Schalt Drehzahlregelung anpassen ((2 Ser., F46), (X2, F39), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X1, F48))



Diagnosegeräte

Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((X2, F39), (X1, F48))

Achsvermessungsmodus mitlenkende Hinterachse aktivieren ((8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15))

Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07))

Lernwerte Ventilhubadaption zurücksetzen ((1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X4, G02), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X5, G05), (X7, G07))

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((i8, I12))

Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((5 Ser., F10), (X5, G05), (8 Ser., G16), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X6, G06), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Kleinstmengenabweichung der Einspritzventile anlernen ((5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (1 Ser., F40), (2 Ser., F44), (X3, G01))

Beschleunigungssensor anlernen ((2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X1, F48))

Mengenmittelwert-Adaption zurücksetzen ((X5, F15), (2 Ser., F46), (X2, F39), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X1, F48))

Bremssystem entlüften ((X3, G01), (X5, G05), (X7, G07), (1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (X6, G06), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (8 Ser., F92), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G15), (i8, I12), (iX3, G08), (X1, F48))

Spurwechselassistent anlernen ((5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X3, G01), (5 Ser., F90), (X4, G02), (8 Ser., G15), (X5, G05), (8 Ser., G14), (X7, G07), (8 Ser., G16), (8 Ser., F91), (2 Ser., F44), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (8 Ser., F92), (8 Ser., F93), (X6, G06), (3 Ser., G20), (3 Ser., G80), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Montageposition AGR-Ventil anfahren ((X5, F15), (1 Ser., F40), (X6, G06), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Ventilhubsteuerung anlernen ((1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X4, G02), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48), (X5, G05), (X7, G07))

EMF-Werkstattmodus ((X1, F48))

Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((X3, G01), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48))

Luftverteilungsklappen neu adressieren ((2 Ser., F46), (X2, F39), (X1, F48))

Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((X5, F15), (5 Ser., F10), (1 Ser., 1C))

Vertauschprüfung Bremsleitungen ((X3, G01), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48))

Montageposition Abgasstauklappen-Stellantrieb anfahren ((3 Ser., G20), (X3, G01), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32))



Diagnosegeräte

Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen ((X3, G01), (2 Ser., F46), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (1 Ser., 1C), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Scheinwerferstellantrieb anlernen ((2 Ser., F46), (X2, F39), (X1, F48))

Querbeschleunigungssensor anlernen ((1 Ser., 1C))

Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((2 Ser., F46), (X2, F39), (8 Ser., G14), (X1, F48))

Vorprogrammierte Schlüssel anlernen ((2 Ser., F46), (X1, F48))

Fahrzeugniveausensoren anlernen ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21))

Transportmodus zurücksetzen ((X1, F48))

Lernwerte Starter zurücksetzen ((5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (8 Ser., G15), (3 Ser., G20), (Z4, G29), (X5, G05), (8 Ser., G14), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (X6, G06))

Rollenprüfstandsmodus aktivieren ((X1, F48))

SCR-System anlernen ((5 Ser., F10), (X3, G01), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G31))

Kraftstoffpumpe aktivieren ((4 Ser., F82), (4 Ser., F83), (1 Ser., F40), (2 Ser., F46), (X6, G06), (X2, F39), (7 Ser., G12), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G31), (7 Ser., G11), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (X1, F48), (X7, G07))

Ausstattungsvariante zurücksetzen ((2 Ser., F46), (X2, F39), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X1, F48))

Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen ((3 Ser., G20), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (X6, G06), (2 Ser., F44))

Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((X5, F15), (5 Ser., F10), (1 Ser., 1C), (5 Ser., G31), (X3, G01), (2 Ser., F46), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G12))

Ventilhubadaption anlernen ((5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (1 Ser., F40), (X2, F39), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22))

Gemischadaption zurücksetzen ((1 Ser., F40), (X2, F39), (7 Ser., G12), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (7 Ser., G11), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32))

Adaption Sensorring zurücksetzen ((3 Ser., G20), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (5 Ser., G31), (X4, G02), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X5, G05), (X7, G07))

Ölwechsel EGS zurücksetzen ((1 Ser., 1C))

Lernwerte nach Verteilergetriebeölwechsel zurücksetzen ((5 Ser., E61))

Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen ((X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X6, G06), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15))

Dachbedieneinheit-Steuergerät zurücksetzen ((1 Ser., 1C))

Schiebedachstellantrieb anlernen ((X1, F48))

Lenkwinkelsensor kalibrieren ((X2, F39), (X1, F48))

Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (X7, G07))

Lenkwinkelsensor anlernen ((1 Ser., 1C))



Diagnosegeräte

Schiebe-/Hebedach anlernen ((X3, G01), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen ((3 Ser., E92), (3 Ser., E90), (3 Ser., E91), (3 Ser., E93), (5 Ser., E60), (5 Ser., E61), (X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48))

Lernwerte SCR-System zurücksetzen ((X3, G01), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (X4, G02), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32))

Ladedruckregelstange einstellen ((5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X4, G02), (Z4, G29), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X5, G05), (X7, G07))

Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Bremsdrucksensor anlernen ((1 Ser., 1C))

Ansaugsystem anlernen ((5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Abgasklappenstellantrieb anpassen ((5 Ser., G30))

Radarsensor kalibrieren ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48), (X7, G07))

Lernwerte Drallklappen zurücksetzen ((X5, F15), (5 Ser., F10))

Frontkamera kalibrieren ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48))

Lenkwinkelsensor anlernen ((5 Ser., F10))

Hybrid-/Elektrofahrzeug spannungsfrei schalten ((i8, I12))

Harnstoff-Additiv-Tanksystem in Betrieb nehmen ((2 Ser., F45), (2 Ser., F46), (X1, F48), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X3, G01), (X2, F39), (6 Ser., G32), (X4, G02), (8 Ser., G15), (X5, G05), (3 Ser., G20), (8 Ser., G14), (X7, G07), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (X6, G06), (2 Ser., F44), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23))

Fehlerzähler Lenkradverriegelung zurücksetzen (bei Neueinbau) ((1 Ser., 1C))

Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Sonderentlüftung ((X1, F48))

Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((2 Ser., F45), (2 Ser., F46), (X1, F48), (3 Ser., F34), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X2, F39), (3 Ser., G20), (X5, G05), (X7, G07), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (X6, G06), (2 Ser., F44))



Diagnosegeräte

Codierung

Einspritzventile codieren ((3 Ser., G20), (Z4, G29), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (2 Ser., F46), (1 Ser., 1C), (2 Ser., F44), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Transportmodus de-/aktivieren ((7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22))

Leerlaufdrehzahl codieren ((X3, G01), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X6, G06), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (1 Ser., 1C), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X5, G05), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Funkfernbedienung programmieren ((1 Ser., 1C))

Batterie registrieren ((X3, G01), (X5, G05), (1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Transportmodus deaktivieren ((X3, G01), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Service-Rückstellung

((1 Ser., 1C), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (8 Ser., G16), (i8, I12), (X1, F48), (X2, F39), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (X6, G06), (X7, G07), (Z4, G29))

Citroen

Fehlercode

((Berlingo-III, 7), (Berlingo-IV, E), (C4, B), (C4 Picasso, U))

Parameter

((Berlingo-III, 7), (Berlingo-IV, E), (C4, B))

Stellglied

((Berlingo-III, 7), (Berlingo-IV, E), (C4, B))

Grundeinstellung

Batterieüberwachungsdaten zurücksetzen ((C5 Aircross, A))

Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((C4, B))

Regen-/Lichtsensor anlernen ((Berlingo-IV, E), (C4, B))

Kühlsystem entleeren ((Berlingo-IV, E))

Schleifpunkt Kupplung anlernen ((C4, B))

Kollisionswarnsystem anlernen ((Berlingo-IV, E))

Airbagsteuergerät verriegeln ((Berlingo-IV, E))

Ölpumpe entlüften ((C4, B))

Notbremsassistent reaktivieren ((SpaceTourer, V), (C3 Aircross, None), (Berlingo-IV, E), (C4 Cactus-II, 0), (C5 Aircross, A), (C4, B))

Kurbelwellensensor anlernen ((C5 Aircross, A), (C4, B))

Drehmomentbegrenzung aufheben ((C5 Aircross, A))

Rußpartikelfilter reinigen/ersetzen ((C5 Aircross, A), (C4, B))

Differenzdrucksensor anlernen ((C5 Aircross, A), (C4, B))

Längs-/Querschleunigungssensor zurücksetzen ((Jumper-IV, Y (EU6)))



Diagnosegeräte

Lenkwinkelsensor kalibrieren ((Berlingo-IV, E))
Klimaanlagenklappen anlernen ((C4, B))
Batterie wieder anklemmen ((C4, B))
Turbolader anlernen ((C5 Aircross, A))
Drosselklappe anlernen ((C4, B))
Zähler Duftpatronenblock zurücksetzen ((C4, B))
Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen ((C4, B))
Kupplungszähler zurücksetzen ((C5 Aircross, A))
Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((C4, N), (C-Elysee, D))
Bremssteile ersetzen ((Berlingo-IV, E), (C4, B))
Airbagsteuergerät entriegeln ((Berlingo-IV, E))
Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Berlingo-IV, E))
Motorteile ersetzen ((C5 Aircross, A))
Batterie ersetzen ((C4, B))
Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((Berlingo-IV, E))
Radarsensor kalibrieren ((C4, B))
Bremsssystem entlüften ((C4, B))
Kraftstoffhochdruck abbauen ((C4, B))
Längs-/Querbeschleunigungssensor anlernen ((Jumper-IV, Y (EU6)))
Kraftstoffstand anlernen ((Berlingo-IV, E), (C4, B))
Frontkamera kalibrieren ((C1, P), (Berlingo-IV, E))
Generator anlernen ((C4, B))
Kühlerjalousie anpassen ((C5 Aircross, A), (C4, B))
ABS/ESC entlüften ((Berlingo-IV, E))
ECO-Modus verlassen ((Berlingo-IV, E), (C4, B))
Kühlsystem entlüften ((Berlingo-IV, E))
Nockenwellenverstellung anpassen ((C4, B))
Kamerasteuergerät kalibrieren ((C4, B))
Start/Stop-Funktion aktivieren ((C5 Aircross, A), (C4, B))
Kühlsystem befüllen ((Berlingo-IV, E))
Rußpartikelfilter im Stand regenerieren ((C5 Aircross, A), (C4, B))
Kolben ersetzen ((C4, B))

Codierung

Anhängerkupplung codieren ((Berlingo-IV, E), (C4, B))
Schlüssel codieren ((Berlingo-IV, E), (C4, B))
Batterie registrieren ((Berlingo-IV, E))
Airbagsteuergerät verriegeln ((C4, B))
Fernbedienung programmieren ((C4, B))



Diagnosegeräte

Transportmodus de-/aktivieren ((C4, B))
 Airbagsteuergerät entriegeln ((C4, B))
 Fernbedienung synchronisieren ((Berlingo-IV, E))
 Einspritzventile codieren ((Berlingo-III, 7), (Jumper-IV, Y (EU6)))
 Alarmton codieren ((Berlingo-IV, E), (C4, B))

| **Service-Rückstellung** (Berlingo-IV, E), (C4, B), (Jumper-IV, Y (EU6))

Cupra

| **Fehlercode** (Ateca, KH), (Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL)

| **Parameter** (Ateca, KH), (Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL)

| **Stellglied** (Ateca, KH), (Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL)

| **Grundeinstellung** Elektrische Sitze anlernen ((Leon, KL), (Born, K1), (Formentor, KM))
 Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Born, K1), (Ateca, KH))
 Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen ((Leon, KL), (Formentor, KM), (Ateca, KH))
 Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Formentor, KM))
 Rußpartikelfilter regenerieren ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
 Lernwerte Motor zurücksetzen ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
 ESC-Sensoren anlernen ((Formentor, KM), (Ateca, KH))
 Elektronische Dämpferregelung anlernen ((Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
 Kraftstoffsystem entlüften ((Formentor, KM))
 Stand-/Zusatzheizung freibrennen ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
 Getriebeanpassungen durchführen ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
 Gurtstraffersteuergerät anlernen ((Ateca, KH))
 Schiebe-/Hebedach anlernen ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
 Heckklappe anlernen ((Formentor, KM))
 Stellantrieb Kühlmitteltemperaturregelung anlernen ((Leon, KL), (Ateca, KH))
 Rußpartikelfilter anpassen ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
 Lenkwinkelsensor anlernen ((Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL))
 Drosselklappe anlernen ((Leon, KL), (Ateca, KH))
 Lenkwinkelsensor anlernen ((Ateca, KH))
 Motoranpassungen durchführen ((Formentor, KM))
 Bremsdrucksensor anlernen ((Formentor, KM), (Ateca, KH))
 Ladedruckregler anlernen ((Leon, KL), (Ateca, KH))



Diagnosegeräte

- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Leon, KL), (Formentor, KM))
- Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
- Feststellbremse einfahren ((Formentor, KM), (Born, K1), (Ateca, KH))
- Kupplungspedalposition anlernen ((Ateca, KH))
- Kraftstoffhochdruck abbauen ((Leon, KL), (Ateca, KH))
- Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
- Generator anlernen ((Ateca, KH))
- Nachgerüstete Standheizung aktivieren ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
- Oxidationskatalysator anlernen ((Formentor, KM))
- Allradkupplungsölpumpe anlernen ((Ateca, KH))
- Lernwerte Steuerkette zurücksetzen ((Leon, KL), (Ateca, KH))
- Anprallmodus zurücksetzen ((Ateca, KH))
- Neutralpositionssensor anlernen ((Leon, KL), (Ateca, KH))
- Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((Formentor, KM))
- Scheinwerfer mit/ohne dynamische Lichtsteuerung (DLA) einstellen ((Ateca, KH))
- Feststellbremse anlernen ((Formentor, KM))
- Scheinwerfer einstellen ((Leon, KL), (Formentor, KM))
- Öldruck für Motoreinlauf anpassen ((Formentor, KM))
- Kühlsystem entlüften ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
- Kamerasteuergerät kalibrieren ((Formentor, KM), (Born, K1), (Leon, KL), (Ateca, KH))
- Standheizungs-Fernbedienung anlernen ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
- Feststellbremse ausfahren ((Formentor, KM), (Born, K1), (Ateca, KH))
- Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
- Feststellbremse anlernen ((Ateca, KH))
- Rollenprüfstandsmodus aktivieren ((Formentor, KM))
- Codierung**
- Lautstärke Einparkhilfe anpassen ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
- Steuergerät ersetzen allgemein ((Ateca, KH))
- Sprachvariante codieren ((Ateca, KH))
- Batterie registrieren ((Formentor, KM), (Ateca, KH))
- Expertenmodus Steuergerätecodierung ((Ateca, KH))
- Regen-/Lichtsensoren codieren ((Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
- Transportmodus de-/aktivieren ((Formentor, KM), (Ateca, KH))
- Anhängerererkennung codieren ((Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
- Lenksäulenmodul codieren ((Ateca, KH))
- Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen ((Ateca, KH))
- Einspritzventile codieren ((Formentor, KM))



Diagnosegeräte

Anhängerkupplung de-/aktivieren ((Formentor, KM), (Ateca, KH))

Gateway-Verbauliste codieren ((Ateca, KH))

| **Service-Rückstellung** (Ateca, KH), (Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL)

Dacia

| **Fehlercode** (Duster-III, HMMA), (Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Sandero-II, SD)

| **Parameter** (Duster-III, HMMA), (Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Sandero-II, SD)

| **Stellglied** (Duster-III, HMMT), (Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Sandero-II, SD)

| **Grundeinstellung** Schwungrad anlernen ((Duster-II, HSDA), (Duster-II, HSAU))
 Gemischadaption zurücksetzen ((Duster-II, HSDA), (Duster-II, HSAU))
 Lenkwinkelsensor kalibrieren ((Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))
 Lenkwinkelsensor anlernen ((Duster-III, HMMT), (Duster-III, HMMF), (Duster-III, HMM3))
 Drosselklappe anlernen ((Dokker, 0SDTV), (Dokker, 0SD), (Lodgy, JSDC), (Lodgy, JSDM), (Dokker, 0SDCV), (Dokker, 0ES), (Dokker, 0ESNB), (Dokker, 0EVNB,0ESNB), (Lodgy, JSNB,JESNB), (Lodgy, JSNB))
 Lenkwinkelsensor anlernen ((Lodgy, SD))
 ABS-Hydraulikeinheit entlüften ((Duster-III, HMMT), (Duster-III, HMMF), (Duster-III, HMM3), (Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))
 Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen ((Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))
 Ladedruckregler anlernen ((Duster-II, HSDA), (Duster-II, HSAU))

| **Codierung** Reifengröße codieren ((Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))
 Sprachvariante codieren ((Duster-III, HMMT), (Duster-III, HMMF), (Duster-III, HMM3), (Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))
 Airbagsteuergerät ver-/entriegeln ((Duster-III, HMMT), (Duster-III, HMMF), (Duster-III, HMM3))
 Airbagsteuergerät entriegeln ((Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))
 Airbagsteuergerät verriegeln ((Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))

| **Service-Rückstellung** (Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Sandero-II, SD)

Fiat

| **Fehlercode** (500L (330), 330), (Tipo (356), 356)

| **Parameter** (500L (330), 330)

| **Stellglied**



Diagnosegeräte

- | Grundeinstellung
- | Codierung
- | Service-Rückstellung

Ford

- | Fehlercode (C-Max 04, DXA), (Fiesta 08, JJH), (Fusion, JU2), (Mondeo 05, BA7)
- | Parameter (C-Max 04, DXA), (Fiesta 08, JJH), (Focus 06, HP), (Fusion, JU2), (Kuga 03, DFK), (Mondeo 05, BA7), (Mustang Mach-E, LSK), (Tourneo Connect 03, PJ2)
- | Stellglied (Fusion, JU2)
- | Grundeinstellung
 - Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Mondeo 05, BA7))
 - Reifendrucksensoren aktivieren ((Fiesta 08, JJH), (Mondeo 05, BA7), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH), (C-Max 04, DXA))
 - Lernwerte Motor zurücksetzen ((Fiesta 07, JA8), (Fiesta 08, JJH), (Mondeo 05, BA7), (Fiesta 08, JHH))
 - Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))
 - Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((C-Max 04, DXA))
 - Kurbelwellensensor anlernen ((Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FDD), (Transit 10, SX), (Transit 10, 81), (Transit 10, SXS), (Transit 10, FCC))
 - Lernwerte Kühlerlüfter zurücksetzen ((C-Max 04, DXA))
 - Reifendrucksensoren anlernen ((Fiesta 08, JJH), (Mondeo 05, BA7), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH), (C-Max 04, DXA))
 - Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen ((Mondeo 05, BA7))
 - Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((Mondeo 05, BA7))
 - Raildrucksensor initialisieren ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))
 - Abgastemperaturwerte zurücksetzen ((Mondeo 05, BA7))
 - Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen ((C-Max 04, DXA))
 - Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen ((Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FDD), (Transit 10, SX), (Transit 10, 81), (Transit 10, SXS), (Transit 10, FCC), (C-Max 04, DXA))
 - Batteriesensormodul anlernen ((Fiesta 08, JJH), (Mondeo 05, BA7), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH), (C-Max 04, DXA))
 - Geradeauslauf korrigieren ((C-Max 04, DXA))
 - Lenkradpositionssensor anlernen ((C-Max 04, DXA))
 - Luftmassenmesser anlernen ((Mondeo 05, BA7))
 - Lenkwinkelsensor kalibrieren ((C-Max 04, DXA))
 - Lernwerte Schnittstellenmodul zurücksetzen ((Fiesta 08, JJH), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH))



Diagnosegeräte

Schiebe-/Hebedach anlernen ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Lernwerte NOx-Sensor zurücksetzen ((C-Max 04, DXA))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Fehlzündungs- und Klopfzähler zurücksetzen ((S-Max 02, WA6), (Galaxy 04, WA6))

Bremsdrucksensor anlernen ((C-Max 04, DXA))

Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen ((Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FDD), (Transit 10, SX), (Transit 10, 81), (Transit 10, SXS), (Transit 10, FCC))

Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen ((Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FDD), (Transit 10, SX), (Transit 10, 81), (Transit 10, SXS), (Transit 10, FCC), (Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Spurhalteassistentkamera kalibrieren ((Fiesta 08, JJH), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH), (C-Max 04, DXA))

Raildruck zurücksetzen ((C-Max 04, DXA))

Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((C-Max 04, DXA))

Turbolader nach Reinigung zurücksetzen ((C-Max 04, DXA))

Kollisionswarnsystem anlernen ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Fiesta 08, JJH), (Mondeo 05, BA7), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH))

Motorlernwerte ECM zurücksetzen ((C-Max 04, DXA))

Querbeschleunigungssensor anlernen ((C-Max 04, DXA))

Turbolader reinigen ((Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FDD), (Transit 10, SX), (Transit 10, 81), (Transit 10, SXS), (Transit 10, FCC))

Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen ((C-Max 04, DXA))

Fahrzeug spannungsfrei schalten ((Mustang Mach-E, LSK))

Heckklappe anlernen ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((Mondeo 05, BA7))

Frontkamera kalibrieren ((Mondeo 05, BA7))

Kühlerjalousie anpassen ((C-Max 04, DXA))

Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Mondeo 05, BA7))

Scheibenheber anlernen ((C-Max 04, DXA))

Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

ABS/ESC entlüften ((C-Max 04, DXA))

Scheibenheber anlernen ((Mondeo 05, BA7))

SCR-System anlernen ((C-Max 04, DXA))

Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((C-Max 04, DXA))

Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((C-Max 04, DXA))



Diagnosegeräte

	Rußpartikelfilter zurücksetzen ((Mondeo 05, BA7))
	Feststellbremse anlernen ((Mondeo 05, BA7))
Codierung	Einspritzventile codieren ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))
Service-Rückstellung	(C-Max 04, DXA), (Mondeo 05, BA7)

Honda

Fehlercode	(Civic, FK), (CR-V, RE)
Parameter	(Civic, FK), (CR-V, RE)
Stellglied	(CR-V, RE)
Grundeinstellung	Quer-/Längs-/Drehbeschleunigungs-Sensor anlernen ((CR-V, RE)) Lernwerte Notbremsassistent zurücksetzen ((Civic, FK)) Kamerasteuergerät kalibrieren ((Civic, FK), (CR-V, RE)) Batterieentladestromwerte zurücksetzen ((Civic, FK), (CR-V, RE)) Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen ((Civic, FK)) Ein-/Ausbauposition Feststellbremse anfahren ((Civic, FK)) Lenkwinkelsensor anlernen ((CR-V, RE)) Radar statisch kalibrieren ((Civic, FK), (CR-V, RE))
Codierung	Reifengröße codieren ((CR-V, RE))
Service-Rückstellung	(CR-V, RE)

Hyundai

Fehlercode	(Elantra, MD), (i30 / i30cw, GD), (i30 / i30cw, PD), (Matrix, FC), (Tucson, NX)
Parameter	(Elantra, MD), (i20, PB), (i30 / i30cw, GD), (i30 / i30cw, PD), (Matrix, FC), (Tucson, NX)
Stellglied	(Elantra, MD), (i30 / i30cw, GD), (i30 / i30cw, PD), (Matrix, FC)
Grundeinstellung	Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen ((i30 / i30cw, PD)) Lernwerte Motor zurücksetzen ((i30 / i30cw, PD)) ABS/ESC anlernen ((Elantra, MD)) Getriebe entlüften ((i30 / i30cw, PD)) Drosselklappe anlernen ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU)) Raildrucksensor initialisieren ((Elantra, MD)) Differenzdrucksensor anlernen ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU), (Elantra, MD))



Diagnosegeräte

Lambdasonde ersetzen ((Elantra, MD))
 Motorlernwerte zurücksetzen ((i30 / i30cw, PD))
 Luftmassenmesser anlernen ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU), (Elantra, MD))
 Turbolader anlernen ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU))
 Lenkwinkelsensor kalibrieren ((i30 / i30cw, PD))
 Lenkwinkelsensor anlernen ((i30 / i30cw, PD))
 Lenkwinkelsensor anlernen ((Elantra, MD))
 Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((i30 / i30cw, PD))
 Rußpartikelfilter regenerieren ((Elantra, MD), (i30 / i30cw, PD))
 ABS/ESC entlüften ((i30 / i30cw, GD))
 Radar statisch kalibrieren ((i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))
 Kraftstoffhochdruckpumpe anlernen ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU))
 Steuergerät zurücksetzen ((i30 / i30cw, PD))
 Bremssystem entlüften ((i30 / i30cw, PD))
 Lernwerte Drallklappen zurücksetzen ((Elantra, MD))
 Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((Elantra, MD))
 Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((i30 / i30cw, PD))
 Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen ((Elantra, MD))
 Partikelfilter ersetzen ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU), (Elantra, MD))
 Kamerasteuergerät kalibrieren ((i30 / i30cw, PD))
 AGR-Ventil anlernen ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU))
 ABS-Hydraulikeinheit entlüften ((Elantra, MD), (Matrix, FC))
 Lenkwinkelsensor anlernen ((i30 / i30cw, PD))

Codierung
 Radareinheit Abstandswarnsystem codieren ((Tucson, TL), (Ioniq, AE HEV), (Ioniq, AE EV), (i30 / i30cw, PD), (Kona, OS), (Ioniq, AE))
 Fernbedienung programmieren ((Elantra, MD))
 Einspritzventile codieren ((Elantra, MD))
 Radventile codieren ((i30 / i30cw, PD), (Elantra, MD))

Service-Rückstellung
 (i30 / i30cw, PD)

Jeep

Fehlercode
 (Cherokee,), (Cherokee, KL), (Commander, XK,XH), (Compass (MP), MP), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK)

Parameter
 (Cherokee,), (Cherokee, KL), (Commander, XK,XH), (Compass (MP), MP), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK)



Diagnosegeräte

| Stellglied

(Cherokee,), (Cherokee, KL), (Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK)

| Grundeinstellung

Lernwerte Harnstoff-Additiv-Pumpe zurücksetzen ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Compass (MP), MP))

Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen ((Patriot, PK))

Schaltzähler zurücksetzen ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Scheinwerfer einstellen ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Lernwerte Motor zurücksetzen ((Compass (MP), MP))

ESC-Sensoren anlernen ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Lernwerte Kraftstoffmenge zurücksetzen ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Kraftstoffvorförderpumpe ersetzen ((Patriot, PK))

Ölsteuerventil reinigen ((Cherokee, KL), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Lernwerte NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Getriebe entlüften ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Gierratensensor anlernen ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Lambdasonde ersetzen ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

ECU-Reset ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Mindesteinspritzmenge anlernen ((Patriot, PK))

Lambdasonde anlernen ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Heckklappe anlernen ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Einspritzventil anlernen ((Compass (MP), MP))

Ladedruckregler anlernen ((Patriot, PK))

Drosselklappe anlernen ((Cherokee, KL), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Oxidationskat. ersetzen ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Lenkwinkelsensor anlernen ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Lernwerte zurücksetzen ((Cherokee, KL))

Lernwerte Oxidationskatalysator zurücksetzen ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK))

Bremsdrucksensor anlernen ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))



Diagnosegeräte

Lernwerte elektrohydraulische Ventilsteuerung zurücksetzen ((Compass (MP), MP))

Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Motorsteuergerät anlernen ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Lernwerte abgasrelevante Bauteile zurücksetzen ((Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2))

Kurbelwellen-Positionssensor anlernen ((Cherokee, KL), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Magnetventiltest ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Regenerierungsadditiv-Dosiermodul anlernen ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Kurbelwellen-/Nockenwellenposition anlernen ((Compass (MP), MP))

Drallklappe anlernen ((Patriot, PK))

Drosselklappe anlernen ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Lernwerte Fernlichtassistent zurücksetzen ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Heckklappe anlernen ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((Patriot, PK))

Frontkamera kalibrieren ((Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Lernwerte NOx-Sensor zurücksetzen ((Grand Cherokee, WK,WK2))

ABS/ESC entlüften ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Luftverteilungsklappen neu adressieren ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Kühlsystem entlüften ((Patriot, PK))

Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Partikelfilter ersetzen ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Kamerasteuergerät kalibrieren ((Compass (MP), MP))

Rußpartikelfilter bei Fahrt regenerieren ((Grand Cherokee, WK,WK2))



Diagnosegeräte

Reifendruckkontrolle manuell anlernen ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Differenzdrucksensor ersetzen ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Neutralpositionssensor anlernen ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

| Codierung

Gateway konfigurieren ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Sprachvariante codieren ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Einheiten Kombiinstrument codieren ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Reifendruckkontrolle codieren ((Commander, XK,XH), (Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Transportmodus deaktivieren ((Cherokee, KL), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, WK), (Renegade, BU), (Renegade, BU,B1), (Compass (MP), MP), (Cherokee,), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Akustische Gurtwarnung codieren ((Compass (MP), MP))

Ländervariante codieren ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Einspritzventile codieren ((Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK))

| Service-Rückstellung

((Cherokee,), (Cherokee, KL), (Compass (MP), MP), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK))

Kia

| Fehlercode

((Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Picanto, JA), (Rio, YB), (Sorento, UM), (Sorento, XM), (Soul, PS), (Stinger, CK))

| Parameter

((Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Picanto, JA), (Rio, YB), (Sorento, XM), (Soul, PS), (Stinger, CK))

| Stellglied

((Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Picanto, JA), (Rio, YB), (Sorento, XM), (Soul, PS), (Sportage, QL), (Stinger, CK))

| Grundeinstellung

Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Lernwerte Motor zurücksetzen ((Picanto, TA), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Picanto, JA), (Rio, YB))

Raildruck zurücksetzen ((Stinger, CK))

Bremsdrucksensor anlernen ((Picanto, JA))

Lambdasonde anlernen ((Stinger, CK))

Kraftstoffsystem entlüften ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Getriebe entlüften ((Stinger, CK))



Diagnosegeräte

Sonderentlüftung HL durchführen ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
Sonderentlüftung VL durchführen ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
Differenzdrucksensor anlernen ((Stinger, CK))
Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Stinger, CK), (Picanto, JA), (Rio, YB))
Frontkamera kalibrieren ((Sorento, XM))
Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((Stinger, CK))
Drallklappenmagnetventil anlernen ((Stinger, CK))
Luftmassenmesser anlernen ((Stinger, CK))
ABS/ESC anlernen ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
Lenkwinkelsensor kalibrieren ((Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Stinger, CK), (Rio, YB))
Lenkwinkelsensor anlernen ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Drosselklappe anlernen ((Stinger, CK))
Wartungsmodus elektromechanische Feststellbremse de-/aktivieren ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Lernwerte zurücksetzen ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
Rußpartikelfilter regenerieren ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Sonderentlüftung HR durchführen ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Sorento, XM), (Picanto, JA))
ABS/ESC entlüften ((Sorento, XM), (Stinger, CK), (Picanto, JA), (Rio, YB))
Radar statisch kalibrieren ((Sorento, UM), (Rio, YB), (Picanto, JA), (Stonic, YB))
Motorteile ersetzen ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Kupplungssystem anlernen ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Rio, YB))
Magnetventiltest ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
Fahrpedalsensor anlernen ((Stinger, CK))
Spurhalteassistentkamera kalibrieren ((Cee'd / Pro Cee'd, JD))
Aktivierung/Reset Reifendruckverlustwarner ((Rio, YB))
Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen ((Stinger, CK), (Rio, YB))
Bremsystem entlüften ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Sonderentlüftung VR durchführen ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
Heckklappe anlernen ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Spurwechselassistent anlernen ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((Stinger, CK))
Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED))
ASP kalibrieren ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Sorento, XM), (Rio, YB))
ABS/ESC entlüften ((Cee'd / Pro Cee'd, JD))
Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Stinger, CK))
Drehmomentsensor anlernen ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Sorento, XM))



Diagnosegeräte

Kurvenlicht kalibrieren ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Sorento, XM))

Kühlsystem entlüften ((Stinger, CK))

Reifendruckkontrolle zurücksetzen ((Picanto, JA))

Partikelfilter ersetzen ((Stinger, CK))

Kamerasteuergerät kalibrieren ((Soul, PS), (Stinger, CK), (Rio, YB))

Motorlernwerte zurücksetzen ((Stinger, CK))

ABS-Hydraulikeinheit entlüften ((Sorento, XM))

Lenkwinkelsensor anlernen ((Stinger, CK), (Picanto, JA))

Codierung

Funkfernbedienung programmieren ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))

Servolenkungssteuergerät codieren ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Reifengröße codieren ((Picanto, JA), (Rio, YB))

Radventile codieren ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Soul, PS), (Sorento, XM), (Stinger, CK))

Servolenkung codieren ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Radareinheit Abstandswarnsystem codieren ((Niro, DE HEV), (Sorento, UM), (Sportage, QL), (Rio, YB), (Picanto, JA), (Stinger, CK), (Stonic, YB))

Service-Rückstellung

((Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Picanto, JA), (Rio, YB), (Sorento, XM))

Lancia

Fehlercode

(Musa (350), 350), (Thesis (841), 841)

Parameter

(Musa (350), 350), (Thesis (841), 841)

Stellglied

(Musa (350), 350), (Thesis (841), 841)

Grundeinstellung

Quer-/Längs-/Drehbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Thesis (841), 841))

Getriebesystemdruck abbauen ((Musa (350), 350))

Bremsdrucksensor anlernen ((Thesis (841), 841))

CFC - Selbstnachstellung Bandende/Inspektion ((Musa (350), 350))

CFC - Neue Stellglieder ((Musa (350), 350))

ABS/ESC anlernen ((Thesis (841), 841))

Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((Thesis (841), 841))

Lenkwinkelsensor anlernen ((Thesis (841), 841))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Musa (350), 350), (Thesis (841), 841))

Selbstnachstellung der Kupplung freigeben ((Musa (350), 350))

Kupplung entlüften ((Musa (350), 350))

Lenkwinkelsensor kalibrieren ((Musa (350), 350), (Thesis (841), 841))

Verschleißindex berechnen ((Musa (350), 350))



Diagnosegeräte

Feststellbremse anlernen ((Thesis (841), 841))

| **Codierung** Einspritzventile codieren ((Musa (350), 350))
Batterie registrieren ((Thesis (841), 841))

| **Service-Rückstellung** (Musa (350), 350), (Thesis (841), 841)

Land-Rover

| **Fehlercode** (Range Rover Evoque-I, L538), (Range Rover Velar, L560)*

| **Parameter** (Range Rover Evoque-I, L538)

| **Stellglied** (Range Rover Evoque-I, L538)

| **Grundeinstellung** Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Range Rover Evoque-I, L538))
Drosselklappen-Stellantrieb ersetzen ((Range Rover Evoque-I, L538))
Gierratensensor anlernen ((Range Rover Evoque-I, L538))
Scheinwerfer einstellen ((Range Rover Evoque-I, L538))
Schiebedachstellantrieb anlernen ((Range Rover Evoque-I, L538))
Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Range Rover Evoque-I, L538))
Lenkwinkelsensor anlernen ((Range Rover Evoque-I, L538))
Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((Range Rover Evoque-I, L538))
Partikelfilter ersetzen ((Discovery Sport (L55, L550))
Scheibenheber anlernen ((Range Rover Evoque-I, L538))
Querbeschleunigungssensor anlernen ((Range Rover Evoque-I, L538))
Bremsdrucksensor anlernen ((Range Rover Evoque-I, L538))
Regensensor anlernen ((Range Rover Evoque-I, L538))
Lernwerte Klimaanlagenkompressor zurücksetzen ((Range Rover Evoque-I, L538))
Frontkamera kalibrieren ((Range Rover Evoque-I, L538))
Lernwerte Batteriemanagement-Steuergerät zurücksetzen ((Range Rover Evoque-I, L538))
Ersteinlauf Klimaanlagenkompressor durchführen ((Range Rover Evoque-I, L538))

| **Codierung** Batterie registrieren ((Range Rover Evoque-I, L538))

| **Service-Rückstellung** (Range Rover Evoque-I, L538)

Lexus

| **Fehlercode** (IS, AVE30), (IS, GSE3), (UX, KMA10)

| **Parameter** (IS, AVE30), (IS, GSE3), (UX, KMA10)



Diagnosegeräte

- | **Stellglied** (IS, AVE30), (IS, GSE3), (UX, KMA10)
- | **Grundeinstellung**
 - Fahrdynamikregelung deaktivieren ((IS, AVE30))
 - Gierratensensor anlernen ((IS, AVE30))
 - Scheinwerfer einstellen ((IS, GSE3), (IS, AVE30), (UX, KMA10))
 - Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((IS, AVE30), (UX, KMA10))
 - Luftverteilungsklappen anlernen ((IS, GSE3), (IS, AVE30))
 - Radarsensoren vorne kalibrieren ((IS, GSE3), (IS, AVE30))
 - Radarsensor kalibrieren ((IS, GSE3), (IS, AVE30), (UX, KMA10))
 - Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((UX, KMA10))
 - Kamerasteuergerät kalibrieren ((IS, GSE3), (IS, AVE30), (UX, KMA10))
 - Bremssystem entlüften ((NX, AGZ10L), (NX, AGZ15L), (IS, AVE30))
 - Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen ((IS, AVE30))
 - Spurwechselassistent anlernen ((UX, KMA10))
 - Elektrohydraulische Bremse deaktivieren ((IS, AVE30))
- | **Codierung** Radventile codieren ((IS, GSE3), (IS, AVE30), (UX, KMA10))
- | **Service-Rückstellung**

MAN

- | **Fehlercode**
- | **Parameter**
- | **Stellglied**
- | **Grundeinstellung** Kraftstoffsystem entlüften ((TGE, UZ), (TGE, UY))
- | **Codierung**
- | **Service-Rückstellung**

Mazda

- | **Fehlercode** (CX-7, ER), (Mazda 6, GJ, GL)
- | **Parameter** (CX-7, ER), (Mazda 6, GJ, GL)
- | **Stellglied** (Mazda 6, GJ, GL)
- | **Grundeinstellung** Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Mazda 6, GJ, GL))



Diagnosegeräte

Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((Mazda 6, GJ, GL))
Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((Mazda 6, GJ, GL))
Gierratensensor anlernen ((CX-7, ER), (Mazda 6, GJ, GL))
Lernwerte Nahbereichsradar zurücksetzen ((Mazda 6, GJ, GL))
Turbolader anlernen ((Mazda 6, GJ, GL))
Lernwerte Motor zurücksetzen ((Mazda 6, GJ, GL))
Drosselklappe anlernen ((Mazda 6, GJ, GL))
Lenkwinkelsensor anlernen ((CX-7, ER))
Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen ((Mazda 6, GJ, GL))
Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen ((Mazda 6, GJ, GL))
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Mazda 6, GJ, GL))
Rußpartikelfilter regenerieren ((Mazda 6, GJ, GL))
Bremsdrucksensor anlernen ((Mazda 6, GJ, GL))
Kamerasteuergerät kalibrieren ((Mazda 6, GJ, GL))
Querbeschleunigungssensor anlernen ((CX-7, ER), (Mazda 6, GJ, GL))
Spurwechselassistent anlernen ((Mazda 6, GJ, GL))
Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((Mazda 6, GJ, GL))
Rundumsichtkamera kalibrieren ((Mazda 6, GJ, GL))
Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen ((Mazda 6, GJ, GL))
Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen ((Mazda 6, GJ, GL))

- | **Codierung** Einspritzventile codieren ((Mazda 6, GJ, GL))
Motoröl-Überwachungsfunktionen einstellen ((Mazda 6, GJ, GL))
- | **Service-Rückstellung** (Mazda 6, GJ, GL)

Mercedes

- | **Fehlercode** (A-Klasse, 177003), (B-Klasse, 247045), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205009), (Citan, 415601), (CLA-Klasse, 118384), (CLS-Klasse, 257321), (E-Klasse, 207373), (E-Klasse, 207425), (E-Klasse, 212072), (E-Klasse, 213054), (E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 238342), (EQA, 243701), (EQB, 243708), (EQC, 293890, 293891), (G-Klasse, 463277), (G-Klasse, 463306), (GL-Klasse, 166874), (GLA-Klasse, 247746), (GLB-Klasse, 247610), (GLC-Klasse, 253905), (GLE-Klasse, 166004), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 292323, 292324), (GLK-Klasse, 204990), (GLS-Klasse, 166824), (GLS-Klasse, 167921), (ML-Klasse, 166074), (S-Klasse, 222004, 222104), (S-Klasse, 223030, 223130)*, (SL-Klasse, 231474), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (Sprinter, 906131, 906133, 906135, 906231, 906233, 906235, 906631, 906633, 906635, 906637, 906731, 906733, 906735), (Sprinter, 907621, 907623), (Sprinter, 910621, 910623), (V-Klasse, 447601, 447603, 447605), (V-Klasse, 448813), (V-Klasse, 639811, 639813, 639815)
- | **Parameter** (A-Klasse, 177003), (B-Klasse, 247045), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205009), (Citan, 415601), (CLA-Klasse, 118384), (CLS-Klasse, 257348), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 213054), (E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 238342), (EQA, 243701), (EQB, 243708), (EQC,



Diagnosegeräte

293890,293891), (G-Klasse, 463277), (G-Klasse, 463306), (GLA-Klasse, 247746), (GLB-Klasse, 247610), (GLC-Klasse, 253905), (GLE-Klasse, 166073), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 292323,292324), (GLK-Klasse, 204990), (GLS-Klasse, 167921), (SL-Klasse, 231474), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 910621,910623), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 448813), (V-Klasse, 639811,639813,639815)

Stellglied

(A-Klasse, 177010), (B-Klasse, 247044), (Citan, 415601), (CLS-Klasse, 257348), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 238342), (G-Klasse, 463306), (GLA-Klasse, 247784), (GLC-Klasse, 253905), (GLE-Klasse, 166073), (GLE-Klasse, 167323), (GLE-Klasse, 292323,292324), (GLK-Klasse, 204990), (SL-Klasse, 231474), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 910621,910623), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 639811,639813,639815)

Grundeinstellung

Scheibenheber anlernen ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (E-Klasse, 213068), (EQB, 243708), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (B-Klasse, 247087), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (SL-Klasse, 231474), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (E-Klasse, 213253), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Stellantrieb Laderaumabdeckung anlernen ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326))

Oxidationskatalysator nach Motorsteuergerätaustausch anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter,



Diagnosegeräte

907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Reifendrucksensoren anlernen ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (SL-Klasse, 231474), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Neck-Pro-Kopfstützen zurückstellen ((GLK-Klasse, 204990))

Hochdruck-AGR-Ventil anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141),



Diagnosegeräte

(Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Rückfahrkamera kalibrieren ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253))

Druckregelventil anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Warnmeldung Harnstoff-Additiv-Füllstand zurücksetzen ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse,



Diagnosegeräte

447711,447713), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Lenkwinkelsensor anlernen ((SL-Klasse, 231474))

Zähler Synchronisierungsverlust Kurbel-/Nockenwelle zurücksetzen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))



Diagnosegeräte

Scheinwerfer einstellen ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (GLK-Klasse, 204990), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (B-Klasse, 247087), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (E-Klasse, 213253), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (B-Klasse, 247010))

Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647),



Diagnosegeräte

(Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Gangsensor anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Anprallmodus zurücksetzen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter,



Diagnosegeräte

910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Betriebsstundenzähler Scheinwerferkühlflüster zurücksetzen ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253))

Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter,



Diagnosegeräte

907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Lernwerte Frontradarsensor zurücksetzen ((E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 213043), (E-Klasse, 213045), (E-Klasse, 238342), (E-Klasse, 238314), (E-Klasse, 238348), (E-Klasse, 238334), (E-Klasse, 238343), (E-Klasse, 238365), (E-Klasse, 238366), (E-Klasse, 213143), (E-Klasse, 213142), (E-Klasse, 213148), (E-Klasse, 238443), (E-Klasse, 238315), (E-Klasse, 238442), (E-Klasse, 238414), (E-Klasse, 238466), (E-Klasse, 238448), (E-Klasse, 238318), (E-Klasse, 213023), (E-Klasse, 238418), (E-Klasse, 238361), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 167121), (GLE-Klasse, 167123), (GLE-Klasse, 167148), (GLE-Klasse, 167149), (GLE-Klasse, 167159), (GLS-Klasse, 167921), (GLS-Klasse, 167923), (GLS-Klasse, 167959), (GLS-Klasse, 167986), (E-Klasse, 213068), (GLE-Klasse, 167161), (E-Klasse, 213042), (E-Klasse, 213004), (E-Klasse, 213242), (E-Klasse, 213204), (E-Klasse, 213245), (E-Klasse, 213031), (E-Klasse, 213033), (E-Klasse, 213264), (E-Klasse, 213271), (E-Klasse, 213266), (E-Klasse, 213064), (E-Klasse, 213071), (E-Klasse, 213005), (E-Klasse, 213040), (E-Klasse, 213013), (E-Klasse, 213050), (E-Klasse, 213048), (E-Klasse, 213217), (E-Klasse, 213237), (E-Klasse, 213234), (E-Klasse, 213213), (E-Klasse, 213205), (E-Klasse, 213233), (E-Klasse, 213243), (E-Klasse, 213034), (E-Klasse, 213049), (E-Klasse, 213089), (E-Klasse, 213088), (E-Klasse, 213104), (E-Klasse, 213140), (E-Klasse, 213288), (E-Klasse, 213289), (E-Klasse, 238434), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213208), (E-Klasse, 238415), (E-Klasse, 238385), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (CLS-Klasse, 257359), (E-Klasse, 238485), (E-Klasse, 213061), (CLS-Klasse, 257361), (E-Klasse, 213012), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213053), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213220), (E-Klasse, 213085), (CLS-Klasse, 257350), (CLS-Klasse, 257320), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (E-Klasse, 238461), (CLS-Klasse, 257318), (CLS-Klasse, 257351), (E-Klasse, 213080), (E-Klasse, 213087), (E-Klasse, 213083), (E-Klasse, 238480), (E-Klasse, 238487), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 238380), (E-Klasse, 238387), (E-Klasse, 238383), (E-Klasse, 213280), (E-Klasse, 213287), (E-Klasse, 213283), (E-Klasse, 213222), (E-Klasse, 213077), (E-Klasse, 213078), (E-Klasse, 213054), (E-Klasse, 213011), (E-Klasse, 213), (E-Klasse, 213206), (E-Klasse, 213253), (E-Klasse, 238468), (E-Klasse, 213212), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 213261), (E-Klasse, 213211), (E-Klasse, 238368), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238465), (E-Klasse, 238467), (E-Klasse, 238386), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323), (E-Klasse, 238367), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 167321), (GLE-Klasse, 167361), (GLE-Klasse, 167323), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213086), (E-Klasse, 238458), (E-Klasse, 238459), (E-Klasse, 238358), (E-Klasse, 238359), (GLE-Klasse, 167349))

Kompressor einlaufen ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435))

Kamerasteuergerät kalibrieren ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (E-Klasse, 213068), (EQB, 243708), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (SLK/SLC-



Diagnosegeräte

Klasse, 172435), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (B-Klasse, 247087), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (SL-Klasse, 231474), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (E-Klasse, 213253), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Lernwerte Heckradarsensor zurücksetzen ((C-Klasse, 205009), (C-Klasse, 205066), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205036), (C-Klasse, 205042), (C-Klasse, 205007), (C-Klasse, 205012), (C-Klasse, 205006), (C-Klasse, 205045), (C-Klasse, 205002), (C-Klasse, 205204), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205044), (C-Klasse, 205236), (C-Klasse, 205037), (C-Klasse, 205004), (C-Klasse, 205003), (C-Klasse, 205008), (C-Klasse, 205048), (C-Klasse, 205247), (C-Klasse, 205207), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205087), (C-Klasse, 205208), (C-Klasse, 205209), (C-Klasse, 205266), (C-Klasse, 205237), (C-Klasse, 205212), (GLC-Klasse, 253905), (GLC-Klasse, 253946), (GLC-Klasse, 253909), (GLC-Klasse, 253949), (GLC-Klasse, 253954), (C-Klasse, 205342), (C-Klasse, 205304), (C-Klasse, 205345), (C-Klasse, 205308), (C-Klasse, 205348), (C-Klasse, 205043), (C-Klasse, 205005), (C-Klasse, 205064), (C-Klasse, 205264), (C-Klasse, 205205), (C-Klasse, 205243), (C-Klasse, 205448), (C-Klasse, 205464), (C-Klasse, 205466), (C-Klasse, 205405), (C-Klasse, 205443), (C-Klasse, 205408), (C-Klasse, 205445), (C-Klasse, 205404), (C-Klasse, 205440), (C-Klasse, 205442), (C-Klasse, 205340), (C-Klasse, 205343), (C-Klasse, 205305), (C-Klasse, 205309), (C-Klasse, 205366), (C-Klasse, 205364), (GLC-Klasse, 253964), (GLC-Klasse, 253303,253305), (GLC-Klasse, 253309), (GLC-Klasse, 253301), (GLC-Klasse, 253325), (GLC-Klasse, 253346), (GLC-Klasse, 253349), (GLC-Klasse, 253364), (GLC-Klasse, 253354), (GLC-Klasse, 253904), (GLC-Klasse, 253901), (E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 213043), (C-Klasse, 205242), (C-Klasse, 205245), (E-Klasse, 213045), (E-Klasse, 238342), (E-Klasse, 238314), (E-Klasse, 238348), (E-Klasse, 238334), (E-Klasse, 238343), (E-Klasse, 238365), (E-Klasse, 238366), (E-Klasse, 213143), (E-Klasse, 213142), (E-Klasse, 213148), (E-Klasse, 238443), (E-Klasse, 238315), (E-Klasse, 238442), (E-Klasse, 238414), (E-Klasse, 238466), (E-Klasse, 238448), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205377), (C-Klasse, 205314), (C-Klasse, 205378), (E-Klasse, 238318), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (E-Klasse, 213023), (C-Klasse, 205383), (E-Klasse, 238418), (E-Klasse, 238361), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 167121), (GLE-Klasse, 167123), (GLE-Klasse, 167148), (GLE-Klasse, 167149), (GLE-Klasse, 167159), (GLS-Klasse, 167921), (GLS-Klasse, 167923), (GLS-Klasse, 167959), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205418), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205318), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205019), (C-Klasse, 205018), (C-Klasse, 205013), (EQC, 293890,293891), (GLS-Klasse, 167986), (C-Klasse, 205075), (C-Klasse, 205076), (C-Klasse, 205476), (C-Klasse, 205376), (C-Klasse, 205276), (GLC-Klasse, 253323), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (C-Klasse, 205054), (GLC-Klasse, 253923), (Sprinter,



Diagnosegeräte

907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (E-Klasse, 213068), (GLE-Klasse, 167161), (GLB-Klasse, 247610), (GLB-Klasse, 247612), (GLB-Klasse, 247613), (GLB-Klasse, 247615), (GLB-Klasse, 247687), (GLB-Klasse, 247647), (GLB-Klasse, 247651), (GLB-Klasse, 247646), (GLA-Klasse, 247746), (GLA-Klasse, 247787), (GLA-Klasse, 247747), (GLA-Klasse, 247712), (GLA-Klasse, 247713), (GLA-Klasse, 247715), (GLA-Klasse, 247714), (GLA-Klasse, 247786), (GLA-Klasse, 247710), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (EQA, 243701), (EQA, 243708), (EQB, 243708), (S-Klasse, 222004,222104), (S-Klasse, 222033,222133), (S-Klasse, 222032,222123,222132), (S-Klasse, 222165), (S-Klasse, 222057,222157), (S-Klasse, 222082), (S-Klasse, 222176), (S-Klasse, 222179), (S-Klasse, 222077,222177), (S-Klasse, 222133), (S-Klasse, 222085), (S-Klasse, 222178), (S-Klasse, 222067,222167), (S-Klasse, 222063,222163), (S-Klasse, 222185), (S-Klasse, 222032,222132), (C-Klasse, 205086), (C-Klasse, 205387), (C-Klasse, 205047), (S-Klasse, 222967), (S-Klasse, 222982), (C-Klasse, 205386), (E-Klasse, 213042), (S-Klasse, 222976), (E-Klasse, 213004), (S-Klasse, 222162), (C-Klasse, 205244), (C-Klasse, 205248), (E-Klasse, 213242), (E-Klasse, 213204), (E-Klasse, 213245), (C-Klasse, 205486), (C-Klasse, 205487), (E-Klasse, 213031), (E-Klasse, 213033), (E-Klasse, 213264), (E-Klasse, 213271), (E-Klasse, 213266), (E-Klasse, 213064), (E-Klasse, 213071), (E-Klasse, 213005), (C-Klasse, 205203), (E-Klasse, 213040), (E-Klasse, 213013), (E-Klasse, 213050), (E-Klasse, 213048), (E-Klasse, 213217), (E-Klasse, 213237), (E-Klasse, 213234), (E-Klasse, 213213), (E-Klasse, 213205), (E-Klasse, 213233), (E-Klasse, 213243), (E-Klasse, 213034), (E-Klasse, 213049), (E-Klasse, 213089), (E-Klasse, 213088), (E-Klasse, 213104), (E-Klasse, 213140), (E-Klasse, 213288), (E-Klasse, 213289), (GLC-Klasse, 253925), (S-Klasse, 222985), (S-Klasse, 222983), (S-Klasse, 222980), (S-Klasse, 222964), (S-Klasse, 222986), (E-Klasse, 238434), (S-Klasse, 222035,222135), (A-Klasse, 177003), (A-Klasse, 177087), (A-Klasse, 177046), (C-Klasse, 205078), (C-Klasse, 205077), (C-Klasse, 205014), (C-Klasse, 205214), (C-Klasse, 205278), (C-Klasse, 205414), (C-Klasse, 205478), (C-Klasse, 205277), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213208), (S-Klasse, 222021,222121), (S-Klasse, 222059), (S-Klasse, 222064), (S-Klasse, 222086,222186), (S-Klasse, 222188), (S-Klasse, 222020,222120), (S-Klasse, 222058), (S-Klasse, 222066), (S-Klasse, 222060,222160), (S-Klasse, 222083,222183), (S-Klasse, 222073), (S-Klasse, 222187), (S-Klasse, 222034,222134), (S-Klasse, 222179), (E-Klasse, 238415), (E-Klasse, 238385), (GLC-Klasse, 253388), (GLC-Klasse, 253988), (GLC-Klasse, 253989), (GLC-Klasse, 253389), (GLC-Klasse, 253943), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (CLS-Klasse, 257359), (E-Klasse, 238485), (E-Klasse, 213061), (C-Klasse, 205000), (C-Klasse, 205001), (C-Klasse, 205011), (C-Klasse, 205015), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205200), (C-Klasse, 205201), (C-Klasse, 205211), (C-Klasse, 205215), (CLS-Klasse, 257361), (A-Klasse, 177082), (A-Klasse, 177084), (A-Klasse, 177044), (A-Klasse, 177045), (A-Klasse, 177047), (A-Klasse, 177012), (A-Klasse, 177014), (A-Klasse, 177147), (A-Klasse, 177051), (C-Klasse, 205401), (C-Klasse, 205411), (C-Klasse, 205415), (C-Klasse, 205301), (C-Klasse, 205311), (C-Klasse, 205218), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 213012), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213053), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213220), (E-Klasse, 213085), (CLS-Klasse, 257350), (CLS-Klasse, 257320), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (E-Klasse, 238461), (B-Klasse, 247045), (B-Klasse, 247047), (B-Klasse, 247082), (B-Klasse, 247084), (B-Klasse, 247003), (B-Klasse, 247087), (B-Klasse, 247012), (B-Klasse, 247014), (CLA-Klasse, 118384), (CLA-Klasse, 118303), (CLA-Klasse, 118312), (CLA-Klasse, 118314), (CLA-Klasse, 118344), (CLA-Klasse, 118345), (CLA-Klasse, 118346), (CLA-Klasse, 118347), (CLA-Klasse, 118351), (CLA-Klasse, 118353), (CLA-Klasse, 118387), (B-Klasse, 247015), (B-Klasse, 247013), (B-Klasse, 247046), (CLS-Klasse, 257318), (CLS-Klasse, 257351), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205284), (CLA-Klasse, 118651), (CLA-Klasse, 118684), (CLA-Klasse, 118603), (CLA-Klasse, 118687), (CLA-Klasse, 118612), (CLA-Klasse, 118644), (CLA-Klasse, 118614), (CLA-Klasse, 118646), (CLA-Klasse, 118647), (E-Klasse, 213080), (E-Klasse, 213087), (E-Klasse, 213083), (E-Klasse, 238480), (E-Klasse, 238487), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 238380), (E-Klasse, 238387), (E-Klasse, 238383), (E-Klasse, 213280), (E-Klasse, 213287), (E-Klasse, 213283), (C-Klasse, 205319), (C-Klasse, 205315), (C-Klasse, 205275), (CLA-Klasse, 118354), (GLC-Klasse, 253380), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205484), (E-Klasse, 213222), (A-Klasse, 177086), (A-Klasse, 177186), (E-Klasse, 213077), (E-Klasse, 213078), (A-Klasse, 177013), (A-Klasse, 177015), (CLA-Klasse, 118613), (CLA-Klasse, 118615), (B-Klasse, 247086), (E-Klasse, 213054), (E-Klasse, 213011), (E-Klasse,



Diagnosegeräte

213), (E-Klasse, 213206), (E-Klasse, 213253), (G-Klasse, 463277), (A-Klasse, 177002), (E-Klasse, 238468), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (CLA-Klasse, 118653), (CLA-Klasse, 118654), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213212), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 213261), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (E-Klasse, 213211), (E-Klasse, 238368), (G-Klasse, 463234), (G-Klasse, 463348), (G-Klasse, 463274), (G-Klasse, 463276), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (A-Klasse, 177102), (A-Klasse, 177184), (A-Klasse, 177103), (A-Klasse, 177187), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177145), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (A-Klasse, 177146), (A-Klasse, 177151), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205280), (C-Klasse, 205253), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238465), (E-Klasse, 238467), (E-Klasse, 238386), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323), (E-Klasse, 238367), (E-Klasse, 213216), (G-Klasse, 463349), (G-Klasse, 463350), (GLB-Klasse, 247614), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (GLE-Klasse, 167321), (GLE-Klasse, 167361), (GLE-Klasse, 167323), (S-Klasse, 222104), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213086), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177088), (A-Klasse, 177110), (A-Klasse, 177188), (B-Klasse, 247088), (C-Klasse, 205079), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118388), (CLA-Klasse, 118610), (E-Klasse, 238458), (E-Klasse, 238459), (E-Klasse, 238358), (E-Klasse, 238359), (Sprinter, 910.633), (GLA-Klasse, 247788), (GLB-Klasse, 247684), (GLB-Klasse, 247688), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311), (GLE-Klasse, 167349), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Harnstoff-Additiv-Tank befüllen ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (E-Klasse, 213216), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247010))

Getriebeölstand prüfen ((ML-Klasse, 166074), (S-Klasse, 217378), (S-Klasse, 217377), (S-Klasse, 217379), (GL-Klasse, 166874), (S-Klasse, 217385), (GLE-Klasse, 166004), (GLE-Klasse, 166062), (GLE-Klasse, 166024), (GLE-Klasse, 166056), (GLE-Klasse, 166064), (GLE-Klasse, 166073), (GLE-Klasse, 166063), (GLE-Klasse, 166074), (GLE-Klasse, 166075,166875), (GLE-Klasse, 166006), (GLE-Klasse, 292323,292324), (GLE-Klasse, 292356), (GLE-Klasse, 292364), (GLE-Klasse, 292373), (GLE-Klasse, 292374), (GLE-Klasse, 292375), (GLC-Klasse, 253905), (GLC-Klasse, 253946), (GLC-Klasse, 253909), (GLC-Klasse, 253949), (GLC-Klasse, 253954), (S-Klasse, 217478), (S-Klasse, 217479), (GLC-Klasse, 253964), (GLC-Klasse, 253303,253305), (GLC-Klasse, 253309), (GLC-Klasse, 253301), (GLC-Klasse, 253325), (GLC-Klasse, 253346), (GLC-Klasse, 253349), (GLC-Klasse, 253364), (GLC-Klasse, 253354), (GLC-Klasse, 253904), (GLC-Klasse, 253901), (E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 213043), (GLE-Klasse, 292362), (S-Klasse, 217482), (E-Klasse, 213045), (E-Klasse, 238342), (E-Klasse, 238314), (E-Klasse, 238348), (E-Klasse, 238334), (E-Klasse, 238343), (E-Klasse, 238365), (E-Klasse, 238366), (E-Klasse, 213143), (E-Klasse, 213142), (E-Klasse, 213148), (E-Klasse, 238443), (E-Klasse, 238315), (E-Klasse, 238442), (E-Klasse, 238414), (E-Klasse, 238466), (E-Klasse, 238448), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205377), (C-Klasse,



Diagnosegeräte

205314), (C-Klasse, 205378), (S-Klasse, 217383), (S-Klasse, 217387), (S-Klasse, 217386), (S-Klasse, 217388), (S-Klasse, 217483), (S-Klasse, 217487), (S-Klasse, 217488), (E-Klasse, 238318), (C-Klasse, 205064), (C-Klasse, 205464), (C-Klasse, 205364), (C-Klasse, 205264), (E-Klasse, 213023), (C-Klasse, 205448), (C-Klasse, 205383), (E-Klasse, 238418), (E-Klasse, 238361), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 167121), (GLE-Klasse, 167123), (GLE-Klasse, 167148), (GLE-Klasse, 167149), (GLE-Klasse, 167159), (GLS-Klasse, 167921), (GLS-Klasse, 167923), (GLS-Klasse, 167959), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205418), (C-Klasse, 205340), (C-Klasse, 205440), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205318), (C-Klasse, 205466), (C-Klasse, 205066), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205044), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205019), (C-Klasse, 205266), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205018), (C-Klasse, 205013), (GLS-Klasse, 167986), (C-Klasse, 205075), (C-Klasse, 205076), (C-Klasse, 205476), (C-Klasse, 205376), (C-Klasse, 205276), (GLC-Klasse, 253323), (GLC-Klasse, 253923), (E-Klasse, 213068), (GLE-Klasse, 167161), (ML-Klasse, 166003,166004), (ML-Klasse, 166024), (ML-Klasse, 166057), (ML-Klasse, 166073), (GL-Klasse, 166823,166824), (GL-Klasse, 166873), (ML-Klasse, 166055), (ML-Klasse, 166056), (GLS-Klasse, 166824), (ML-Klasse, 166), (ML-Klasse, 166058), (G-Klasse, 463272), (G-Klasse, 463274), (GL-Klasse, 166856), (ML-Klasse, 166062), (S-Klasse, 217382), (GLS-Klasse, 166856), (GLS-Klasse, 166873), (GLS-Klasse, 166875), (S-Klasse, 217364), (E-Klasse, 213042), (E-Klasse, 213004), (G-Klasse, 463234,463239), (G-Klasse, 463348), (G-Klasse, 463274,463275), (GLE-Klasse, 166057), (E-Klasse, 213242), (E-Klasse, 213204), (E-Klasse, 213245), (E-Klasse, 213031), (E-Klasse, 213033), (G-Klasse, 463202), (G-Klasse, 463306), (G-Klasse, 463346), (E-Klasse, 213264), (E-Klasse, 213271), (E-Klasse, 213266), (E-Klasse, 213064), (E-Klasse, 213071), (E-Klasse, 213005), (E-Klasse, 213040), (E-Klasse, 213013), (E-Klasse, 213050), (E-Klasse, 213048), (E-Klasse, 213217), (E-Klasse, 213237), (E-Klasse, 213234), (E-Klasse, 213213), (E-Klasse, 213205), (E-Klasse, 213233), (E-Klasse, 213243), (E-Klasse, 213034), (E-Klasse, 213049), (E-Klasse, 213089), (E-Klasse, 213088), (E-Klasse, 213104), (E-Klasse, 213140), (E-Klasse, 213288), (E-Klasse, 213289), (GLC-Klasse, 253925), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 238434), (C-Klasse, 205078), (C-Klasse, 205077), (C-Klasse, 205014), (C-Klasse, 205214), (C-Klasse, 205278), (C-Klasse, 205414), (C-Klasse, 205478), (C-Klasse, 205277), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213208), (E-Klasse, 238415), (E-Klasse, 238385), (GLC-Klasse, 253388), (GLC-Klasse, 253988), (GLC-Klasse, 253989), (GLC-Klasse, 253389), (GLC-Klasse, 253943), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (CLS-Klasse, 257359), (E-Klasse, 238485), (G-Klasse, 463276), (E-Klasse, 213061), (C-Klasse, 205000), (C-Klasse, 205001), (C-Klasse, 205011), (C-Klasse, 205015), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205200), (C-Klasse, 205201), (C-Klasse, 205211), (C-Klasse, 205215), (CLS-Klasse, 257361), (C-Klasse, 205401), (C-Klasse, 205411), (C-Klasse, 205487), (C-Klasse, 205486), (C-Klasse, 205415), (C-Klasse, 205301), (C-Klasse, 205311), (C-Klasse, 205386), (C-Klasse, 205387), (C-Klasse, 205244), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205218), (C-Klasse, 205219), (C-Klasse, 205086), (C-Klasse, 205087), (E-Klasse, 213012), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213053), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213220), (E-Klasse, 213085), (CLS-Klasse, 257350), (CLS-Klasse, 257320), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (E-Klasse, 238461), (CLS-Klasse, 257318), (CLS-Klasse, 257351), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205284), (E-Klasse, 213080), (E-Klasse, 213087), (E-Klasse, 213083), (E-Klasse, 238480), (E-Klasse, 238487), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 238380), (E-Klasse, 238387), (E-Klasse, 238383), (E-Klasse, 213280), (E-Klasse, 213287), (E-Klasse, 213283), (C-Klasse, 205319), (C-Klasse, 205315), (C-Klasse, 205275), (GLC-Klasse, 253380), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205484), (E-Klasse, 213222), (E-Klasse, 213077), (E-Klasse, 213078), (G-Klasse, 463277), (E-Klasse, 238468), (E-Klasse, 213212), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 213261), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (E-Klasse, 238368), (G-Klasse, 463234), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205280), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238465), (E-Klasse, 238467), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323), (E-Klasse, 238367), (E-Klasse, 213216), (G-Klasse, 463349), (G-Klasse, 463273), (GL-Klasse, 166824), (GL-Klasse, 166864), (GL-Klasse, 166872), (GL-Klasse, None), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-



Diagnosegeräte

Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (GLE-Klasse, 166058), (GLE-Klasse, 167321), (GLE-Klasse, 167361), (GLE-Klasse, 167323), (GLE-Klasse, 292062), (GLK-Klasse, 204990), (S-Klasse, 217477), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213086), (GLE-Klasse, 292324), (C-Klasse, 205079), (E-Klasse, 238458), (E-Klasse, 238459), (E-Klasse, 238358), (E-Klasse, 238359), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311), (GLE-Klasse, 167349))

Notbremsassistent anlernen ((E-Klasse, 213068), (EQB, 243708), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (B-Klasse, 247087), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (SL-Klasse, 231474), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Lernwerte Scheibenheber zurücksetzen ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (GLE-Klasse, 166073))

Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647),



Diagnosegeräte

(Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Differenzdrucksensor anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637),



Diagnosegeräte

(Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447711,447713,447701,447703), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse, 447711,447713), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter,



Diagnosegeräte

907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (Sprinter, 907643,907641))

Motoranpassungen durchführen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (Sprinter, 906))

Lernwerte zurücksetzen ((GLK-Klasse, 204990))

Abstandsregeltempomat/Notbremsassistent anlernen ((E-Klasse, 213068), (EQB, 243708), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (B-Klasse, 247087), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (SL-Klasse, 231474), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Panoramadach anlernen ((GLK-Klasse, 204990))

Xenon-Betriebsstundenzähler zurücksetzen ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (GLE-Klasse, 166073))

SCR-Katalysator nach Ersetzen anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter,



Diagnosegeräte

910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Rußpartikelfilter bei Fahrt regenerieren ((Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447711,447713,447701,447703), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse, 447711,447713), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Steuergesetz Feststellbremse anlernen ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (GLE-Klasse, 166073))

Laufzeit Luftfederungskompressor zurücksetzen ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (GLE-Klasse, 166073))

Aktivierung/Reset Reifendruckverlustwarner ((GLK-Klasse, 204990))



Diagnosegeräte

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (GLK-Klasse, 204990))

Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (SLK/SLC-Klasse, 172435))

Niederdruck-AGR-Ventil anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Kupplungspedalposition anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter,



Diagnosegeräte

907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Nullmengenkalibrierung ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141),



Diagnosegeräte

(Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Windabweiser Frontscheibe in Montageposition bringen ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326))

Schiebedachstelantrieb anlernen ((GLK-Klasse, 204990))

AGR-Ventil anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255),



Diagnosegeräte

(Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Rußpartikelfilter im Stand regenerieren ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter,



Diagnosegeräte

907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (Sprinter, 907643,907641))

Abstandsregeltempomat anlernen ((E-Klasse, 213068), (EQB, 243708), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (B-Klasse, 247087), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (SL-Klasse, 231474), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (E-Klasse, 213253), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Neutralpositionssensor anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter,



Diagnosegeräte

910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Einlasskanal-Abschaltung anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))



Diagnosegeräte

Quer-/Längs-/Drehbeschleunigungs-Sensor anlernen ((GLK-Klasse, 204990))

Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((GLE-Klasse, 166073))

Lenkwinkelsensor manuell anlernen ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (Citan, 415601), (Citan, 415603), (Citan, 415605), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Rußpartikelfilter anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255),



Diagnosegeräte

(Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Langzeitlernwerte Harnstoff-Additiv-Dosiermodul zurücksetzen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse,



Diagnosegeräte

447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Betriebsstundenzähler Scheinwerfer zurücksetzen ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 238483), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Lernwerte NOx-Sensor zurücksetzen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse,



Diagnosegeräte

447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Lernwerte Nockenwellensensor zurücksetzen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Temperatursensor vor SCR-Katalysator anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter,



Diagnosegeräte

906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Lernwerte Harnstoff-Additiv-Pumpe zurücksetzen ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse, 447711,447713), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906),



Diagnosegeräte

(Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen ((GLK-Klasse, 204990))

Scheinwerfer einstellen ((EQB, 243708))

Vorprogrammierte Schlüssel anlernen ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (GLE-Klasse, 166073))

Kraftstoffmengenregler anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255),



Diagnosegeräte

(Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 907643))

HFM-Driftkompensation ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141),



Diagnosegeräte

(Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Kraftstoffpumpe aktivieren ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Oxidationskatalysator anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter,



Diagnosegeräte

906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Lambdasonde anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141),



Diagnosegeräte

(Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Kraftstoffsystem entlüften ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Rußpartikelfilter nach Ersetzen des Motorsteuergeräts anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter,



Diagnosegeräte

906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Kraftstoffhochdruckpumpe und Kraftstoffverteilerrohr anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657))

Ladedruckregler anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter,



Diagnosegeräte

910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Lenkwinkelsensor kalibrieren ((GLE-Klasse, 166073))

Lenkwinkelsensor anlernen ((GLK-Klasse, 204990))

Lernwerte Luftfilter zurücksetzen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223),



Diagnosegeräte

(Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Drosselklappenanschlag anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (GLK-Klasse, 204990), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Abgasklappenstellantrieb anpassen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter,



Diagnosegeräte

907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Harnstoff-Additiv-Füllstandssensor anlernen ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse, 447711,447713), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (SLK/SLC-Klasse, 172435))

Abgastemperatursensor anlernen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter,



Diagnosegeräte

906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Frontkamera kalibrieren ((CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358))

Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse,



Diagnosegeräte

207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Rundumsichtkamera kalibrieren ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLK-Klasse, 204990), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253))

Mengenmittelwert-Adaption zurücksetzen ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))



Diagnosegeräte

Ein-/Ausbauposition Feststellbremse anfahren ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (E-Klasse, 213253), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Luftmassenmesser anlernen ((Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Stellantriebe anlernen ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435))

Feststellbremse anlernen ((V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Codierung

Regen-/Lichtsensor Frontscheibe codieren ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 238483), (GLK-Klasse, 204990), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253))

Regen-/Lichtsensor codieren ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (EQB, 243708), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (GLE-Klasse, 167323), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter,



Diagnosegeräte

910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (B-Klasse, 247087), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (SL-Klasse, 231474), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Batterie registrieren ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253))

Einspritzventile codieren ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (E-Klasse, 213216), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Anhängerererkennung codieren ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435))

Einparkhilfe codieren ((GLK-Klasse, 204990))

Regensensor codieren ((GLE-Klasse, 166073))

Kraftstoffmenge codieren ((GLK-Klasse, 204990))

Einspritzventile codieren ((Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter,



Diagnosegeräte

907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (Sprinter, 907643,907641))

| Service-Rückstellung

(Citan, 415601), (CLS-Klasse, 257348), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213022), (GLE-Klasse, 166073), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (V-Klasse, 447701,447703,447705)

Mini

| Fehlercode

(F54 Clubman, FMK), (F55 One/Cooper, F55), (F56 One/Cooper, F56), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60)

| Parameter

(F54 Clubman, FMK), (F55 One/Cooper, F55), (F56 One/Cooper, F56), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60)

| Stellglied

(F54 Clubman, FMK), (F55 One/Cooper, F55), (F56 One/Cooper, F56), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60)

| Grundeinstellung

Dachbedieneinheit anlernen ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Startdrehmoment einstellen ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Kraftstoffpumpe aktivieren ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60))

Abgasklappe anlernen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Lernwerte Motor zurücksetzen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Steuergerät zurücksetzen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Verteilergetriebe entlüften ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Scheinwerferstellantrieb anlernen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Scheibenheber anlernen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Ventilhubadaption anlernen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Adaption Sensorring zurücksetzen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

ABS/ESC entlüften ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((F54 Clubman, F54))

Adaption Sensorring zurücksetzen ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))



Diagnosegeräte

Frontkamera kalibrieren ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Gemischadaption zurücksetzen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Luftverteilungsklappen anlernen ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Regen-/Lichtsensoren zurücksetzen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60))

Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen ((F60 Countryman, F60))

Luftverteilungsklappen-Stellantrieb anlernen ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

SCR-Passivsystem befüllen/entlüften ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Ausstattungsvariante zurücksetzen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Lernwerte SCR-System zurücksetzen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((F54 Clubman, FMK), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((F54 Clubman, F54), (F54 Clubman, FMK))

Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Lernwerte Ventilhubadaption zurücksetzen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Regen-/Lichtsensoren anlernen ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Geringe Einspritzmenge anlernen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Fahrzeugniveausensor anlernen ((F54 Clubman, F54), (F54 Clubman, FMK))

Schalt Drehzahlregelung anpassen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60))

Beschleunigungssensor anlernen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Fahrzeugniveausensor anlernen ((F54 Clubman, FMK), (F57 Cabrio, F57), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F54 Clubman, FMK))

Gangsensor anlernen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Bremssystem entlüften ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))



Diagnosegeräte

Glühkerzen anlernen ((F56 One/Cooper, F56))

Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55), (F54 Clubman, FMK))

Heckklappe anlernen ((F60 Countryman, F60))

Frontkamera kalibrieren ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Montageposition AGR-Ventil anfahren ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Ventilhubsteuerung anlernen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Lenkwinkelsensor anlernen ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((F60 Countryman, F60))

Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Kraftstoffsystem entlüften ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Partikelfilter ersetzen ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Kühlsystem entlüften ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Rußpartikelfilter regenerieren ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Nockenwellenverstellung anpassen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Vertauschprüfung Bremsleitungen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Schiebedachstellantrieb anlernen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60))

AGR-Ventil anlernen ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Ladedruckregelstange einstellen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Lernwerte Starter zurücksetzen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Start/Stopp-Automatik (MSA) anpassen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Klimaanlagenkompressor anlernen ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Ersteinlauf Klimaanlagenkompressor durchführen ((F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F54 Clubman, FMK))

Neutralpositionssensor anlernen ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60), (F54 Clubman, FMK))

Codierung

Batterie registrieren ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))



Diagnosegeräte

Einspritzventile codieren ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Leerlaufdrehzahl codieren ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

| Service-Rückstellung (F54 Clubman, FMK), (F55 One/Cooper, F55), (F56 One/Cooper, F56), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60)

Nissan

| Fehlercode (Altima, L33), (Maxima, A36), (Patrol, Y62)

| Parameter

| Stellglied

| Grundeinstellung Drosselklappenanschlag anlernen ((Patrol, Y62), (Altima, L34), (Altima, L33), (Maxima, A36))
Lenkwinkelsensor anlernen ((Patrol, Y62), (Altima, L33), (Maxima, A36))

| Codierung

| Service-Rückstellung

Opel/Vauxhall

| Fehlercode (Astra-G, T98), (Astra-K, B16), (Crossland X, P17), (Vivaro-A, X83), (Zafira-C, P12)

| Parameter (Astra-K, B16), (Crossland X, P17), (Vivaro-A, X83), (Zafira-C, P12)

| Stellglied (Astra-K, B16), (Crossland X, P17), (Zafira-C, P12)

| Grundeinstellung Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen ((Zafira-C, P12))
SCR-System anlernen ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
Lambdasondenheizung anlernen ((Zafira-C, P12))
Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Crossland X, P17))
Schwungrad anlernen ((Zafira-C, P12), (Crossland X, P17))
Gemischadaption zurücksetzen ((Zafira-C, P12))
Fahrpedalsensor anlernen ((Zafira-C, P12))
Steuergerät zurücksetzen ((Crossland X, P17))
Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
Lambdasonde anlernen ((Zafira-C, P12))
Lernwerte Ansaugluftklappe zurücksetzen ((Zafira-C, P12))
MTA EasyTronic-Getriebe ((Corsa-D, S07))



Diagnosegeräte

Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen ((Zafira-C, P12))
Abgastemperaturwerte zurücksetzen ((Zafira-C, P12))
Lernwerte Ladedruckregler zurücksetzen ((Crossland X, P17))
Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen ((Zafira-C, P12))
Zylinderkopf ersetzen ((Crossland X, P17))
Luftverteilungsklappen anlernen ((Astra-K, B16), (Zafira-C, P12), (Astra-K, B-K), (Astra-K,))
Luftmassenmesser anlernen ((Zafira-C, P12))
Turbolader anlernen ((Zafira-C, P12), (Crossland X, P17))
Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
Lenkwinkelsensor anlernen ((Zafira-C, P12))
Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen ((Zafira-C, P12))
Lernwerte Oxidationskatalysator zurücksetzen ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
Rußpartikelfilter regenerieren ((Astra-K, B16), (Zafira-C, P12), (Astra-K, B-K))
Bremsdrucksensor anlernen ((Zafira-C, P12))
Lernwerte Fahrpedalsensor zurücksetzen ((Crossland X, P17))
Position Kupplung anlernen ((Zafira-C, P12), (Crossland X, P17))
SCR-Katalysator nach Ersetzen anlernen ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
Kurbelwellen-Positionssensor anlernen ((Zafira-C, P12))
Position Kupplung anlernen ((Corsa-E, X15), (Adam, M13), (Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
Gierratensensor anlernen ((Zafira-C, P12))
Scheinwerfer einstellen ((Crossland X, P17))
Lernwerte Harnstoff-Additiv-Tanksystem zurücksetzen ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
Kurbelwellenposition anlernen ((Zafira-C, P12))
Feststellbremse einfahren ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K), (Crossland X, P17), (Astra-K,))
Generator anlernen ((Crossland X, P17))
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Zafira-C, P12))
Batteriesensormodul anlernen ((Zafira-C, P12))
Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((Zafira-C, P12))
Drosselklappe anlernen ((Crossland X, P17))
Kupplung entlüften ((Corsa-E, X15), (Adam, M13), (Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
Frontkamera kalibrieren ((Astra-K, B16), (Zafira-C, P12), (Astra-K, B-K), (Crossland X, P17), (Astra-K,))
Lernwerte Glühkerzen zurücksetzen ((Zafira-C, P12))
Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen ((Zafira-C, P12))
Leerlauf anlernen ((Zafira-C, P12))
Getriebesystemdruck abbauen ((Corsa-E, X15), (Adam, M13), (Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
ECO-Modus verlassen ((Crossland X, P17))
Lenkwinkelsensor anlernen ((Crossland X, P17))



Diagnosegeräte

Batterieentladestromwerte zurücksetzen ((Crossland X, P17))

AGR-Ventil anlernen ((Zafira-C, P12))

Lernwerte Starter zurücksetzen ((Crossland X, P17))

Feststellbremse ausfahren ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K), (Astra-K,))

Bremssystem entlüften ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))

Reifendruckkontrolle anlernen ((Astra-K, B16), (Zafira-C, P12), (Astra-K, B-K), (Astra-K,))

Neutralpositionssensor anlernen ((Zafira-C, P12))

Feststellbremse anlernen ((Zafira-C, P12), (Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))

| Codierung

Anhängerkupplung codieren ((Crossland X, P17))

| Service-Rückstellung

(Astra-K, B16), (Crossland X, P17), (Zafira-C, P12)

Peugeot

| Fehlercode

(2008, U), (208, U), (308, L), (5008, 0A), (508,), (508, 8), (508, F), (Boxer-III, Y), (Partner-III, 7), (Rifter, E)

| Parameter

(2008, U), (208, U), (308, L), (5008, 0A), (508,), (508, 8), (508, F), (Boxer-III, Y), (Partner-III, 7), (Rifter, E)

| Stellglied

(2008, U), (208, U), (308, L), (5008, 0A), (508,), (508, 8), (508, F), (Boxer-III, Y), (Partner-III, 7), (Rifter, E)

| Grundeinstellung

Fahrpedalsensor anlernen ((5008, 0A))

Notbremsassistent reaktivieren ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen/befüllen ((508, 8))

Längs-/Querbeschleunigungssensor zurücksetzen ((Boxer-III, Y))

Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen ((Partner-III, 7), (508, 8))

Bremsbeläge hinten ein-/ausbauen ((508, 8))

Nachtsichtassistent kalibrieren ((508, F), (508,))

Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((308, L))

Regen-/Lichtsensoren anlernen ((5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

DeNOx-System anlernen ((208, U), (508, F), (Boxer-III, Y))

Getriebewählhebel ein-/ausbauen ((5008, 0A), (508, F), (508,))

Steuergerät Hochvolt-Sicherheitsabschaltung ((Rifter, E), (508, F))

Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((208, U), (508, F))

Durchflussregelventil initialisieren ((508, 8))

ABS/ESC entlüften ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Nockenwellenverstellung anpassen ((208, U), (2008, U))



Diagnosegeräte

Kamerasteuergerät kalibrieren ((108, P), (508, F), (5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (Boxer-III, Y), (Rifter, E), (508,))

Kraftstoffsystem entlüften ((208, U))

Start/Stopp-Funktion aktivieren ((308, L), (508, F), (3008, M), (5008, 0A), (208, U), (2008, U), (Boxer-III, Y), (508,))

Rußpartikelfilter bei Fahrt regenerieren ((508, 8))

Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen ((208, U), (2008, U))

Notbremsassistent anlernen ((Partner-III, 7))

Turboladerstellantrieb anpassen ((208, U), (308, L))

Ölpumpe entlüften ((208, U), (2008, U))

Klopfzähler zurücksetzen ((5008, 0A))

Rußpartikelfilter reinigen/ersetzen ((308, L), (508, F), (3008, M), (208, U), (2008, U), (508,))

Differenzdrucksensor anlernen ((308, L), (508, F), (3008, M), (508, 8), (208, U), (2008, U), (508,))

Abgaskrümm器 ersetzen ((5008, 0A))

Batterie wieder anklemmen ((208, U), (2008, U))

Ladedruck-Ablasseventil anpassen ((5008, 0A))

Kraftstoffvorfördersystem entlüften ((208, U))

Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen ((208, U), (2008, U))

Rußpartikelfilter anlernen ((308, L))

Harnstoff-Additiv-Tank befüllen ((Boxer-III, Y))

Kupplungsbaugruppe anlernen ((308, L), (508,))

Zähler Verbrennungsaussetzer zurücksetzen ((5008, 0A))

Bremsteile ersetzen ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L))

Airbagsteuergerät entriegeln ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Motorteile ersetzen ((508, 8), (3008, M), (5008, M), (308, L), (508, F), (5008, 0A), (Boxer-III, Y), (508,))

Drehraten-/Beschleunigungssensor anlernen ((Partner-III, 7), (508, 8))

Adaptive Funktionen initialisieren ((5008, 0A), (508, F))

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Bremsteile Hinterachse ersetzen ((508, F), (Rifter, E), (508,))

Lenkwinkelsensor kalibrieren ((5008, 0A))

Generator anlernen ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (508,))

Kühlerjalousie anpassen ((308, L), (508, F), (3008, M), (208, U), (2008, U), (508,))

Scheinwerfer einstellen ((5008, 0A), (508, 8), (308, L))

Kurvenlicht kalibrieren ((508, F), (508,))

ECO-Modus verlassen ((5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))



Diagnosegeräte

Kühlsystem entlüften ((208, U), (Rifter, E), (508, F))
Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen ((308, L), (508, F), (Boxer-III, Y))
AGR-Ventil anlernen ((508, 8), (208, U), (508, F), (Boxer-III, Y))
Kühlsystem befüllen ((Rifter, E))
Rußpartikelfilter im Stand regenerieren ((308, L), (508, F), (3008, M), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (508,))
Getriebewählstellantrieb anlernen ((5008, 0A), (508, F), (508,))
Schleifpunkt Kupplung anlernen ((5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L))
Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen ((508, 8))
Drosselklappe anlernen ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (508,))
Zähler Duftpatronenblock zurücksetzen ((208, U), (2008, U))
Getriebeanpassungen durchführen ((508, 8), (308, L))
Getriebebauteile austauschen ((5008, 0A), (508, F), (508,))
Längs-/Querschleunigungssensor anlernen ((Boxer-III, Y))
Turbolader anlernen ((308, L), (508, F), (3008, M), (5008, 0A), (508, 8), (508,))
Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen ((508, 8), (208, U), (308, L))
Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((508, F))
Scheibenheber-Einklemmschutz anlernen ((5008, 0A), (508, 8), (308, L), (Rifter, E))
Luftdosiervorrichtung anlernen ((508, 8), (208, U), (508, F), (Boxer-III, Y))
Feststellbremsen-Bowdenzüge ersetzen ((508, 8))
Batterie ersetzen ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (508,), (508, F))
AGR-Kühler-Umschaltventil reinigen ((208, U))
Zylinderkopf ersetzen ((5008, 0A))
Ventilhubsteuerung anlernen ((308, L), (508,), (508, F))
Einspritzventil anlernen ((5008, 0A))
N-Position Getriebe anlernen ((508, F))
Nachsichtkamera-Steuergerät anlernen ((508, F), (508,))
Schwungrad anlernen ((5008, 0A))
Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen ((508, 8), (308, L), (508, F), (Boxer-III, Y))
Airbagsteuergerät verriegeln ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))
Lambdasonde anlernen ((508, 8))
Kurbelwellensensor anlernen ((308, L), (508, F), (3008, M), (208, U), (2008, U), (508,))
Drehmomentbegrenzung aufheben ((308, L), (508, F), (3008, M), (5008, 0A), (508,))
Starter initialisieren ((5008, 0A))
Partikelfilter ersetzen ((508, 8))
Luftmassenmesser anlernen ((508, 8))
Kolben ersetzen ((208, U), (2008, U))



Diagnosegeräte

	Lenkwinkelsensor kalibrieren ((Partner-III, 7), (508, 8), (308, L), (Rifter, E))
	Lenkwinkelsensor anlernen ((508, F), (Boxer-III, Y), (508,))
	Kupplungszähler zurücksetzen ((308, L), (508, F), (3008, M), (508,))
	Rußpartikelfilter regenerieren ((208, U), (308, L), (Boxer-III, Y))
	AGR-Ventil reinigen ((208, U), (308, L))
	Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (208, U), (2008, U), (508, F), (Rifter, E), (508,))
	Sonderentlüftung ((Partner-III, 7), (508, 8), (308, L))
	Radarsensor kalibrieren ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (508,))
	Kraftstoffhochdruck abbauen ((208, U), (2008, U))
	Kraftstoffstand anlernen ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))
	Hybrid-/Elektrofahrzeug spannungsfrei schalten ((Partner-III, 7))
	Kühlsystem entleeren ((Rifter, E))
	Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren ((5008, 0A), (508, F), (508,))
Codierung	Anhängerkupplung codieren ((5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))
	Schlüssel codieren ((Boxer-I, 230), (Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Boxer-III, Y), (Rifter, E), (508,))
	Batterie registrieren ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))
	Airbagsteuergerät verriegeln ((508, F), (Rifter, E), (508,))
	USB-Modul/CD-Wechsler nachrüsten ((Partner-III, 7))
	Fernbedienung programmieren ((Partner-III, 7), (308, L))
	Airbagsteuergerät entriegeln ((508, F), (Rifter, E), (508,))
	Steuergeräte codieren ((Boxer-III, Y))
	Zählerstände Getriebe codieren ((508, 8), (308, L))
	Transportmodus de-/aktivieren ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))
	Radventile codieren ((Partner-III, 7), (508, 8))
	Anhängerkupplung codieren ((Boxer-III, Y))
	Regenerierungsadditiv-Menge codieren ((508, 8))
	Innenraumüberwachung codieren ((5008, 0A), (308, L))
	VIN codieren ((Partner-III, 7))
	Einspritzventile codieren ((Partner-III, 7), (508, 8), (308, L), (508, F), (Boxer-III, Y))
	Bordnetzsteuergerät codieren ((Partner-III, 7))
	Alarmton codieren ((5008, 0A), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))
Service-Rückstellung	((2008, U), (208, U), (308, L), (5008, 0A), (508,), (508, 8), (508, F), (Boxer-III, Y), (Partner-III, 7), (Rifter, E))



Diagnosegeräte

Porsche

Fehlercode	(911 (991), 991), (911 (992), 992), (Boxster (981), 981), (Boxster 718 (982), 982), (Cayenne (92A), 92A), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Cayman (981), 981), (Cayman 718 (982), 982), (Macan (95B), 95B), (Panamera (970), 970), (Panamera (971), 971), (Taycan (Y1A), Y1A))
Parameter	(911 (991), 991), (911 (992), 992), (Boxster (981), 981), (Boxster 718 (982), 982), (Cayenne (92A), 92A), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Cayman (981), 981), (Cayman 718 (982), 982), (Macan (95B), 95B), (Panamera (970), 970), (Panamera (971), 971), (Taycan (Y1A), Y1A))
Stellglied	(911 (991), 991), (911 (992), 992), (Boxster (981), 981), (Boxster 718 (982), 982), (Cayenne (92A), 92A), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Cayman (981), 981), (Cayman 718 (982), 982), (Macan (95B), 95B), (Panamera (970), 970), (Panamera (971), 971), (Taycan (Y1A), Y1A))
Grundeinstellung	Elektrische Sitze anlernen ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (911 (992), 992), (Taycan (Y1A), Y1A)) Einschleiffahrt Feststellbremse durchführen ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982)) Heckklappe anlernen ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Taycan (Y1A), Y1A)) Feststellbremse anlernen ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982)) Adaptiver Geschwindigkeitsregelungs-Sensor anlernen ((Cayenne (92A), 92A), (Panamera (970), 970), (911 (991), 991), (Boxster (981), 981), (Cayman (981), 981), (Macan (95B), 95B), (Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982), (Taycan (Y1A), Y1A)) Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (911 (992), 992), (Panamera (971), 971)) Lenkwinkelsensor anlernen ((Panamera (971), 971)) Motoranpassungen durchführen ((Panamera (971), 971)) Schiebedachstelantrieb anlernen ((Panamera (971), 971)) Kamerasteuergerät kalibrieren ((Panamera (971), 971)) Standheizungs-Fernbedienung anlernen ((Panamera (971), 971)) Ein-/Ausbauposition Feststellbremse anfahren ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982)) Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((Panamera (971), 971)) Stand-/Zusatzheizung freibrennen ((Panamera (971), 971)) Frontkamera kalibrieren ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982)) Lüftspiel Feststellbremse einstellen ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982)) Wartungsarbeiten Feststellbremse ((Panamera (971), 971))



Diagnosegeräte

- | **Codierung**
 - Anhängerererkennung codieren ((Panamera (971), 971))
 - Batterie registrieren ((Panamera (971), 971), (Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982))
 - Regen-/Lichtsensoren codieren ((Panamera (971), 971))
 - Feststellbremsen-Steuergerät codieren ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982))
 - Transportmodus de-/aktivieren ((Panamera (971), 971))
- | **Service-Rückstellung**
 - (Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982), (Panamera (971), 971)

Renault

- | **Fehlercode**
 - (Captur-II, RJB), (Master-III, MA), (Twingo-III, BCM1)
- | **Parameter**
 - (Captur-II, RJB), (Master-III, MA), (Twingo-III, BCM1)
- | **Stellglied**
 - (Captur-II, RJB), (Master-III, MA), (Twingo-III, BCMD)
- | **Grundeinstellung**
 - Nockenwelle anpassen ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P))
 - Schwungrad anlernen ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P))
 - Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))
 - Lambdasonde anlernen ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))
 - {{f}}Kühlmittelpumpe Elektroantriebsbatterie anlernen{{f}} ((Twingo-III, BCA1))
 - Harnstoff-Additiv-Tank anlernen ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))
 - Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC), (Captur-II, RJB))
 - Differenzdrucksensor anlernen ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))
 - Lernwerte Katalysator zurücksetzen ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))
 - Lernwerte Ladedruckregler zurücksetzen ((Captur-II, RJB))
 - Drosselklappenanschlag anlernen ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P), (Captur-II, RJB))
 - Kraftstoffpumpe anlernen ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))
 - Luftmassenmesser anlernen ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))



Diagnosegeräte

Lenkwinkelsensor anlernen ((Twingo-III, BCM1), (Twingo-III, BCM8), (Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Captur-II, RJB))

Lernwerte NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

{{ff}}Kühlmittelpumpe Elektroantriebsmotor anlernen{{f}} ((Twingo-III, BCA1))

Radarsensoren hinten kalibrieren ((Captur-II, RJB))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC), (Captur-II, RJB))

Matrix-LED-Scheinwerfer links einstellen/kalibrieren ((Megane-IV, B9N8), (Megane-IV, B9N9), (Megane-IV, B9NB), (Megane-IV, K9N8), (Megane-IV, K9N9), (Megane-IV, K9NC), (Megane-IV, K9NB), (Megane-IV, K9A2), (Megane-IV, K9A6), (Megane-IV, B9NC), (Megane-IV, B9A2), (Megane-IV, B9A6), (Megane-IV, B9), (Megane-IV, B9M8), (Megane-IV, B9A7), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Lernwerte Klopfsensor zurücksetzen ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P))

Lernwerte Nockenwellensensor zurücksetzen ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P))

Matrix-LED-Scheinwerfer rechts einstellen/kalibrieren ((Megane-IV, B9N8), (Megane-IV, B9N9), (Megane-IV, B9NB), (Megane-IV, K9N8), (Megane-IV, K9N9), (Megane-IV, K9NC), (Megane-IV, K9NB), (Megane-IV, K9A2), (Megane-IV, K9A6), (Megane-IV, B9NC), (Megane-IV, B9A2), (Megane-IV, B9A6), (Megane-IV, B9), (Megane-IV, B9M8), (Megane-IV, B9A7), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Schwungradzahnkranz anlernen ((Captur-II, RJB))

Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Radar dynamisch kalibrieren ((Captur-II, RJB))

Einlassnockenwellen-Versteller anlernen ((Captur-II, RJB))

Ansaugluftklappe anlernen ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Gemischadaptation zurücksetzen ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P))

Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Harnstoff-Additiv-Pumpenmodul anlernen ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC), (Captur-II, RJB))

Zündspulenadaptation zurücksetzen ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P))

Elektrische Kühlmittelpumpe anlernen ((Zoe, BFMA), (Zoe, BFMF), (Zoe, FFMA), (Zoe, FFMB), (Zoe, BFMC, BFMD))



Diagnosegeräte

Kamerasteuergerät kalibrieren ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

AGR-Ventil anlernen ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

ABS-Hydraulikeinheit entlüften ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Lernwerte Starter zurücksetzen ((Twingo-III, BCM1), (Twingo-III, BCM8), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ), (Captur-II, RJB))

Codierung

Sprachvariante codieren ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

Einspritzventile codieren ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Reifengröße codieren ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

Automatisches Anziehen Feststellbremse ein-/ausschalten ((Captur-II, RJB))

Airbagsteuergerät ver-/entriegeln ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCA1))

Radventile codieren ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCA1))

Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen ((Captur-II, RJB))

Einheiten Kombiinstrument codieren ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

Service-Rückstellung

(Twingo-III, BCMD)

Seat

Fehlercode

(Leon, KL), (Toledo, KG)

Parameter

(Toledo, KG)

Stellglied

Grundeinstellung

Heckklappe anlernen ((Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL))

Kraftstoffpumpe anlernen ((Leon, 1P))

Feststellbremse einfahren ((Leon, KL))

Lernwerte Motor zurücksetzen ((Altea, 5P), (Ibiza, 6J), (Leon, 1P), (Toledo, 5P), (Alhambra, 71), (Toledo, KG))

ESC-Sensoren anlernen ((Leon, KL))

Kamerasteuergerät kalibrieren ((Leon, KL))

Bremsdrucksensor anlernen ((Leon, KL))

Feststellbremse ausfahren ((Leon, KL))



Diagnosegeräte

Lernwerte Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Ibiza, KJ), (Arona, KJ), (Tarraco, KN))

Rollenprüfstandsmodus aktivieren ((Leon, KL))

Anprallmodus zurücksetzen ((Leon, KL))

Feststellbremse anlernen ((Leon, KL))

| Codierung

Anhängerkupplung de-/aktivieren ((Leon, KL))

Batterie registrieren ((Leon, KL))

Transportmodus de-/aktivieren ((Leon, KL))

| Service-Rückstellung

Skoda

| Fehlercode

(Karoq, NU), (Octavia, NX), (Rapid, NH)

| Parameter

(Karoq, NU), (Octavia, NX), (Rapid, NH)

| Stellglied

(Karoq, NU), (Octavia, NX)

| Grundeinstellung

Elektrische Sitze anlernen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Karoq, NU))

Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Lenkwinkelsensor anlernen ((Octavia, NX))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Lernwerte Motor zurücksetzen ((Octavia, 1Z), (Superb, 3T), (Yeti, 5L), (Fabia, 54), (Rapid, NH))

Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Elektronische Dämpferregelung anlernen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Kraftstoffsystem entlüften ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Stand-/Zusatzheizung freibrennen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Getriebeanpassungen durchführen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Gurtstraffersteuergerät anlernen ((Karoq, NU))

Schiebe-/Hebedach anlernen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Heckklappe anlernen ((Kodiaq, NS), (Superb, 3V), (Karoq, NU), (Scala, NW), (Kamq, NW), (Enyaq, 5A), (Octavia, NX))

Kraftstoffpumpe anlernen ((Octavia, 1Z))

Rußpartikelfilter anpassen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Lenkwinkelsensor anlernen ((Karoq, NU))

Motoranpassungen durchführen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))



Diagnosegeräte

Bremsdrucksensor anlernen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Lernwerte Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Yeti, 5L), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU))

Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Octavia, NX))

Ersteinlauf Klimaanlage-Kompressor durchführen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Feststellbremse einfahren ((Enyaq, 5A), (Karoq, NU), (Octavia, NX))

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Generator anlernen ((Karoq, NU))

Nachgerüstete Standheizung aktivieren ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Oxidationskatalysator anlernen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Allradkupplungsölpumpe anlernen ((Karoq, NU))

Anprallmodus zurücksetzen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Kupplungspedalposition anlernen ((Karoq, NU))

Feststellbremse anlernen ((Octavia, NX))

Scheinwerfer einstellen ((Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Octavia, NX))

Kühlsystem entlüften ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Kamerasteuergerät kalibrieren ((Enyaq, 5A), (Karoq, NU), (Octavia, NX))

Standheizungs-Fernbedienung anlernen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Feststellbremse ausfahren ((Enyaq, 5A), (Karoq, NU), (Octavia, NX))

Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

ESC-Sensoren anlernen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Rollenprüfstandsmodus aktivieren ((Octavia, NX))

Feststellbremse anlernen ((Karoq, NU))

| Codierung

Lautstärke Einparkhilfe anpassen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Steuergerät ersetzen allgemein ((Karoq, NU))

Sprachvariante codieren ((Karoq, NU))

Batterie registrieren ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Expertenmodus Steuergerätecodierung ((Karoq, NU))

Regen-/Lichtsensor codieren ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Transportmodus de-/aktivieren ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Anhängerererkennung codieren ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Lenksäulenmodul codieren ((Karoq, NU))

Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen ((Karoq, NU))

Einspritzventile codieren ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Anhängerkupplung de-/aktivieren ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Gateway-Verbauliste codieren ((Karoq, NU))

| Service-Rückstellung

((Enyaq, 5A), (Fabia, PJ), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Superb, 3T))



Diagnosegeräte

Smart/MCC

- | Fehlercode (Smart Fortwo,)
- | Parameter (Smart Fortwo,)
- | Stellglied (Smart Fortwo,)
- | Grundeinstellung
 - Sonderentlüftung ((Smart Fortwo,))
 - Rollenprüfstandsmodus aktivieren ((Smart Fortwo,))
 - Lenkwinkelsensor manuell anlernen ((Smart Fortwo,))
 - Reifendruckkontrolle manuell anlernen ((Smart Fortwo,))
 - Lenkwinkelsensor kalibrieren ((Smart Fortwo,))
 - Getriebeanpassungen durchführen ((Smart Fortwo,))
- | Codierung
- | Service-Rückstellung (Smart Fortwo,)

Subaru

- | Fehlercode
- | Parameter
- | Stellglied (Legacy/Outback, BS)
- | Grundeinstellung
- | Codierung
- | Service-Rückstellung

Suzuki

- | Fehlercode (Across, A5Z)
- | Parameter (Across, A5Z)
- | Stellglied
- | Grundeinstellung
- | Codierung
- | Service-Rückstellung



Diagnosegeräte

Tesla

Fehlercode	(Model S, 002), (Model X, 002)
Parameter	(Model S, 002), (Model X, 002)
Stellglied	
Grundeinstellung	Einschleiffahrt Feststellbremse durchführen ((Model S, 002), (Model X, 002)) Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen ((Model S, 002), (Model X, 002)) Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Model S, 002), (Model X, 002)) Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen ((Model S, 002), (Model X, 002)) Kühlsystem entlüften ((Model S, 002), (Model X, 002)) Kühlsystem entleeren/befüllen ((Model S, 002), (Model X, 002)) Verriegelungsstellantrieb Hochvolt-Ladekabelstecker anlernen ((Model S, 002), (Model X, 002)) Airbagsteuergerät entriegeln ((Model S, 002)) Abdeckklappe Hochvolt-Ladeanschluss anlernen ((Model S, 002), (Model X, 002)) Sonderentlüftung ((Model S, 002), (Model X, 002))
Codierung	
Service-Rückstellung	

Toyota

Fehlercode	(Aygo, PAB40), (Camry, AXVH70), (Camry, AXVH71), (Camry, GSV70), (Prius, ZVW50), (RAV 4, ASA44), (RAV 4, ASA44R), (RAV 4, AVA44), (Yaris, GXPA16)
Parameter	(Aygo, PAB40), (Camry, AXVH70), (Camry, AXVH71), (Camry, GSV70), (Prius, ZVW50), (RAV 4, ASA44), (RAV 4, ASA44R), (RAV 4, AVA44), (Yaris, GXPA16)
Stellglied	(Camry, AXVH71), (Camry, GSV70), (Yaris, GXPA16)
Grundeinstellung	Radarsensor kalibrieren ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71)) Einparkhilfe registrieren ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71), (Yaris, GXPA16)) Gierratensensor anlernen ((Camry, AXVH71)) Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Camry, AXVH71)) Radarsensoren vorne kalibrieren ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71), (Yaris, GXPA16)) Lenkwinkelsensor anlernen ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71)) Fahrdynamikregelung deaktivieren ((Camry, AXVH71))



Diagnosegeräte

Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen ((Yaris, NLP10), (Yaris, NLP90), (Urban Cruiser, NLP110), (Urban Cruiser, NLP115), (Auris, NDE150), (Auris, NDE180L), (Verso, NLP121), (Corolla, NDE170), (Yaris, NLP130), (Corolla, MZEH12L), (Corolla, MZEH12), (RAV 4, MXAA54), (RAV 4, MXAA52), (Yaris, MXHP10), (Yaris, MXPA11), (C-HR, MAXH10), (Yaris, MXPB10), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15))

Kamerasteuergerät kalibrieren ((Aygo, KGB40), (Aygo, PAB40), (Camry, GSV70), (Camry, AXVH71), (Yaris, GXPA16))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Yaris, NLP20), (Yaris, NLP10), (Yaris, NLP20,NLP22), (Urban Cruiser, NLP110), (Urban Cruiser, NLP115), (Auris, NDE180L), (Verso, NLP121), (Auris, NDE180), (Corolla, MZEH12L), (Corolla, MZEH12), (RAV 4, MXAA54), (RAV 4, MXAA52), (Yaris, MXHP10), (Yaris, MXPA11), (C-HR, MAXH10), (Yaris, MXPB10), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15))

Bremssystem entlüften ((Camry, AXVH71))

Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen ((Corolla, NRE210L), (RAV 4, MXAA54), (RAV 4, MXAA52), (Yaris, MXHP10), (Corolla, ZRE210), (Yaris, MXPA11), (Hiace, GDH320), (Hiace, GRH320), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Highlander, AXUH78), (RAV 4, AXAP54), (Camry, AXVH71), (Corolla, NRE214H), (Corolla, ZEW211), (Yaris, MXPB10), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15))

Fahrzeugniveausensoren anlernen ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71))

Bremssystem anlernen ((Corolla, NRE210L), (RAV 4, MXAA54), (RAV 4, MXAA52), (Yaris, MXHP10), (Corolla, ZRE210), (Yaris, MXPA11), (Hiace, GDH320), (Hiace, GRH320), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Highlander, AXUH78), (RAV 4, AXAP54), (Corolla, NRE214H), (Corolla, ZEW211), (Yaris, MXPB10), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15))

Codierung

Schlüsselwarnung konfigurieren ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71))

Radventile codieren ((RAV 4, MXAA54), (Prius, ZVW50), (Prius, ZVW52), (Camry, GSV70), (Camry, AXVH71))

Service-Rückstellung

Volkswagen

Fehlercode

(Arteon, 3H), (Crafter, 2E), (Crafter, 2F), (Golf7, 5G), (Golf7, AM), (Golf7, AN), (Golf7, BA), (Golf7, BE), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (Jetta, 16), (Passat, 3G), (Passat, CB), (Polo, AE), (T-Roc, A1), (T-Roc, AC), (Taigo, CS), (Tiguan, BJ), (Transporter, 7E), (Transporter, SG), (Transporter, ST)

Parameter

(Arteon, 3H), (Golf7, 5G), (Golf7, AM), (Golf7, AN), (Golf7, BA), (Golf7, BE), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (Jetta, 16), (Passat, 3G), (Passat, CB), (Polo, AE), (T-Roc, A1), (T-Roc, AC), (Taigo, CS), (Tiguan, BJ), (Touran, 5T), (Transporter, 7E), (Transporter, SG), (Transporter, ST)

Stellglied

(Arteon, 3H), (Golf7, 5G), (Golf7, AM), (Golf7, AN), (Golf7, BA), (Golf7, BE), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (Jetta, 16), (Passat, 3G), (Passat, CB), (Polo, AE), (T-Roc, A1), (T-Roc, AC), (Taigo, CS), (Tiguan, BJ), (Touran, 5T), (Transporter, 7E), (Transporter, SG), (Transporter, ST)

Grundeinstellung

Elektrische Sitze anlernen ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS))

Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Passat, CB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, SG))

Querbeschleunigungssensor anlernen ((Transporter, 7E))



Diagnosegeräte

Abgasdrucksensor anlernen ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Sharan, 7N), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Schiebetür anlernen ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Lernwerte Motor zurücksetzen ((Golf6, AJ), (Tiguan, 5N), (Jetta, 16), (CC, 35), (Passat, 36), (Golf6, 51), (Eos, 1F), (Jetta, 1K), (Passat, 3C), (Scirocco, 13), (Touran, 1T), (Golf6, 52), (Golf6, 5K), (Golf5, 5M), (Golf5, 1K), (Sharan, 7N), (Polo, 6R), (New Beetle, 5C), (CC, 35), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, SG))

ESC-Sensoren anlernen ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, SG))

Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (Polo, AE))

Regellage Niveauregelung anlernen ((Touareg, CR))

Elektronische Dämpferregelung anlernen ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, SG))

Kraftstoffsystem entlüften ((Crafter, SY), (Crafter, SZ), (Sharan, 7N), (Transporter, SH), (Transporter, SJ), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (Transporter, 7E), (Transporter, SG), (Polo, AE))

Stand-/Zusatzheizung freibrennen ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Aschemasse Rußpartikelfilter prüfen ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Getriebeanpassungen durchführen ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Gurtstraffersteuergerät anlernen ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Schiebe-/Hebedach anlernen ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Heckklappe anlernen ((Passat, 3G), (Touran, 5T), (Tiguan, AD), (Arteon, 3H), (Tiguan, BW), (T-Roc, A1), (Touareg, CR), (Passat, CB), (Transporter, SH), (Transporter, SJ), (Golf8, CD), (T-Roc, AC), (ID.4, E2), (Tiguan, AX), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Transporter, SG))

Kraftstoffpumpe anlernen ((Jetta, 1K), (Golf5, 1K), (Eos, 1F))

Stellantrieb Kühlmitteltemperaturregelung anlernen ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Rußpartikelfilter anpassen ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Lenkwinkelsensor anlernen ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Taigo, CS))

Drosselklappe anlernen ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Lenkwinkelsensor anlernen ((Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))



Diagnosegeräte

Motoranpassungen durchführen ((Sharan, 7N), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ))

Lernwerte Luftfilter zurücksetzen ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Bremsdrucksensor anlernen ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Ladedruckregler anlernen ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Lernwerte Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Touareg, 7P), (Golf7, 5G), (Golf7, BA), (Golf7, AM), (Jetta, 16), (Golf6, 51), (Touran, 5T), (Tiguan, AD), (Golf7, AN), (Passat, 3G), (New Beetle, 5C), (Tiguan, 5N), (Caddy, SA), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Arteon, 3H), (Tiguan, BW), (Polo, AW), (T-Roc, A1), (Passat, CB))

Xenonscheinwerfer einstellen ((Transporter, 7E))

Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Reifendruckkontrolle anlernen ((Transporter, 7E))

Turbolader anlernen ((Transporter, SG))

Feststellbremse einfahren ((Golf8, CD), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Getriebesteuergerät anlernen ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Kupplungspedalposition anlernen ((Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Kraftstoffhochdruck abbauen ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Generator anlernen ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Nachgerüstete Standheizung aktivieren ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

AGR-Ventil anlernen ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Oxidationskatalysator anlernen ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ))

Klimatisierungsautomatik anlernen ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Allradkupplungsölpumpe anlernen ((Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, SG))

Spurwechselassistent anlernen ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Scheinwerfer mit/ohne dynamische Lichtsteuerung (DLA) einstellen ((T-Roc, A1))

Lernwerte Steuerkette zurücksetzen ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Anprallmodus zurücksetzen ((Touareg, CR), (Golf8, CD), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Neutralpositionssensor anlernen ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ))

Kühlerjalousie anpassen ((Sharan, 7N), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS))

Feststellbremse anlernen ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST))

Scheinwerfer einstellen ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (Transporter, SG))

Öldruck für Motoreinlauf anpassen ((Sharan, 7N), (Touareg, CR), (Polo, AE))



Diagnosegeräte

Saugrohrklappe anlernen ((Golf5, 1K))

Kühlsystem entlüften ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, SG), (Polo, AE))

Lernwerte Steuergerät zurücksetzen allg. ((Transporter, 7E))

Rollenprüfstandsmodus aktivieren ((Transporter, 7E))

Kamerasteuergerät kalibrieren ((Polo, AW), (Arteon, 3H), (T-Cross, C1), (Passat, CB), (Transporter, SH), (Transporter, SJ), (Golf8, CD), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (Tiguan, AX), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E))

Standheizungs-Fernbedienung anlernen ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Luftfederungssystem entlüften/befüllen ((Touareg, CR))

Feststellbremse ausfahren ((Golf8, CD), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Harnstoff-Additiv-System anpassen ((Transporter, SG))

Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Feststellbremse anlernen ((Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Rollenprüfstandsmodus aktivieren ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST))

| Codierung

Sprachvariante codieren ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Variables Inspektionsintervall codieren ((Transporter, 7E))

Einspritzventile codieren ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Steuergerät ersetzen allgemein ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Expertenmodus Steuergerätcodierung ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Regen-/Lichtsensoren codieren ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E))

Transportmodus de-/aktivieren ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Sprachvariante Kombiinstrument codieren ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Standheizung codieren ((Caddy, 2C), (Touran, 1T), (Transporter, 7E))

Lautstärke Einparkhilfe anpassen ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Fernbedienung programmieren ((Transporter, 7E))

Lenksäulenmodul codieren ((Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Geschwindigkeits-Regelanlage de-/aktivieren ((Transporter, 7E))

Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Batterie registrieren ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Einparkhilfe codieren ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))



Diagnosegeräte

Funkfernbedienung programmieren ((New Beetle, 5C))

Anhängererkennung codieren ((Tiguan, AX), (Tiguan, BW), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Rückfahrkamerasystem codieren ((Transporter, 7E))

Anhängerkupplung de-/aktivieren ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Gateway-Verbauliste codieren ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Kombiinstrument codieren ((Transporter, 70), (Sharan, 7M), (Passat, 3B), (Transporter, 7D), (Polo, 9N), (Transporter, 7E))

- | **Service-Rückstellung** (Golf7, 5G), (Golf7, AM), (Golf7, AN), (Golf7, BA), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (Polo, AE), (T-Roc, A1), (Taigo, CS), (Tiguan, AD), (Tiguan, BJ), (Tiguan, BW), (Transporter, 7E), (Transporter, SG), (Transporter, ST)

Volvo

- | Fehlercode
- | Parameter (XC60-II, UZ)
- | Stellglied
- | Grundeinstellung
- | Codierung
- | Service-Rückstellung

***diagnosefähig nur mit mega macs X**