

Alfa Romeo 147 - La lampe de contrôle s'allume de façon sporadique | HELLA

Alfa Romeo

147 (type 937)

Tous modèles

NIV 3327094-3354034

NIV 5213889-5234805

Programme de stabilité électronique (ESP) trop sensible au déclenchement

La lampe de contrôle de l'ESP s'allume de façon sporadique

Si une intervention trop précoce du système ESP est constatée, une cause possible peut en être une évaluation incorrecte par le logiciel dans le calculateur.

Dans ce cas, commencez par vérifier l'alimentation en tension et la périphérie du système ABS/ESP. Si les résultats de tous les contrôles correspondent aux consignes, remplacez le calculateur ABS/ESP.