

Honda Jazz - Ventilateur de l'habitacle | HELLA

Honda

Jazz

Années modèle : 2009 à 2012

Ventilateur de l'habitacle

Les véhicules mentionnés ci-dessus peuvent présenter une panne du ventilateur de l'habitacle. Dans ce cas le ventilateur fonctionne au maximum.

La cause la plus courante dans le cas présent est une consommation de courant trop importante du moteur du ventilateur. Cela a pour conséquence une défaillance du régulateur de ventilation. Si le régulateur est remplacé, il est possible que celui-ci tombe en panne à nouveau peu après.

Le constructeur conseille le remplacement du régulateur du ventilateur.

Pour résoudre le problème, procéder comme suit :

- retirer la protection dans le compartiment sous-volant du passager
- démonter le ventilateur pour le remplacer
- démonter le régulateur de ventilateur pour le remplacer
- réaliser un contrôle fonctionnel
- remettre la protection